# **FUJIFILM**

# DIGITAL CAMERA X20

# 使用説明書/ソフトウェア取扱ガイド

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

この説明書には、フジフイルムデジタルカメラ X20 および付属のソフトウェアの使い方がまとめられて います。

内容をご理解の上、正しくご使用ください。



本製品の関連情報はホームページをご覧ください。

http://fujifilm.jp/personal/digitalcamera/index.html

X20 スペシャルサイト

http://fujifilm-x.com/x20/











はじめに

撮影の準備

基本的な撮影と再生

モードを切り換えて撮影する

いろいろな撮影

いろいろな再生

動画の撮影と再生

画像をテレビで見る

画像をパソコンに転送する

画像をプリントする

メニューを使いこなす

カメラで使えるアクセサリー

お取り扱いにご注意ください

困ったときは

# 0000

# ▮カメラをお使いになる前に

次の手順にしたがって 準備してください

1

箱の中の付属品が すべてそろっているかを 確認してください(右記)。



2

カメラを安全に使用されるために、 「お取り扱いにご注意ください」 (128)をお読みください。





本書をよくお読みの上、 カメラをお使いください。

# ■付属品一覧

• 充電式バッテリー NP-50(1個) • バッテリーチャージャー



プラグアダプター (1個) 仕向け国によって形状が異なります。



・ストラップリング(2個)



専用 USB ケーブル(1本)



・バッテリーチャージャー BC-50B(1 式)



・レンズキャップ(1式)



ストラップリング取り付け補助具(1個)



- CD-ROM (1 枚)
- ストラップリングカバー (2枚)
- ショルダーストラップ(1本)
- 使用説明書(本書)
- 保証書(1部)

# |本書について

この使用説明書の以下のページを開くと、お探しの情報が簡単に見つかるようになっています。

**111**4

#### 日次

**•** 

トラブルシューティング /FAQ

→ 🕮 133

カメラの主な機能が使用説明書のどこに記載されているかを 知りたいときに参照してください。目次を見ると、使用説明 書全体の流れがつかめます。

カメラの動作がおかしいとき、思い通りの写真が撮れないと きなどの原因と対処法を紹介しています。

#### 警告表示

**→** ■ 143

各撮影モードで使用できる機能について→ □ 148

画面に表示される警告の意味と原因を紹介しています。 撮影モードや機能

撮影モードや機能ごとに使用できるメニューなどをまとめて 記載しています。

#### 索引

**→ □** 157

用語や項目名をもとに、詳しい説明の記載ページを探せます。 索引は五十音順になっています。

### ● 使用可能なメモリーカードについて

このカメラでは、市販の SD メモリーカード、SDHC メモリーカード、SDXC メモリーカードをお使いになれます。本書では、これらのカードを「メモリーカード」と表記します。

#### カメラのお手入れについて

長くご愛用いただくために、カメラをご使用になった後は次のようにお手入れすることをおすすめします。

- カメラ本体は、乾いた柔らかい布などでふいてください。アルコール、シンナー、ベンジンおよび殺虫剤など揮発性のものをかけないでください。変質、変形したり、塗料がはげるなどの原因になります。特にカメラ本体の革については変色の原因になる場合があります。
- ・カメラ本体に液体が付着した場合は、すぐに乾いた柔らかい布などでふきとってください。

#### 本書で使われている記号について

- [1]: カメラを使用するとき、故障などを防ぐために注意していただきたいことを記載しています。
- ★:実際に操作するときに確認していただきたいことを記載しています。
- 園:カメラを使用するにあたって知っておくと便利なこと、参考になることを記載しています。
- ■:参照ページを記載しています。

### 画面のイラストについて

・本書では、画面の表示を簡略化して記載しています。

はじめに	2
カメラをお使いになる前に	2
本書について	
各部の名称	
セレクターボタンメインコマンドダイヤル / サブコマンドダイヤル /	
両売のま二	
画面の表示	
撮影の準備	16
ストラップの取り付け方	16
バッテリーを充電する	
バッテリーとメモリーカードを入れる	20
電源をオンにする / オフにする	25
使用する言語と日時を設定する	26
基本的な撮影と再生	28
	28
撮影した画像を見る	
モードを切り換えて撮影する	33
ー モードダイヤルで撮影モードを切り換える	33
P プログラム	
<b>S</b> シャッター優先	35
<b>A</b> 絞り優先	35
<b>M</b> マニュアル	36
<b>C1/C2</b> カスタム	37

<b>☆</b> ⁺アドバンスト SR オート	38
オート	
<b>Adv.</b> アドバンストモード	
<b>SP</b> シーンポジション	45
いろいろな撮影	46
AF/AE ロック撮影する	46
AE ロック撮影する /AF ロック撮影する	47
AE ロック撮影	47
AF ロック撮影	47
🗘 近距離撮影する (マクロ / スーパーマクロ)	48
<b>♦</b> フラッシュ撮影する (スーパー i フラッシュ)	49
○ セルフタイマー撮影	51
連続撮影する(連写/ブラケティング)	52
💁 連写	53
┓ 前後撮り連写	
<b>電</b> AE ブラケティング	54
<b>圆</b> ISO ブラケティング	55
<b>■</b> フィルムシミュレーション BKT	55
■ ダイナミックレンジ BKT	55
☑ 画像の明るさを変える (露出補正)	56
明るさの測定方法を変える(測光モード)	57
ピント合わせの方法を変える (フォーカスモード).	58
ピントを合わせるエリアを変える(AF エリア選択).	61
ホワイトバランスを変更する	62

機能を Fn ボタンに割り当てる	65
🖸 顔キレイナビを使った撮影	66
 RAW 画像を撮影する	67
Q(クイックメニュー)ボタンを使う	68
いろいろな再生	70
1 コマ再生する	70
連写画像の再生	70
★ お気に入りを設定する	70
再生ズーム	71
マルチ再生する	72
🖮 画像を消去する	73
1 コマ消去	73
複数指定消去	74
全コマ消去	74
撮影時の詳細情報を確認する	75
₫ ピクチャーサーチ	76
□ フォトブックアシスト	77
フォトブックを作成する	77
作成したフォトブックを見る	78
作成したフォトブックを編集/削除する	78
パノラマを再生する	79
パノラマ再生時の操作方法について	79

動画の撮影と再生	80
聲 動画を撮影する	
動画の画像サイズを変更するには	
動画の音声録音について	
動画再生時の操作方法について	
画像をテレビで見る	
 テレビに接続する	.83
画像をパソコンに転送する	84
Windows にソフトウェア「MyFinePix Studio	
をインストールする	.84
Macintosh にソフトウェア「RAW FILE CONVERTER」をインストールする	07
Mac (Macintosh) で画像や動画を取り込む場合	
カメラとパソコンを接続する	
画像をプリントする	91
	.91
プリンターに接続する	
その場で選んでプリントする	
プリント予約した設定でプリントする	
プリントサービス店でプリントする(お店プリント) プリントする画像を指定する	.94
フリント9 る画家を指定する (	.95


	メニューを使いこなす	97
	撮影の設定を変える ― 撮影メニュー	97
は	撮影メニューの使い方	97
یٰ	撮影メニュー一覧	97
めに	<b>■ Adv.</b> モード	97
10	■ シーン選択	97
	<b>ISO</b> 感度	98
	◀ 画像サイズ	99
	👪 画質モード	
	🔤 ダイナミックレンジ	100
	🕝 フィルムシミュレーション	100
	<b>■</b> フィルムシミュレーション BKT	101
	color カラー	
	5an シャープネス	101
	₩ ハイライトトーン	101
	譶 シャドウトーン	101
	№ ノイズリダクション	101
	🕰 超解像ズーム	
	📶 インテリジェントブレ防止	102
	🖸 顔キレイナビ	102
	■ AF モード	102
	<b>凞</b> MF アシスト	102
	<b>Fn Fn</b> ボタン設定	102
	₫ 画面のカスタマイズ	103
	≇ フラッシュ	103
	┏ 外部フラッシュ	104

<b>-</b> ☑ カスタムモード保存	104
<b>™</b> OVF/LCD 設定	104
動画撮影メニュー一覧	105
<b>翌</b> 動画モード	105
🖸 顔キレイナビ	105
閾 シーンぴったりナビ	105
	105
₩ 動画中静止画撮影	105
 ▼ マイクレベル設定	
再生の設定を変える — 再生メニュー	106
再生メニューの使い方	106
再生メニュー一覧	106
☑ フォトブックアシスト	106
♂ ピクチャーサーチ	106
亩 消去	106
め アップロード先設定	107
♂ スライドショー	108
RAW RAW 現像	108
◎ 赤目補正	110
<b>∽</b> プロテクト	110
■ トリミング	111
<b>習</b> リサイズ	111
2 画像回転	112
(0PY) 画像コピー	112
■ プリント予約 (DPOF)	113
■ 表示比率	113

カメラの設定を変える ― セットアップメニュー 114
セットアップメニューの使い方114
セットアップメニュー一覧114
❸ 日時設定114
♥ 世界時計114
<b>❷ 言語/LANG</b> 115
<b>♀</b> リセット115
マナーモード115
<b>◯</b> フォーカスダイヤル115
<b>Ⅲ</b> フォーカスチェック115
▶ 音設定116
☑ 表示設定116
118
ブレ防止モード119
◎ 赤目補正119
▲ AF 補助光119
Æ AE/AF-LOCK 設定120
<b>周</b> AE/AF-LOCK 機能選択120
<b>-1</b> 保存設定 120
페 距離指標の単位121
🚱 カスタムリセット121
到 Eye-Fi 送信122
□ フォーマット122

カメラで使えるアクセサリー	123
<b>別売アクセサリー</b> 別売アクセサリー一覧	
アクセサリーの付け方	
お取り扱いにご注意ください	128
困ったときは	133
トラブルシューティング /FAQ	133
警告表示	143
資料	147
資料 メモリーカード、内蔵メモリーの	147
メモリーカード、内蔵メモリーの 標準撮影枚数 / 記録時間 各撮影モードで使用できる機能について	<b>147</b> 148
メモリーカード、内蔵メモリーの 標準撮影枚数 / 記録時間	<b>147</b> 148
メモリーカード、内蔵メモリーの 標準撮影枚数 / 記録時間 各撮影モードで使用できる機能について 主な仕様 索引	147 148 152
メモリーカード、内蔵メモリーの 標準撮影枚数 / 記録時間 各撮影モードで使用できる機能について 主な仕様	147 148 152
メモリーカード、内蔵メモリーの 標準撮影枚数 / 記録時間 各撮影モードで使用できる機能について 主な仕様 索引	147 148 152 157

使い方や説明については、各項目の右側に記載されているページを参照してください。




1	シャッターボタン	30
2	露出補正ダイヤル	56
3	モードダイヤル	33
4	マイク (L/R)	81
5	ホットシュー104、	123
6	光学ビューファインダー(OVF)	11
7	フラッシュ	49
8	ストラップ取り付け部	16
9	フォーカスモード切換レバー	58

10	ズームリング	29
	電源スイッチ	25
11	レンズ1	52
12	AF 補助光ランプ1	19
	セルフタイマーランプ	5
13	Fn(ファンクション)ボタン	65
	バッテリー取り外しつまみ…20、	
	メモリーカードスロット	
16	バッテリー挿入部	20
17	メインコマンドダイヤル	1 (

18	端子カバー83、89、	91
19	DC カプラーカバー1:	24
	バッテリーカバーロック	
21	バッテリーカバー	20
22	スピーカー	82
23	三脚用ねじ穴	
24	液晶モニター (LCD)	11
25	USB マルチコネクター	
	81、89、	
26	HDMI ミニ端子	83

使い方や説明については、各項目の右側に記載されているページを参照してください。




27	視度調節ダイヤル	下記参照
28	<b>\$</b> (フラッシュポップア	ップ)
	スイッチ	49
29	▶ (再生) ボタン	25、32
30	AE ボタン	57
	<b>Q</b> (拡大)ボタン	71

31	💁 (連写) ボタン	52
	<b>Q</b> (縮小) ボタン	71
32	WB ボタン	62
33	アイセンサー	12
34	インジケーターランプ	31
35	AEL/AFL(AE ロック /AF ロック)	
	ボタン47、	60

36	セレクターボタン(▲、▼、◀、	▶.
	MENU/OK)	
37	サブコマンドダイヤル	.1C
38	<b>Q</b> ボタン	.68
39	DISP/BACK (表示/戻る) ボタン 14、	31

# ■視度調節ダイヤルについて

光学ビューファインダー(OVF)の表示が見えにくいときは、ファインダーをのぞきながら視度調節ダイヤルを回し、ファインダーの表示がもっともはっきり見えるように調節してください。




視度調節ダイヤル

### 🎥 モニター晴天モードについて

晴天の野外など、光の反射や映り込みが多く液晶画面が見にくい時に、Q ボタンを長押しするとモニター晴天モードになり、画面が見やすくなります。モニター晴天モードは、**図表示設定**のモニター晴天モード(117)でも設定できます。

# セレクターボタン

セレクターボタンは、上下左右( $\triangle$ 、 $\bigvee$ 、 $\triangleleft$ 、 $\blacktriangleright$ ) のボタンと中央にある MENU(メニュー)/OK ボタンを押して操作します。



- ① 上に移動
  - **AF** ボタン (■61) /
  - (消去) ボタン (**32**)
- ② 右に移動
  - 4(フラッシュ)ボタン(■49)
- ③ 下に移動
  - ひ(セルフタイマー)ボタン(■51)
- ④ 左に移動
  - ♥ (マクロ) ボタン (■48)
- ⑤ MENU (メニュー) /OK ボタン (■97、106、114)

# メインコマンドダイヤル / サブコマンドダイヤル

メインコマンドダイヤルとサブコマンドダイヤルを回転させて、絞り値やシャッタースピードを変えたり、セレクターボタンの代わりに項目を選択したりできます。サブコマンドダイヤルではフォーカスの調整もできます。

メインコマンドダイヤル サブコマンドダイヤル





メインコマンドダイヤルは、中央部を押すことで、**M**モードでの設定項目切り換えなどができます。




#### ■撮影時のボタンロックについて

MENU/OK ボタンを長押しすると、画面に �� が表示され、セレクターボタンの上下左右に割り当てられている機能 (AF/フラッシュ/セルフタイマー/マクロ)と Q ボタンが使用できなくなります。撮影時に誤って操作してしまうことを防ぎたいときに使用してください。再度、MENU/OK ボタンを長押しすると、ロックは解除されます。

# 画面の表示

撮影時および再生時には、画面に次の情報が表示されます。

# ■ 静止画撮影時(光学ビューファインダー)



•			
1	フラッシュ		49
2	セルフタイマー		51
3	ビューファインダー	- AFフ	レーム
4	パララックス警告.		.143
5	AF 警告	30、	143
6	手ブレ警告	50、	143
7	撮影モード		33

9	絞り値35、 シャッタースピード35、 露出補正値	36 56
10	ISO 感度 露出補正 合焦マーク	56

### ● 光学ビューファインダー (OVF) について

光学ビューファインダーには以下の特徴があります。

- 被写体をクリアに見ることができ、見ているそのままの 瞬間を写せます。
- ・被写体がボケないので、いつでも表情を確認できます。


### ● OVF に表示されるアイコン、文字の表示色について 晴天の明るい環境では、表示が見えない場合があります。

表示色	説明
黒(通常)	周囲が暗くなったときは、緑表示に切り換
	わります。
緑	ピントが合ったとき。
赤	ピントが合わないとき。
亦	露出オーバー / アンダーのとき。
書	AE/AFロックしたとき。

#### 1

- ビューファインダー AF フレームは、OVF で撮影するとき の合焦位置の目安として表示されます。
- ファインダーとレンズが別の場所についているため視差(パララックス)が発生し、ファインダーで見た構図と若干異なって撮影されることがあります。
- ファインダーの視野率は約85%です(縦横比が4:3の場合)。
- ズーム位置によっては、レンズの一部がファインダー内に見 えることがあります。
- ファインダーは特殊な表示パネルを使用しているため、バッテリーを挿入していないときは曇ります。バッテリーが挿入されている状態であれば微弱電流を使用してクリアに表示されます。微弱の電流であるためバッテリー寿命には影響がありません。

# ■ 静止画撮影時(液晶モニター)




\* **(1)** はメモリーカードがカメラに入っていないときに、撮影した画像がカメラの内蔵メモリーに記録されることを示します。

1	フラッシュ49	17 マナーモード31、115
2	マクロ (近距離)48	18 距離指標バー 59
3	セルフタイマー51	19 バッテリー残量表示25
4	連写モード52	20 ISO 感度98
5	インテリジェントブレ防止	21 モニター晴天モード117
	39、102	22 ブレ防止119
6	ホワイトバランス62	23 AF警告30、143
7	フィルムシミュレーション.100	24 絞り値35、36
8	ダイナミックレンジ100	25 AE ロック 47
9	内蔵メモリー*	26 シャッタースピード35、36
10	撮影可能枚数147	27 測光モード57
11	画像サイズ・画質モード	28 撮影モード33
	99、99	29 マニュアルフォーカス58
12	温度警告25、138、143	30 露出補正インジケーター/
	手ブレ警告50、143	露出インジケーター36、56
14	電子水準器103	31 ヒストグラム 15
15	Eye-Fi 送信122	32 AF フレーム46
16	日付書き込み121	33 超解像ズーム101
	!	


### Selection OVF/LCD の切り換えについて

**쨉 OVF/LCD 設定** ( 回 104) で、表示が「光学ビューファインダー(OVF)」、「液晶モニター(LCD)」、「アイセンサー」を設定できます。**アイセンサー**に設定すると、光学ビューファインダーに目を近づけると OVF に表示が自動的に切り換わります。目を離すと LCD に表示が戻ります。

メガネをかけていたり、カメラの構え方によっては、アイセンサーが反応しない場合があります。



# ■ 再生時




1	お気に入り70	9	⊐マNO120
2	顔キレイナビ66、102	10	Eye-Fi 送信済み122
3	赤目補正110	11	ダイナミックレンジ100
4	ぼかしコントロール、	12	Eye-Fi 送信122
	連写重ね撮り 43	13	再生モード32、70
5	ぐるっとパノラマ 360	14	アップロード先設定107
	41、79	15	フォトブックアシスト 77
6	美肌モード45	16	プリント予約95
7	アドバンストフィルター 40	17	プロテクト110
8	プレゼント70		

# ■ 液晶モニターの表示切り換え

DISP/BACK ボタンを押すごとに、液晶モニターの表示が切り換わります。

撮影時




#### **\**

INFO画面または情報表示 1 のとき、カメラの操作によっては、情報表示 2 に切り換わることがあります。

# ▶カスタム表示について

撮影メニューの **回画面のカスタマイズ** (1103) で表示したい項目を選択できます。

### • 再生時



⊃ L 4:3 N

O04 02IC

⇒t:der

**⇒⊠:-1**%

2050. 12. 31 10:00 AM

⊃1/250 F4.5



- (1) ダイナミックレンジ
- (2) 画像サイズ / 画質モード
- (2) 感度
- (4) シャッタースピード / 絞り値
- (5) フィルムシミュレーション
- (6) フラッシュ
- (7) ホワイトバランス (8) 露出補正値
- (e) 路山田正 (9) コマ NO.
- (10) ヒストグラム
- · 高輝度警告


露出オーバーで白とびした箇所は、黒く 点滅して表示されます。



# ▶ ヒストグラム表示について

ヒストグラムとは明るさの分布をグラフ(横軸:明るさ/

縦軸:ピクセル数)に表したものです。



**適正露出の場合**:全体的にピクセル の数が多く、山なりに分布します。



**露出オーバーの場合**:ハイライトの ピクセル数が多く、右に偏ります。



**露出アンダーの場合**:シャドーの ピクセル数が多く、左に偏ります。



1


被写体によってグラフ形状は異なります。




# |ストラップの取り付け方

カメラにストラップを取り付ける前に、ストラップリングをカメラに取り付けます。

ストラップリング取り付け補助具およびスト ラップリングの向きに注意して、図のように ストラップリングの切りこみを広げます。




2 ストラップリングの切り込みを、ストラップ 取り付け部に引っ掛けます。手を添えながら、 ストラップリング取り付け補助具を抜き取り ます。



3 ストラップリングを回転 させ、カチッと音がする まで完全に通します。



4 ストラップリングカバーの黒い面をカメラに向け、切り欠き部分からストラップリングを通して、カメラに取り付けます。



反対側も同様に、手順  $1 \sim 4$  を繰り返して取り付けます。

ストラップをストラップリング グカバーとストラップリング に通します。



6 ストラップを止め具に通します。



反対側も同様に、手順  $5\sim6$  を繰り返して取り付けます。


ストラップの取り付けかたを間違えると、カメラが落下する おそれがありますので、しっかりと取り付けてください。

# | バッテリーを充電する

ご購入時にはバッテリーは充電されていません。カメラをお使いになる前に付属のバッテリーチャージャーで バッテリーを充電してください。

- お客様がお使いのバッテリーは NP-50 です。
- 充電時間については、156ページをご確認ください。
- バッテリーチャージャーにプラグアダプター を取り付けます。

図のように正しい向きで「カチッ」と音(感触)がするまで、プラグアダプターを確実に奥まで差し込みます。



(1) 付属のプラグアダプターは、バッテリーチャージャー BC-50B 専用です。この組み合わせ以外では使用しないでください。

**2** バッテリーをバッテリーチャージャーに取り付けます。

○①① 表示にしたがって、下図の方向で正しく セットしてください。



3 バッテリーチャージャーを屋内のコンセント に差し込みます。

充電ランプが点灯して、充電を開始します。

### ★ 充電ランプの表示

充電ランプの表示により、バッテリーの状態を確認できます。

充電	バッテリー	<del>3.1</del> bn
ランプ	の状態	対 処
	バッテリー	充電するバッテリーを装着してく
消灯	未装着	ださい
一归刈	フル充電	バッテリーをバッテリーチャー
	(充電終了)	ジャーから取り外してください
点灯	充電中	_
		バッテリーチャージャーをコンセ
点滅	バッテリー	ントから抜き、バッテリーをバッ
	異常	テリーチャージャーから取り外し
		てください

# 4 充電が終了すると、充電ランプは消灯します。

#### 1

- ・同梱されているバッテリーチャージャーは電源電圧(100~240V)電源周波数(50/60Hz)の地域で使用できます。ただし、地域により電源コンセント形状が異なりますので必要に応じ、あらかじめ最適な変換プラグアダプターの安全性をお確かめの上ご用意ください。詳しくは旅行代理店などにご相談ください。
- 工場出荷時にバッテリーはフル充電されていません。お使いになる前に必ず充電してください。

- バッテリーにラベルなどをはらないでください。カメラから 取り出せなくなることがあります。
- バッテリーの端子同士を接触(ショート)させないでください。 発熱して危険です。
- ・バッテリーについてのご注意は「お取り扱いにご注意ください」(10回128)を参照してください。
- ・必ず専用の充電式バッテリーをお使いください。弊社専用品 以外の充電式バッテリーをお使いになると故障の原因になる ことがあります。
- 外装ラベルを破ったり、はがしたりしないでください。
- ・バッテリーは使わなくても少しずつ放電しています。撮影の 直前(1~2日前)には、バッテリーを充電してください。
- 使用できる時間が著しく短くなったときは、バッテリーの寿命です。新しいバッテリーをお買い求めください。
- バッテリーチャージャーを使用しないときは、コンセントから電源プラグを抜いてください。
- ・充電前に、バッテリーの端子の汚れを乾いたきれいな布などで拭いてください。端子が汚れていると、充電できないことがあります。
- ・低温時は充電時間が長くなることがあります。

# || バッテリーとメモリーカードを入れる

バッテリーを充電したら、カメラにバッテリーとメモリーカードを入れます。

1 バッテリーカバーを開けます。





2 バッテリーを入れます。



・金色の端子を下にして、カメラのバッテリー取り外しつまみ(オレンジ色)にバッテリーのバッテリー指標(オレンジ色)を合わせます。




- ・バッテリー取り外しつまみをバッテリーで押すようにして、バッテリーを入れます。
- ・バッテリーがバッテリー取り外しつまみ(オレンジ色)で固定されていることを確認してください。

#### $\mathbf{N}$

- ・バッテリーカバーが閉まらないときは、無理に閉めずにバッテリーの挿入方向を確認してください。
- カメラの電源がオンになっているときは、バッテリーカバーを開けないでください。画像ファイルやメモリーカードが壊れる ことがあります。
- バッテリーカバーに無理な力を加えないでください。
- ・バッテリーの向きを間違えると、カメラが破損する恐れがあります。正しい向きで挿入してください。
- 3 メモリーカードを入れます。

図のように正しい向きで「カチッ」と音(感触)がするまで、 メモリーカードを確実に奥まで差し込みます。



#### $\mathbf{N}$

メモリーカードの向きが正しいことを確認してください。斜めに差し込んだり、無理な力を加えたりしないでください。メモリーカードが正しく入っていないと、撮影された画像は内蔵メモリー(**I** と画面に表示されます)に記録されます。

# バッテリーカバーを閉めます。





- ・このカメラは、別売のACパワーアダプターとDCカプラーと組み合わせて電源を供給することもできます。使い方については、 それぞれに付属の使用説明書を参照してください。
- ・ 仕向け国によっては AC パワーアダプターで電源供給時、電源をオンにするとデモモードになり、静止画や動画が再生されま す。キャンセルする場合はシャッターボタンを押してください。

### ■ バッテリー / メモリーカードを取り出すときは

カメラの電源をオフにしてからバッテリーカバーを開けます。

バッテリーを取り出す

バッテリー取り外しつまみを指で動かしてロックを外してメモリーカードを指で押し込み、ゆっく ください。



#### メモリーカードを取り出す

り指を戻すと、ロックが外れて取り出せ ます。



#### 1


メモリーカードを取り出すときに、押し込んだ指を急に放す と、メモリーカードが飛び出すことがあります。指は静かに 放してください。

### ■ 使用可能なメモリーカード

- このカメラでは、弊社および SanDisk 社製の SD/SDHC/SDXC メモリーカードの使用をおすすめします。
- ・HD 動画、ハイスピード動画を撮影するときは、CLASS® 以上のメモリーカードをご使用ください。
- 今後の対応メモリーカードについては、富士フイルムのホームページに掲載しています。詳しくは http://fujifilm.jp/support/digitalcamera/compatibility/index.html を参照してください。その他のメモリーカードについては、動作保証しておりません。また、xD-ピクチャーカード、マルチメディアカードには対応していません。

#### 1

- ・メモリーカードのフォーマット中や、データの記録 / 消去中は、カメラの電源をオフにしたり、メモリーカードを取り出したりしないでください。カード損傷の原因になることがあります。
- SD/SDHC/SDXC メモリーカードをカメラで記録、消去するときは、書き込み禁止スイッチのロックを解除してください。書き込み禁止スイッチを LOCK 側へスライドさせると、画像の記録や消去、カードのフォーマットができなくなります。




書き込み禁止スイッチ

- 未使用の SD/SDHC/SDXC メモリーカードや、パソコンやその他の機器で使用した SD/SDHC/SDXC メモリーカードは、 必ずカメラでフォーマット(瞳 122)してからで使用ください。
- ・メモリーカードは小さいため、乳幼児が誤って飲み込む可能性があります。乳幼児の手の届かない場所に保管してください。 万が一、乳幼児が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。
- ・外形寸法がSDメモリーカード規格から外れている miniSD アダプターや microSD アダプターを使うと、まれに抜けなくなることがあります。その場合、無理に抜こうとすると故障につながりますので、富士フイルム修理サービスセンターに修理をで依頼ください。

- ・メモリーカードにラベルなどをはらないでください。はがれたラベルが、カメラの誤動作の原因になることがあります。
- ・SDメモリーカードの種類によっては、動画の記録が中断されることがあります。
- カメラを修理すると、内蔵メモリーのデータが消えたり、壊れたりすることがあります。また、修理技術者が、修理中に内蔵メモリーの画像を見ることがあります。
- カメラでメモリーカードや内蔵メモリーをフォーマットすると、画像を保存するフォルダが作られます。このフォルダの名前を変更したり、削除したりしないでください。また、パソコンやその他の機器で、画像ファイルの編集/削除または名前変更をしないでください。メモリーカードや内蔵メモリー内の画像の削除は、必ずカメラで行ってください。画像の編集や名前変更をするときは、カメラのオリジナル画像を使わないでください。パソコンなどに画像をコピーし、コピーした画像で編集や名前変更をしてください。

# |電源をオンにする / オフにする

ズームリングを図の位置まで回すと、電源がオンになります。OFFに合わせると、電源がオフになります。




#### 園 撮影と再生の切り換え

- 撮影中に ▶(再生) ボタンを押すと、再生モードになります。
- 再生中にシャッターボタンを押すか、または ▶ (再生) ボタンを押すと、撮影モードになります。

### ■再生モードで電源をオンにするには

▶ (再生) ボタンを長押しすると、再生モードで電源がオンになります。



再生中に ▶ (再生) ボタンを押すと電源がオフになります。

#### 1

再生モードで電源をオンにした場合は、シャッターボタン を押しても撮影モードになりません。

#### ■ 自動電源 OFF

一定時間カメラを操作しないと、自動的にカメラの電源がオフになります。**図 消費電力設定の自動電源 OFF**( 118)では、自動的に電源がオフになるまでの時間を設定できます。電源を入れ直すには、いったんズームリングを **OFF** に合わせ、再度電源をオンにします。

#### 1

- レンズに指紋が付かないようにご注意ください。撮影画像の 画質低下の原因になります。
- ズームリングをオンとオフの間で止めたままにすると、バッテリーを消費します。

### ■ バッテリー残量

表示	意味
【☑☑ (白点灯) バッテリーの残量は十分にあります。	
■ (白点灯)	バッテリーの残量は約半分以下です。
	バッテリーの残量が不足しています。できる
	だけ早く充電してください。
	バッテリー残量がありません。カメラの電源を
	オフにして、バッテリーを充電してください。

## 温度保護機能について

カメラやバッテリーの温度が上昇すると、カメラを保護するために自動的に電源がオフになる場合があります。温度警告が表示された場合は、画像にノイズが多くなる可能性があります。一度、電源をオフにし、しばらくたってからで使用ください(瞳 143)。

# 使用する言語と日時を設定する

ご購入後初めて電源をオンにしたときは、使用する言語や日時などが設定されていません。次の手順で使用する 言語や日時などの初期設定を行います。

4

- 電源をオンにします。言語設定画面が表示されます。
- 2 使用する言語を選び、MENU/OK ボタンを押します。

言語が設定され、日時設定画面が表示されます。



4 年月日の並び順を設定します。★▼で年月日の並び順を選びます。



年、月、日、時、分を設定します。
 ▼ で設定する項目(年、月、日、時、分)を選び、 ▲ ▼ で設定する数字を選びます。





MENU/OK ボタンを押します。

日時が設定され、パフォーマンス設定画面が表示 されます。 6 パフォーマンス設定を選びます。

☆ 節電:消費電力を抑えるため、バッテリーを 長持ちさせられます。

**ゴ ハイパフォーマンス**: ピント合わせが速くなり、液晶モニターが明るくなめらかになります。

**7 MENU/OK ボタンを押します**。 設定が終了して、撮影を開始できます。



バッテリーを取り外してしばらく保管すると、設定した内容がクリアされる場合があります。その場合は、初期設定の設定画面が表示されますので、再設定してください。

### ■設定のスキップ

DISP/BACK ボタンを押して、設定をスキップできます。スキップした設定は、次にカメラを起動したときに、再度、設定画面が表示されます。

# 基本的な撮影と再生

# 撮影する

1

ここでは、撮影の基本的な流れを説明します。

カメラの電源をオンにして、モードダイヤルを **ぬ**\* に合わせると、**アドバンスト SR オート**の撮影 画面が表示されます(<u>国</u> 38)。

# 🎥 シーンアイコン

カメラが認識した最適なシーンのシーンアイコンが表示されます。



# 🖺 鍋 アイコン

カメラが最適なシーンを認識するため、人物を常に検出し続けることを表すアイコンです。

# 2 カメラを構えます。

手ブレを防ぐため、脇を しめ、カメラを両手で しっかりと持ってくださ い。



・レンズやフラッシュに 指などがかかると、ピン ぼけや暗い写真になる ことがあります。ご注意 ください。




3 構図を決めます。

ズームリングを回して、構図を調整します。

# ■ ズームを使うには

ズームリングを回すと、ズームが作動して被写体の大きさ を変えることができます。

広い範囲を写したいときは左方向、被写体を大きく写したいときは右方向に、ズームリングを回してください。ズーム操作中は、画面にズームバーが表示されます。



シャッターボタンを半押しして、被写体にピントを合わせます。



#### ピントが合ったとき

ピピッと音が鳴り、インジケーターランプが緑色 に点灯します。

### ピントが合わないとき

赤色の AF フレームと **! AF** が画面に表示され、インジケーターランプが緑色点滅します。構図を変えるか、AF/AE ロックを使ってください(閏46)。

# •

- シャッターボタンを半押しすると、レンズ動作音が発生します。
- OVF で撮影しているときは、ピントが合うと合焦マークが表示されます(瞳11)
- シャッターボタンを半押ししたまま、さらに深く押し込みます(全押しします)。写真が撮影されます。



# ● シャッターボタンの半押しと全押しについて

シャッターボタンを軽く押して、そのまま指を動かさないでいることを「シャッターボタンを半押しする」といいます。半押しすると、ピントと明るさが決まります。

指をはなさずにさらに深く押し込む(全押しする)と、写真を撮影できます。シャッターボタンを押すときは、カメラが動いて手ブレが起きないように、静かに押し込んでください。

### 4

- ・暗い被写体のピントを合わせやすくするためシャッターボタンを半押ししてからピントが合うまでの間、AF補助光が発光します。AF補助光が発光しないように設定を変更できます(飼119)。
- 暗い場所ではフラッシュを使って撮影できます。フラッシュ ポップアップスイッチをスライドすると、フラッシュがポッ プアップします(19149)。



アドバンストSRオート(**ぬ**<sup>†</sup>) で撮影するときは、常にピント合わせを続けるためレンズの駆動音がします。また、バッテリーの消耗が早くなりますので、残量にご注意ください(瞳 25)。

### **■**マナーモード

シャッター音などを避けたい状況での撮影には「マナーモード」を使います。マナーモードは、DISP/BACK ボタンを長押しして設定します。



マナーモードに設定すると、フラッシュや AF 補助光が発光禁止になり、操作音やシャッター音、動画の再生音が OFF になります。セルフタイマーランプも発光しません。

- マナーモードに設定すると、画面に ⊈ が表示されます。
- もう一度 DISP/BACK ボタンを長押しすると、マナーモードが解除されます。
- ・**図 操作音量**(鼠 116)、**図 シャッター音量**(鼠 116)、 **図 再生音量**(鼠 116)を変更したいときは、まずマナー モードを解除してください。
- 動画再生中は、マナーモードを変更することはできません。

### **■** インジケーターランプ



インジケーターランプの色や点灯 / 点滅で、カメラの状態がわかります。

インジケーター ランプ	カメラの状態
緑色点灯	被写体にピントが合っています。
緑色点滅	手ブレ警告、AF 警告、AE 警告です(撮 影できます)。
緑と橙色の 交互点滅	メモリーカードまたは内蔵メモリーに画像を記録しています(続けて撮影できます)。
橙色点灯	メモリーカードまたは内蔵メモリーに画 像を記録しています(撮影できません)。
橙色点滅 (早い)	フラッシュ充電中です(フラッシュは発 光しません)。
橙色点滅 (遅い)	ズームリングが ON と OFF の間にセットされています(撮影はできません)。
赤色点滅	画像記録異常、またはレンズ異常です。

### ■ 警告表示について


画面にも、警告表示が表示されます。詳細は 143ページを参照 してください。

# ∥撮影した画像を見る

撮影した写真は、液晶モニターで再生できます。大切な 写真を撮る前には、試し撮りをして、確認しましょう。

1 ▶ (再生) ボタンを押します。

最後に撮影した画像が液晶モニターいっぱいに 表示されます。



2 ◀ または ▶ を押して、見たい画像を選びます。



- ■:前の画像が表示されます。
- ▶:次の画像が表示されます。
- 4

シャッターボタンを半押しすると、撮影画面に戻ります。

# **■**不要な画像を消去するには

消去したい画像が表示されているときに、**値** (消去) ボタンを押します。




#### 園 消去について

メニュー操作でも画像を消去できます(単73)。

# モードを切り換えて撮影する

# || モードダイヤルで撮影モードを切り換える

撮影モードを切り換えることで、状況(シーン)に適した設定を行うことができます。モードを切り換えるには、モードダイヤルを回して、使用するモードアイコンを指標に合わせます。



#### ■ P. S. A. M モード

シャッタースピードや絞り値を自分で設定して撮影できます (6134)。

### ■ む<sup>+</sup> (アドバンスト SR オート)

カメラが撮影シーンに合わせて、自動で最適 な撮影モードを設定して撮影できます(1938)。

#### ■ 🏚 (オート)

カメラまかせの簡単操作できれいな写真が撮影できます(11)40)。

### ■ Adv. (アドバンストモード)

高度なテクニックが必要な写真を簡単に撮影できます (12040)。

#### ■ C1/C2 カスタムモード

P、S、A、M モードの撮影設定をあらかじ め保存しておき、その設定を読み出せます (飼37)。

#### ■ 😂 (動画)

音声付きの動画を撮影できます (■80)。

#### ■ SP (シーンポジション)

いろいろな撮影シーンに合わせて、カメラの設定を最適な状態にするシーンポジションから選択できます(1945)。

# P プログラム

P プログラムでは、カメラがシャッタースピードと絞り値を自動的に設定します。プログラムシフトで同じ露出値のままシャッタースピードと絞り値の組み合わせを変えることもできます。



モードダイヤルを **P** に合わせます。

#### 1


被写体の明るさがカメラで測光できる明るさの範囲を超えると、シャッタースピードおよび絞り値が「---」と表示されます。その場合は、シャッターボタンを半押しして測光し直してください。

## ■ プログラムシフトの設定

メインコマンドダイヤルまたはサブ コマンドダイヤルを回すと、同じ露 出のままシャッタースピードと絞り 値の組合わせを変えることができま す。







#### •

- ・プログラムシフトは、次のときに設定できます。
- 内蔵フラッシュをポップアップしていないとき
- **図 感度**が **AUTO** 以外に設定されているとき
- **國 ダイナミックレンジ**が **AUTO** 以外に設定されているとき
- 🍱 外部フラッシュの設定が OFF のとき
- ・プログラムシフトは、次のときに自動解除されます。
  - 電源がオフになったとき
  - フラッシュをポップアップしたとき

# Sシャッター優先

**\$**シャッター優先では、自分で選んだシャッタースピードに合わせて、カメラが自動的に絞り値を設定します。



モードダイヤルを **S** に合わせます。

メインコマンドダイヤルまたは サブコマンドダイヤルを回して、 シャッタースピードを設定しま す。



### **\**

- ・設定したシャッタースピードで適正な明るさにならないときは、絞り値が赤色で表示されます。その場合はシャッタースピードを設定し直してください。
- 被写体の明るさがカメラで測光できる明るさの範囲を超えると、絞り値が「F---」と表示されます。その場合はシャッターボタンを半押しして測光し直してください。
- ISO 感度の設定によっては、シャッタースピードの設定に制限があります。

# A 絞り優先

A 絞り優先では、絞りを設定できます。設定した絞り値に合わせて、カメラがシャッタースピードを自動的に決定します。 モードダイヤルを A に合わせます。



メインコマンドダイヤルまたは サブコマンドダイヤルを回して、 絞り値を設定します。



### 1

- ・設定した絞り値で適正な明るさにならないときは、シャッタースピードが赤色で表示されます。その場合は絞り値を設定し直してください。
- ・被写体の明るさがカメラで測光できる明るさの範囲を超えると、シャッタースピードが「----」と表示されます。その場合はシャッターボタンを半押しして測光し直してください。


# M マニュアル

Mマニュアルでは、シャッタースピードや絞り値も撮影者が設定できます。意図的に「オーバー(明るい)」または「アンダー(暗い)」の露出を設定できるので、個性的で多彩な表現が可能になります。



モードダイヤルを **M** に合わせます。

メインコマンドダイ ヤルを回して、絞り 値とシャッタース ピードを設定します。 設定する項目を切り 替えるには、メイン コマンドダイヤルを 押します。



4

メインコマンドダイヤルで設定できる項目には、**▲ ▶** マークが付きます。


#### 1

- 長時間露光したときは、画像に点状のノイズが発生すること があります。
- ISO 感度の設定によっては、シャッタースピードの設定に制限があります。

♣ サブコマンドダイヤルについて フォーカスモード (톝 58) がMF以 外のときは、シャッタースピードや 絞り値の設定にサブコマンドダイヤ ルも使用できます。

#### •

- サブコマンドダイヤルで設定できるのは、本い項目です。
- メインコマンドダイヤルを押す と、設定できる項目が切り換わり ます。



# ■露出インジケーターについて

**M** マニュアルでは、常に露出イン ジケーターが表示されます。



### C1/C2 カスタム

**P、S、A、M** モードの撮影設定をあらか じめ保存しておき、その設定を呼び出せま す。設定は、撮影メニューの **20 カスタム** モード保存で保存します。



モードダイヤルを **C1/C2** に合わせます。

### C1/C2 カスタムモードの保存について

撮影メニューの **四 カスタムモード保存**で、現在、設定さ れている撮影条件を保存できます。

保存できる撮影条件は次のとおりです。

### ■ 撮影メニュー

· ISO 感度

- ・ 🖪 画像サイズ
- ・ 🔛 画質モード
- ・ 📟 ダイナミックレンジ
- ・ Tコフィルムシミュレーション ・ 扁 シャドウトーン
  - ・ 🚾 ノイズリダクション
- ・ᠬᠬカラー
- ・ 温 ハイライトトーン・ 四 顔キレイナビ
- ・ 🎟 シャープネス ・**■**AFモード
- ・ 🍱 外部フラッシュ ・ ② 超解像ズーム
- ・ 2 フラッシュ
- セットアップメニュー
  - ・ 配 AF 補助光
- その他(ボタン)
  - ・ホワイトバランス(WB) ・プログラムシフト
  - ・連写(💁)

- ・シャッタースピード
- ・フラッシュ (4)
- 絞り
- ・ 測光モード (AE)
- ・マクロ(量)
- ・画面表示切り換え(DISP/BACK)

図 超解像ズームの設定は、電源を切ると OFF に戻ります。

# む<sup>†</sup>アドバンスト SR オート

シーンに最適な撮影モードをカメラが自動的に認識して撮影します。

モードダイヤルを ぬ\* に合わせます。



カメラが認識した最適なシーンのシーンアイコンが表示されます。



### ■ シーンアイコン

被写体	背景	AUTO	風景	夜景	夜景 (三脚)	マクロ	ビーチ	夕焼け	スノー	青空	緑	青空 & 緑
人物.	以外	<b>*</b>	0	<b>©</b> *	@	<b>©</b> *	•	<b>©</b>	Ø	<b>@</b>	0	0
人物	順光	0	00	00	00	_	00	<b>₽</b>	00	00	00	00
人物	逆光	<b>®</b>	<b>® △</b>	_	_	_	<b>® ©</b>	<b>® ©</b>	<b>®</b> 0	<b>6</b>	<b>® ○</b>	<b>® Ø</b>
動	き	<b>*</b>	<b>0</b> 0	<b>◎ ©</b> *	<b>0</b> 6	<b>⋑</b> ❷*	<b>9</b>	<b>○</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b> 0	<b>O</b> Ø
人物 &	順光	0	90	90	90	_	00	<b>③ ⑤</b>	90	<b>9 0</b>	90	00
動き	逆光	8	80	_	_	_	80	❷ ❷	90	<b>90</b>	90	80

<sup>\* 🚳 (</sup>インテリジェントブレ防止) が表示されたときは、連写撮影を行います (🕮 39)。

#### **\**

シーンによっては認識されたシーンが実際と異なる場合があります。また、撮影条件によっては、同じ被写体でも異なるシーンとして認識される場合があります。認識されたシーンが実際と異なる場合は、撮影モードを ▲ (オート)にするか (町40)、SP にして適切なシーンポジションを選択してください (町45)。

### ■ ② インテリジェントブレ防止について

動 が表示されたときは自動的に連写し、1枚の画像に合成します。撮影時の手ブレを抑え、高感度でもノイズの少ない写真を撮影できます。

#### •

- ・撮影メニューの設定が ON のとき (■ 102)
- ・フラッシュの設定がオートまたは発光禁止のとき(単49)

#### N

- カメラをしっかり構えて撮影してください。
- ・ 処理に時間がかかる場合があります。
- ・動いている被写体の場合、合成処理に失敗することがあります。
- ・撮影中にカメラを大きく動かした場合や撮影シーンによっては、合成されずに記録されることがあります。

### ロオート

カメラまかせの簡単操作できれいな写真を撮影できます。ほとんどの状況に適しています。

### Adv. アドバンストモード

高度なテクニックが必要な写真を簡単に撮 影できます。



モードダイヤルを Adv. に合わせます。 MENU/OK ボタンを押して、撮影メニューの

■ Adv. モードから、使用するアドバンストモードを選んでください。

■ Adv. モード	
ぬ アドバンストフィルター	40
PMMM ぐるっとパノラマ 360	41
⑥ ぼかしコントロール	43
<b>・</b> 連写重ね撮り	43
■ 多重露出	44

### 

さまざまなフィルター効果を加えた写真が撮影できま す。以下のフィルター効果を選べます。

アドバンストフィルター	効果
<b>☆</b> トイカメラ	レトロな雰囲気のあるトイカメ ラ風な写真に仕上がります。
<b>❷</b> ミニチュア	ジオラマ風に上下をぼかします。
<b>ぬ</b> ポップカラー	コントラストと彩度を強調します。
Gave ハイキー	全体の階調表現を明るくし、コントラストを抑えます。
<u>□</u> □-‡-	全体を暗く落ち着かせつつ、八 イライト部を強調します。
<b>⋒</b> ダイナミックトーン	ダイナミックな階調表現で、幻 想的な効果を加えます。
<i>♀</i> ソフトフォーカス	全体にぼかしを加え柔らかな雰 囲気を与えます。
🕰 パートカラー (レッド)	
🕰 パートカラー(オレンジ)	
🕒 パートカラー(イエロー)	特定の色域(カッコ内の色)だけを残し、残りをモノクロにし
🕰 パートカラー(グリーン)	ひを残し、残りをモノクロにし  ます。
🕰 パートカラー(ブルー)	0.00
🕰 パートカラー(パープル)	

### •

被写体やカメラの設定によっては、画像が粗くなったり意図 したような明るさや色みにならない場合があります。

### PMMM ぐるっとパノラマ 360

カメラを動かして撮影した複数の画像を自動で合成し、1 枚のパノラマ写真を作成します。


ありません。



- 焦点距離を調整します。 ズームリングを回して、画面に表示されるズーム バーが白色になるよう、焦点距離を調整します (国 29)。
- **2** 撮影する角度(撮影画角)を選びます。
  ▼ を押して撮影画角変更画面を表示させ、◀ または ▶ で撮影する角度を選び、MENU/OK ボタンを押します。
- 撮影方向を選びます。
  ▶ を押して撮影方向選択画面を表示させ、◀または ▶ で撮影する方向を選び、MENU/OK ボタンを押します。
- 4 シャッターボタンを全押しして、撮影を開始 します。 撮影中にシャッターボタンを押し続ける必要は

5 矢印方向にカメラを動かします。

矢印方向にカメラをガイド バーの終端までスムーズに 動かすと撮影が終了し、パ ノラマ写真が保存されます。



4

撮影中にシャッターボタンをもう一度全押しすると、撮影が停止します。このときに撮影された画像が 120 度以下の場合は、パノラマ写真は保存されません。

### 🎥 📾 について

撮影画角で 📾 を選ぶと、継ぎ目のない360°のパノラマ写真が撮影できます。 📾 で撮影したパノラマを再生すると、エンドレスで再生できます (11979)。

#### •

□ 保存設定の処理前画像記録では、回 のパノラマ写真 も同時に記録するように設定できます(■121)。

### **\**

- ・撮影シーンによっては、画像がゆがんだり、合成できないことがあります。
- ・合成できないときは、**図** のパノラマ写真となります。
- 撮影状態によっては、合成後の画像の上下に白い部分ができる場合があります。

### 🏞 うまく撮影するには

- ・一定の速度で小さな円を描くようにカメラを動かします。
- ・カメラを地面と平行(水平)に構え、ガイドの方向にまっ すぐカメラを動かします。
- ・うまくいかないときは、移動速度を変えてください。

### **\**

- 撮影中はズームリングを回さないでください。撮影が中断されます。
- 撮影を中断したタイミングによっては、撮影した最後の部分が記録されないことがあります。
- 複数の写真を合成するため、つなぎ目がきれいに記録されない場合があります。
- ・暗いシーンでは、写真がブレる場合があります。
- カメラを動かす速度が速すぎたり、遅すぎたりしたときは、 撮影が中断される場合があります。

設定した方向と異なる方向にカメラを動かしたときも撮影が 中断されます。

- 撮影シーンによっては、設定した角度どおりに撮影できない場合があります。
- ・以下の場合は、ぐるっとパノラマ 360 撮影には適していません。
  - 被写体が動いている
  - 被写体とカメラの距離が近すぎる
- 空や芝生など、同じような模様が続く風景
- 波や滝など常に模様が変化する風景
- 明るさが大きく変動するシーン

### 💿 ぼかしコントロール

人物や花などの背景をぼかし、被写体を強調して撮影したいときに使用します。シャッターを押すと最大3コマ連写し、カメラが自動的にピントを合わせた被写体以外



の背景をぼかします。一眼レフカメラで撮影したよう なぼけ味のある写真を撮影できます。撮影前にメイン コマンドダイヤルまたはサブコマンドダイヤルでぼか しの強度を 3 段階から設定できます。

#### •

□ 保存設定の処理前画像記録では、幅図ぼかしコントロールで処理する前の画像も同時に記録するように設定できます(■121)。

### 1

- ・被写体と背景が近づきすぎていると、背景をうまくぼかせないことがあります。フォーカスロック時に「**国背景をぼかせません**」とメッセージが出たときは、被写体から少し離れて、右方向(望遠)へズームリングを回し調整してください。
- 動いている被写体の場合、ぼかし処理に失敗することがあります。ばかし処理が失敗すると「町面像を確認してください」と
- ・ぼかし処理が失敗すると「**国 画像を確認してください**」と メッセージがでます。再度、撮影してください。
- 撮影中はカメラをしっかり構え続けてください。
- ・この機能での撮影では、通常より撮影範囲が狭くなります。

### 🌇 連写重ね撮り

暗いシーンや望遠撮影時の止まっている被写体の撮影に適しています。シャッターを押すと連写し、カメラが自動的に 1 枚の画像に合成します。手ブレを抑え、高感度



でもノイズが少ない写真を撮影できます。

#### \_

□ 保存設定の処理前画像記録では、順調連写重ね撮りで処理する前の画像も同時に記録するように設定できます(目 121)。

- 動いている被写体の場合、合成処理に失敗することがあります。
- ・撮影中にカメラを大きく動かした場合や撮影シーンによって は、合成されずに記録されることがあります。
- 撮影中はカメラをしっかり構え続けてください。

### ■ 多重露出

2枚の画像を重ねて1つの画像に合成します。



- 1 枚目の画像を撮影します。
- **MENU/OK** を押します。 2 枚目の撮影画面が表示されます。



- ・1枚目の画像を撮り直す場合は ◀ を押してください。
- ・DISP/BACK を押すと、1 枚目の画像が保存され、多重 露出撮影を終了します。

2 枚目の画像を撮影します。

•

1 枚目の画像が撮影画面にうすく表示されているので、 その画像を見ながら2枚目の画像の位置を調整してく ださい。

4 MENU/OK を押します。 2枚の画像を合成した画像が保存されます。

•

2枚目の画像を撮り直す場合は ◀ を押してください。

### SP シーンポジション

いろいろな撮影シーンに合わせて、カメラの設定を最適な状態にするシーンポジションが用意されています。



モードダイヤルを **SP** に合わせます。**MENU/OK** ボタンを押して、撮影メニューの **3 シーン選択**から、使用するシーンモードを選んでください。

### ■ シーンポジションの種類

シーン	機能
▶ 人物	人物の撮影に適しています。
● 美肌	肌を滑らかに撮影します。
▲ 風景	昼間の風景撮影に適しています。
🤽 スポーツ	動いている被写体の撮影に適しています。
( ) 夜景	夕景や夜景の撮影に適しています。
☆ 夜景 (三脚)	スローシャッターでの夜景撮影に適しています。
⇒ 花火	スローシャッターで打ち上げ花火を色鮮やかに撮影します。
🚢 夕焼け	夕焼けを赤く鮮やかに撮影します。
<b>◆</b> スノー	白く輝く雪景色での撮影に適しています。
<u>▲</u> ヹ゚ ビーチ	日差しの強い浜辺での撮影に適しています。
∞ 水中	水中での撮影を想定し、青かぶりを軽減します。
▼ パーティー	室内での結婚式やパーティーの撮影で使用します。
※ 花の接写	花に近づいて撮影するときに使用します。
文字の撮影	書類やホワイトボードなどを撮影するときに使用します。

# ∥AF/AE ロック撮影する

静止画撮影時にシャッターボタンを半押しし続けて、 ピントを固定することを「AFロック」、明るさを決め て固定することを「AEロック」といいます。被写体を 画面の中央以外に配置して撮影したいときに便利です。

 AF フレームを被写体に合わせて半 押しします。





•

シャッターをきる前なら、AF/AE ロックは何度でもや り直せます。

2 半押ししたまま構図を変えます。





# 3 全押しして撮影します。



### ★オートフォーカスの苦手な被写体について

このカメラは精密なオートフォーカス機構を搭載していますが、次のような被写体や条件の場合、ピントが合いにくいことがあります。このようなときは、AF/AEロック機能をお使いください。

- 鏡や車のボディなど光沢のあるもの
- 高速で移動する被写体
- ガラス越しの被写体
- ・髪の毛や毛皮などの暗い色で、光を反射せずに吸収する もの
- 炎や煙などの実体のないもの
- ・背景との明暗差が少ないもの(背景と同色の服を着ている人物など)
- AF フレーム内にコントラスト差が大きいものがあり、 その前か後ろに被写体がある場合(コントラストの強い 背景の前の被写体など)


# **■ AE ロック撮影する /AF ロック撮影する**

特定の被写体に露出やピントを固定して撮影したいときに使います。

## AE ロック撮影

1 露出を合わせたい被写体を画面中央に表示し、 AEL/AFL ボタンを押します。

露出が固定されます。



- **2** AEL/AFL ボタンを押したまま構図を変えます。
- 3 AEL/AFL ボタンを押したま まシャッターボタンを半 押しします。



ピントが固定されます。



シャッターをきる前なら、AE ロックは何度でもやり直 せます。 4 そのままシャッターボタンを全押 しして、撮影します。



1

- ・AEロック中にズーム操作すると、AEロックが解除されます。
- シャッターボタンを半押しすれば、AEL/AFL ボタンをはなしても露出は固定されます。
- AE ロック時のシャッターボタン半押しは、ピント合わせの み可能です。
- 顔キレイナビを使用しているときは、AE ロックは無効となります。

### AF ロック撮影

セットアップメニューの **圏 AE/AF-LOCK 機能選択** を**AF LOCK のみ**にしてから (閏 120)、「AEロック撮影」の手順で撮影すると、**AEL/AFL** ボタンを押したときにピントが固定(AF ロック)されます。



- ・ 図 AE/AF-LOCK 機能選択を AE+AF LOCK にすると、 AEL/AFL ボタンを押したときは、ピントと露出の両方が固定 されます。
- ・セットアップメニューの 図 AE/AF-LOCK 設定を押下切替にすると (瞳 120)、AEL/AFLボタンをはなしてもAEロック や AF ロックは解除されなくなります。解除するときは、もう一度ボタンを押します。

# ▮ ♥ 近距離撮影する(マクロ / スーパーマクロ)

被写体に近づいて大きく撮影したいときに 使います。

**Ů** (**◄**) ボタンを何度か押して、マクロ モードを設定します。



**OFF**: OFF **\*** : マクロ

🏖:スーパーマクロ

#### ŧ

- ・マクロモードでは、**MOVF/LCD設定**(□ 104)で**OVF**または**アイセンサー**に設定されていても液晶モニター(LCD)に撮影画面が表示されます。
- 液晶モニター (LCD) の表示が「INFO 画面」のときにマクロモードにすると、「情報表示2」に切り換わります(瞳 14)。
- ボタンを押さなくても自動的に近距離撮影できますが、 ピントが合うまでに時間がかかる場合があります。
- 光学ビューファインダー(OVF)で撮影すると視差(パララックス)が大きくなるため、液晶モニター(LCD)を使っての撮影をおすすめします。
- 別スーパーマクロを設定すると、フラッシュは使用できません。
- N スーパーマクロを使う場合は、ズームバーが白色になるようにズームリングを調整してから撮影してください(瞳29)。
- マクロ撮影時は手ブレしやすいので、三脚の使用をおすすめ します。
- ・マクロ撮影時には、ピントは中央付近に固定されます。
- フラッシュ撮影する場合は、フラッシュの光量を補正してください(飼103)。
- 近づいてフラッシュ撮影するとレンズの影が映ることがあります。その場合は少しズームするか離して撮影してください。

# ■ 4 フラッシュ撮影する(スーパー i フラッシュ)

夜や暗い室内で撮影をするときは、フラッシュをお使いください。

1 フラッシュポップアップスイッチをスライド します。

フラッシュがポップアップします。





2 ∮ (▶) ボタンを何度か押して、フラッシュモードを設定します。





### ▶ フラッシュ発光禁止

フラッシュを閉じると発光禁止 になります。



フラッシュ撮影が禁止されている場所などでの撮影に適しています。被写体が暗いときでも、フラッシュを発光しません。暗いときは三脚の使用をおすすめします。

フラッシュ設定	説明
AUTO/ AUTO	ほとんどの状況に適しています。カメ
(オートフラッシュ、	ラが暗いと判断したときにフラッシュ
表示なし)	が発光します。
L / @ L	逆光で被写体が暗くなっているときに
<b>4</b> / <b>◎4</b>	使います。周囲の明るさにかかわらず、
(強制発光)	フラッシュが発光します。
\$ <b>4</b> / <b>®</b>	夜景と人物の両方をきれいに撮影でき
	ます。明るい場所では露出オーバーにな
(スローシンクロ)	ることがあります。

#### 4

- フラッシュが発光するときは、シャッターボタンを半押しすると、画面に 5 が表示されます。
- シャッタースピードが遅く、手ブレしやすい状態では、画面にいいがある。フラッシュを使うか、三脚の使用をおすすめします。
- フラッシュは予備発光と本発光で数回発光します。撮影が完 了するまでカメラを動かさないでください。
- フラッシュが発光すると画像の周辺部が暗くなることがあります。
- ・別売のレンズフード装着時はケラレが起こることがあるため、フラッシュ撮影はおすすめできません。

### ■スーパー i フラッシュとは

このカメラは、被写体の位置とカメラとの距離、明るさなどを瞬時に計算して、最適な発光量と感度を自動的に調整する「iフラッシュ」を搭載しています。薄暗い室内などでも人物の白とびや背景の黒つぶれを防ぎ、目で見たままに美しく撮影できます。

### ● 顔キレイナビ ON、赤目補正 ON のときのフラッシュ 設定について

赤目補正(19)と顔キレイナビ(1966)を**ON**に設定した場合、フラッシュ発光時には必ず赤目軽減を行います。そのため、フラッシュは、3(赤目軽減オートフラッシュ)、4(赤目軽減+強制発光)、4(赤目スロー)から設定できます。

②無(赤目軽減オートフラッシュ)は、人物 を撮影するのに適しています。暗い場所で フラッシュ撮影したときに、フラッシュの 光が目の中で反射することにより瞳が赤く 写る「赤目現象」を軽減します。




# ▮ ♡ セルフタイマー撮影

撮影者を含めた集合写真や、シャッターボタンを押すときにカメラが動くのを防ぐための撮影には、セルフタイマーをお使いください。



**▼**(*o*) セルフタイマー) ボタンを押します。



セルフタイマー	説 明
OFF	OFF: セルフタイマーを使用しません。
15)	10秒:シャッターボタンを全押ししてか
C19	ら 10 秒後に撮影されます。
(3	<b>2秒</b> :シャッターボタンを全押ししてから
C2	2 秒後に撮影されます。

#### 4


- ・公(10 秒後撮影)では、カメラ前面のセルフタイマーランブが点灯し、撮影直前に点滅します。
- ・ ② (2 秒後撮影)では、セルフタイマー開始と同時に点滅します。

# |連続撮影する(連写 / ブラケティング)

動いている被写体などを連続して撮影するのに適しています。

一度シャッターボタンを押すと、それぞれの設定値を 変えながら複数枚連続で撮影するブラケティング撮影 もできます。

・連(連写)ボタンを押して設定画面を表示させ、▲▼で連写モードを選びます。





▲:1コマ撮影

💁:連写

『句』: 前後撮り連写

🔁:AE ブラケティング

圆:ISO ブラケティング

■: フィルムシミュレーション BKT (ブラケティング)

Image: ダイナミックレンジ BKT (ブラケティング)

#### **\**

- ピントと明るさは、1 コマ目を撮影したときに決定されます。
- ・フラッシュは発光禁止になります。ただし、**△1コマ撮影** にすると、連写を設定する前のフラッシュ設定に戻ります。
- ・連写速度は、シャッタースピードによって異なります。
- ・撮影できる画像の枚数は、内蔵メモリーやメモリーカードの 空き容量によって異なります。
- カメラの設定や撮影シーンによっては、連写枚数が少なくなることがあります。
- 見ているそのままの瞬間を写せるので、光学ビューファイン ダー(OVF)での撮影をおすすめします。
- ・連写速度は、撮影環境や連続撮影枚数によって変わります。

# 💁 連写

シャッターボタンを押している間、連続して撮影します。

1 ◀▶ で連写速度を選びます。

設定	最大速度
s <del>P</del>	12fps
₽ª	9.0fps
Mª	6.0fps
Ō	3.0fps

- **2 MENU/OK** ボタンを押して、連写撮影画面に戻ります。
- 3 撮影します。 シャッターボタンを押している間、連続撮影を行います。

## 『வ』前後撮り連写

シャッターボタンを押したときの前後の画像を連続し て撮影します。

1 連写撮影画面で、▶ を押して連写設定画面を表示させます。



- 2 速度を選び、▶ を押します。
- 3 ▲▼ で連写速度を選びます。
- 4 MENU/OK ボタンを押して、連写設定画面に戻ります。
- 5 コマ数を選び、▶ を押します。

6 コマ数を設定します。

**▲▶** で前後の連写コマ数 を選びます。



撮影する前後の連写コマ数は、左側が全押し前の連写コマ数で、右側が全押し後の連写コマ数です。



総連写コマ数



前後の連写コマ数

7 MENU/OK ボタンを押して、連写設 定画面に戻ります。



8 DISP/BACK ボタンを押して、連写撮 影画面に戻ります。



# 9 撮影します。

シャッターボタンを半押ししたときに前後の連 写コマ数で設定した前のコマ数を撮影し、全押し したときに後のコマ数を撮影します。

#### 1

- ・シャッターボタンを半押ししてから全押しするまでに、前のコマ数が設定コマ数に満たないときは、残りのコマ数はすべて後のコマとして撮影されます。
- シャッターボタンを半押しして連写を開始してから一 定時間が経過すると、全押ししなくても自動的に撮影 されます。

## 配 AE ブラケティング

一度シャッターボタンを押すと、画像の明るさ(露出)を「適正」、「オーバー(明るい)」、「アンダー(暗い)」の順に変えながら、3コマ連続で撮影します。露出を変える範囲は ◀▶ で変更できます。

設定	説明
± 1	露出を 1EV ずつ変更しながら撮影します。
± 2/3	露出を %EV ずつ変更しながら撮影します。
± 1/3	露出を 1⁄aEV ずつ変更しながら撮影します。

い

### 4

**哈** でアンダーまたはオーバーの露出がカメラの露出 制御範囲を超えるときは、設定した設定値きざみで撮 影されません。

### 圆 ISO ブラケティング

撮影した 1 枚の画像から、ISO 感度 (198) を変化させて 3 枚の画像を作成します。 ISO 感度の変化する段階は、設定感度 ISO200 ~ 1600までの間で 1/3段ずつステップ幅を変更できます。

設定	説明
± 1	ステップを 1 段に設定します。
± 2/3	ステップを 2/3 段に設定します。
± 1/3	ステップを 1/3 段に設定します。

### ■ フィルムシミュレーション BKT

撮影した 1 枚の画像から、フィルムシミュレーションの設定を **回 フィルムシミュレーション BKT**で選んだ設定(**回** 100)に 変化させて 3 枚の画像を作成します。



## 図 ダイナミックレンジ BKT

一度シャッターボタンを押すと、 **200 ダイナミックレン ジ**の設定を **200 100%**、 **200 200%**、 **200 400%** の順に変えながら、3コマ連続で撮影します。

#### 4

図 感度は 400 ~ 3200 に制限されます。

# ■ 🔁 画像の明るさを変える(露出補正)

画像の明るさを調整できます。被写体が明るすぎたり、 暗すぎたり、被写体と背景のコントラスト(明暗の差) が大きい場合に使います。

露出補正ダイヤルを回すと、画像 の明るさを調整できます。





露出補正インジケーター




(明るい画像を暗くします) (暗い画像を明るくします)

# | 明るさの測定方法を変える (測光モード)

AE ボタンを押すと、カメラが被写体の明るさを測定する方法を変更できます。撮影状況により、適正な明るさ(露出)にならないときに使用します。

**1** AE ボタンを押します。

測光モードの設定画面が表示されます。





2 測光モードの設定値を選びます。


**\** 

顔キレイナビ (1966)を **ON**にしているときは、測光モードは無効となります。

設定	説 明
[0]	シーン自動認識により、さまざまな撮影状況
(マルチ)	で適正な露出が得られます。通常の撮影では、
(()))	<b>回</b> (マルチ)をおすすめします。
	画面中央部の露出が最適になるように測光し
  •1	ます。逆光時など、被写体と背景の明るさが
(スポット)	大きく異なるときなどに使用します。
(\(\sigma\)	スポット測光時には、測光したい被写体を画
	面中央に配置して撮影してください。
	画面全体を平均して測光します。構図や被写
	体により露出が変化しにくい特長があり、白
(アベレージ)	や黒の服を着た人や風景の撮影などに使用し
	ます。

# ||ピント合わせの方法を変える(フォーカスモード)

フォーカスモード切換レバーで、ピント合わせの方法 を変更できます。



設定	説明
AF-S	スナップや風景など動きのない被写体の撮
(シングル AF)	影に適しています。
<b>AF-C</b> (コンティ ニュアス AF)	動きのある被写体の撮影に適しています。 AF フレーム内の動いている被写体にピントを合わせ続けます。 ・シャッターボタンを押さなくても常にピントを合わせ続けるため、電池の消耗が大きくなります。電池残量にご注意ください。
MF (MF)	ピントを手動で合わせたいときに使用します。オートフォーカスの苦手な被写体(閏46)を撮影するときや意図的にピントをずらしたいときなどに使用します。 顔キレイナビは自動的に OFF になります。

### ■ ∭■(マニュアルフォーカス)での撮影方法

フォーカスモード切換レバーで、 MF を選びます。



画面に 🎹 が表示されます。



サブコマンドダイヤルを回して、被写体が はっきり見えるようにピントを合わせます。 サブコマンドダイヤルを左に回すと近距離側に、 右に回すと遠距離側にピントが合います。

サブコマンドダイヤルを回す方向は、セットアップメ ニューの **図フォーカスダイヤル** (印 115) で設定できま す。

### $\mathbf{N}$

サブコマンドダイヤルを回し続けると、無限遠を超えた フォーカス位置になり、ピントが合わなくなる場合があ ります。

### ■ピントの確認方法

・拡大表示してピントを確認する

MF時に III フォーカスチェック (印 115) を ON にしてサブコマンドダイヤルを回すと 拡大して表示され、ピントの確認がしやすく なります。





拡大表示

ピーキングで確認する

**IIII MFアシストをフォーカスピーキング**(■ 102) に設定 すると、コントラストの高い輪郭部分が強調されます。 サブコマンドダイヤルを回して、撮影したい被写体が強 調されるように調整してください。

・距離指標を目安にする 赤いバーはピントの中心値を、白 いバーは被写界深度を示します。 標の単位(121)でメートルと フィートを切り換えられます。





(赤いバー)

### ▲拡大表示する位置を変更する

拡大表示時にAF(▲) ボタンを押すと、


▲▼ **◆**▶ ボタンまたはサブコマンドダイヤルで、ピント調整時に拡大表示する位置を変更できます。






- ・MENU/OK ボタンを押すと、拡大位置が設定されます。
- ・DISP/BACK ボタンを押すと、拡大位置が中央に戻ります。

# 3 撮影します。



### ■ AEL/AFL ボタンについて

AEL/AFL ボタンを押すと、フォーカスフレーム内の被写体にオートフォーカスでピントを合わせます。素早くピントを合わせたいときに便利です。この機能は、マニュアルフォーカスのときのみ使用できます。



# ∥ピントを合わせるエリアを変える(AF エリア選択)

フォーカスモードを AF-S に設定し、撮影メニューの : ■ AF エリアの選択 / 移動 ■ AF モードで 
□ エリア選択を選択している場合、 **AF**(▲) ボタンを押すと、ピント合わせのエリアを変 更できます。

AF ボタンを押すと、AF エリア選択の設 定画面が表示されます。



AFIJPポイント(+) & AFIリアが表示されます。



1

AFエリア選択時は、顔キレイナビ (1966) を**OFF**にしてくだ さい。

▲ . ▼ . ■ . ▶ またはサブコマンドダイ ヤルでピントを合わせたい位置に AF エリ アを移動します。





- ・ DISP/BACK ボタンを押すと、AF エリアが中央に戻ります。
- ・MENU/OK ボタンを押すと、AF エリアの位置が設定されます。

### ■ AF エリアの拡大 / 縮小

メインコマンドダイヤルを左右に回すと AF Tリアのサイズが選べます。






- ・左に回すとサイズが小さく(最小50%)、右に回すとサイ ズが大きく(最大 150%)なります。メインコマンドダイ ヤルの中央を押すと、100%に戻ります。
- ・MENU/OK ボタンを押すとサイズが設定されます。

# ▋ホワイトバランスを変更する

WB ボタンを押すと、ホワイトバランスを変更できま :: ■ホワイトバランスの設定 す。ホワイトバランスを太陽光や照明などの光源に合 わせて設定することにより、見た目に近い色で撮影で きます。

### WB ボタンを押します。


ホワイトバランスの設定画面が表示されます。







## 設定値を選びます。

・MENU/OKを押すと、WB IMBシフト シフト画面が表示され、シ フト量を調整できます。







設定	説 明
AUTO	カメラが自動で設定
ᄆ	カスタムホワイトバランス(手動で設定)
K	色温度を設定します(1964)。
*	晴天の屋外での撮影用
<u>*</u>	曇天や日陰などでの撮影用
岩	昼光色蛍光灯の下での撮影用
羚	昼白色蛍光灯の下での撮影用
岩	白色蛍光灯の下での撮影用
-Ģ-	電球、白熱灯の下での撮影用
	水中での撮影を想定し、青かぶりを軽減します。

- ・フラッシュ発光時は、AUTO/水中設定時のみフラッシュ用 のホワイトバランスになります。光源の雰囲気を残したい場 合は、フラッシュを発光禁止に設定してください。
- ・撮影環境によって撮影結果が変わります。撮影後は画像を再 生して、色味を確認してください。

### ■ □ カスタムホワイトバランスを設定する

自分でホワイトバランスを測定します。あらかじめ白 い紙などの被写体をご用意ください。

### ↑ カスタムホワイトバランスの活用例

白い紙の代わりに、色のついたものを使用すると、それを白の基準にするため、色味を意図的に変更することができます。

- 1 ホワイトバランスの設定画面から □ カスタ ムホワイトバランスを選びます。
- 2 白い紙などの被写体を画面いっぱいに表示します。



MENU/OK を押すと、ホワイトバランスシフト量を調整できます。



3 シャッターボタンを全押しして設 定します。



前回取得したホワイトバランスを使用するには、シャッターボタンの代わりに DISP/BACK ボタンを押します。

# 4 「GOOD!」と表示されたら、MENU/ OK ボタンを押して決定します。



•

「OVER」または「UNDER」と表示された場合は、ホワイトバランスを正しく測定できていません。

「**OVER**」と表示されたときは「- (マイナス)」側に、「**UNDER**」と表示されたときは「+ (プラス)」側に露出補正 (閏56) してから、再度測定してください。

・ コイルムシミュレーション、M 感度、M ダイナミックレンジを、実際に撮影するときの状態にしてから測定すると、より精度の高いホワイトバランスになります。

### ■ K 色温度を設定する

色温度を設定すると、画像全体の色味を調整できます。

### 1 色温度の活用例

色温度を設定することで、青味や赤味を強調したイメージの 画像や、実際の色味とは大きく異なる画像を意図的に撮影で きます。





- シフト量を調整しないときは、色温度を選んだ後に DISP/BACK を押してください。
- **3** ▲▼**∢**▶ でホワイトバランスのシフト量を調整します。



**4 MENU/OK を押します**。 色温度が設定されます。



### ●色温度について

色温度とは、光の色を客観的な絶対温度(単位:K[ケルビン])で表したものです。色温度が低いほど赤みを帯び、色温度が高くなるほど青味を帯びた光色になります。



# ▮機能を Fn ボタンに割り当てる

られます。Fnボタンを押すだけで機能を切り換えたり、 設定画面を呼び出したりできます。



Fn (ファンクション) ボタンには機能を 1 つ割り当て … Fn ボタンの割り当ては、撮影メニューの 🛅 Fn ボタン 設定で設定できます。割り当てられる機能は次のとお りです。

- · ISO 感度 (■98)
- ・画像サイズ (■99)
- 画質モード(■99)
- ダイナミックレンジ(■100)
- フィルムシミュレーション(単100)
- AFモード (■ 102)
- 顔キレイナビ(■66)
- 招解像ズーム(■101)
- ・OVF/LCD 設定(■104)
- RAW (■67)

び出せます。

# ■ 四 顔キレイナビを使った撮影

顔キレイナビを使うと、カメラが人物の顔を検出し、· ◆ 背景よりも顔にピントと明るさを合わせ、人物を明る く目立つように撮影できます。人物が左右に並んでい るときなど、背景にピントが合いがちなシーンでの撮 影に適しています。

MENU/OK ボタンを押して撮影メニューを表示させ、 **四顔キレイナビ**を **ON** にします (**102**)。



緑色の枠

- 人物の顔の上に緑色の枠が表示 されます。
- カメラが複数の顔を検出した場 合、中央付近の顔の上に緑色の 枠が、その他の顔の上に白い枠 が表示されます。

縦位置撮影時も顔を検出できます。

#### 1

- 撮影の直前に被写体やカメラが動いたときは、緑色の枠の位 置から顔がずれて写ることがあります。
- 各撮影モードでピントは人物の顔に合いますが、モード設定 に応じた明るさになるため、人物の顔が適正な明るさになら ないことがあります。

### ■ 顔キレイナビについて

顔キレイナビを使うと、一人旅な どでセルフタイマーを使った自分 撮りができます(2051)。




顔キレイナビで撮影した画像は、再生時に顔の部分を拡大 して表示できます (11171)。

さらに、次のような機能も使えます。

- · **③ 赤目補正** (**1** 110)
- ・ 同 スライドショー (単 108)
- ・Pコプリント予約 (DPOF) (195)
- ・回トリミング(回111)

# RAW 画像を撮影する

撮影メニューの **国 画質モード** (11回 99) でJPEGを選択していても、**Fn** ボタンに **RAW** を割り当てておくと (11回 65)、**Fn** ボタンを押すだけで RAW 画像を撮影できます。



設定されている画質モード	Fn ボタン(RAW を割り当て 済み)を押した場合	
FINE	FINE + RAW	
NORMAL	NORMAL + RAW	
FINE + RAW	FINE	
NORMAL + RAW	NORMAL	
RAW	FINE	

再度 Fn ボタンを押すか、1 コマ撮影すると、元の設定 (左列) に戻ります。

#### •

- RAW 画像とは、撮像素子から得られる非圧縮の生データのことです。
- 撮影した RAW 画像は、パソコンで画像を再構成するほか、 再生メニューの **四 RAW 現像** (19108) でさまざまな設定を 行ってから JPEG に保存(現像) できます。


#### 1

- ・パソコンで RAW ファイルを現像するには、パソコンに RAW File Converter がインストールされている必要があ ります。付属のソフトウェアをインストールしてください。
- RAW ファイルは、カメラ再生時に以下の機能は使用できません。
  - 赤日補正
  - トリミング
  - リサイズ
  - 再生ズームの最大拡大倍率は制限されます
- 内蔵メモリーでの RAW 撮影はできません。メモリーカードを入れてください。

# **||Q(クイックメニュー)ボタンを使う**

**Q** ボタンを使うと、撮影の設定を確認したり、設定し 直したりできます

**1** 撮影画面で Q ボタンを押します。 クイックメニューが表示されます。



**2** 設定を変更するメニュー項目をセレクターボタンで選びます。



	メニュー項目	
1	● 撮影モード	33
2	<b>ISO</b> 感度	98
3	<b>『</b> ダイナミックレンジ	100
4	<b>III</b> ホワイトバランス	62
5	<b>M</b> ノイズリダクション	101
6	【 画像サイズ	99
7	🔛 画質モード	99
8	□ フィルムシミュレーション	100
9	□ ハイライトトーン	101
10	5 シャドウトーン	101
11	Color カラー	101
12	<b>550</b> シャープネス	101
13	◎ セルフタイマー	51
14	<b>■</b> AFモード	102
15	◯ ブレ防止モード	119
16	☆ モニター明るさ	114

### •

- ・ **□ 撮影モード**の変更は、クイックメニューでは行えません。
- ・撮影モードによっては、変更できないメニューがあります。

3 メインコマンドダイヤルまたはサ ブコマンドダイヤルで設定値を選 びます。



または



各メニューの設定値は、参照ページ先でご確認ください。

**4 Q** ボタンを押します。

表示されている設定値になり、撮影画面に戻ります。

### ■ 動画撮影時のクイックメニューについて

動画撮影時は、以下の項目のクイックメニューが使用できます。

- ・ 🖭 動画モード
- ・ 🔟 ホワイトバランス
- ・ 🗖 フィルムシミュレーション
- ・ 図 モニター明るさ



# いろいろな再生

# ▮1 コマ再生する

▶(再生) ボタンを押すと、最後に撮影した画像が表示 (1 コマ再生) されます。







1 つ前の画像を見るには ◀ を押します。次 の画像を見るには ▶ を押します。ボタンを 押し続けると、早送りします。



サブコマンドダイヤルを回すと、前後の画像に切り換えることができます。



他のカメラで撮影した画像をこのカメラで再生すると、液晶モニターに **飴** (プレゼントアイコン) が表示されます。

# 連写画像の再生

連写で撮影された画像は、最初の 1 枚のみが表示されます。連写画像を個別に表示させるときは ▼ を押します。

## ★ お気に入りを設定する

1 コマ再生時に **DISP/BACK** ボタンを押すと、 $\star$  お気に入りのランクが表示され、ランクを設定できます。  $\blacktriangle$  または  $\blacktriangledown$  で  $\star$  の数(0  $\sim$  5)を設定します。

## 再生ズーム

1 コマ再生時に **Q** ボタンを押すと、画像をズーム(拡大)できます。拡大しすぎたときは **Q** ボタンで縮小します。



・ を押すと拡大します。 Q を押すと縮小します。





ズームバー

拡大表示中に $extit{ }$   $extit{$ 





ナビゲーションで現在の 表示位置がわかります。

再生ズームを解除するには、DISP/BACK ボタンまたは MENU/OK ボタンを押します。

#### 4

- 最大ズーム倍率は、設定した **国画像サイズ** (1999) によって 変わります。
- ・ 回 リサイズまたは 回 トリミングを使って MM で保存された画像は、再生ズームできません。

### ■ 顔キレイナビで撮影した画像の再生について

顔キレイナビ (1966) を使って撮影した画像を再生すると、
② が液晶モニターに表示されます。▼ ボタンを押すたびに表示される顔が切り換わります。

### 園 顔の拡大

表示している顔の画像も通常画像と同じように  ${f Q}$  または  ${f Q}$  を押すと、顔を拡大表示できます。

# |マルチ再生する

見たい画像を選んだりすることができます。



Q ボタンを押すたび に表示される画像が 増えます。





④ ボタンを押すたび に表示される画像が 減ります。

- 再生時に、1 コマ、2 コマ、9 コマ、100 コマ(マイ ··· ◆、▼、◀ または ▶ を押して画像を選び、**MENU**/ クロサムネイル)の一覧を表示して画像を比較したり、 **OK** ボタンを押すと、選んだ画像を 1 コマ表示します。
  - 9 コマ再生または 100 コマ再生では、▲ または ▼ を押してページを切り換えられます。

## i 画像を消去する

画像を 1 コマだけ消去したり、画像を複数枚選んで消去したり、すべての画像をまとめて消去したりすることができます。誤って画像を消去すると元には戻せません。消去したくない画像は、あらかじめパソコンにコピーしておいてください。

1 コマ再生中に 面(消去)ボタンを押して、消去方法を選びます。




#### -

- プロテクトされた画像は消去できません。消去するには、プロテクトを解除してください (瞳 110)。
- 再生メニューの 前 消去でも、画像を消去できます。

#### 1コマ消去

画像を 1 コマだけ消去します。







- •
- ・MENU/OK ボタンを押すと同時に画像が消去されますので、 誤って消去しないようにご注意ください。
- ・MENU/OK ボタンを繰り返し押すと画像が連続して消去されます。消去する画像を ◀ または ▶ で選んでから MENU/OK ボタンを押してください。

#### 複数指定消去

▼ が表示されている画像をまとめて消去できます。

#### •

プリント予約やフォトブックなどが 設定されている画像には、**■** が表示されます。



1 コマ再生中に 面(消去) ボタン を押して、複数指定を選びます。



- 2 消去する画像を選んで MENU/OK ボタンを押すと、選択されます。
  - 選択された画像は ✓ が表示されます。
  - もう一度、MENU/OK ボタンを押す と、選択が解除されます。
- 3 まとめて消去する画像を選択指定した後、DISP/BACK ボタンを押します。 消去実行画面が表示されます。
- **4 実行**を選んで、MENU/OK ボタンを 押すと、複数指定消去が実行され ます。









## 全コマ消去

画像がすべて消去されます。

- 1 コマ再生中に (消去) ボタン を押して、**全コマ**を選びます。
- **2** 実行を選んで、MENU/OK ボタンを 押すと、全コマ消去が実行されます。





#### 1

- メモリーカードがカメラに入っているときは、メモリーカード内の画像がすべて消去され、メモリーカードが入っていないときは、内蔵メモリーの画像がすべて消去されます。
- ・ DISP/BACK ボタンを押して消去を中止しても、それまでに消去した画像は元に戻せません。
- プロテクトされた画像は消去できません。消去するには、プロテクトを解除してください(目110)。
- プリント予約を設定している画像を消去しようとすると、 メッセージが表示されます。MENU/OK ボタンを押すと、その 画像を消去します。

## 撮影時の詳細情報を確認する

1 コマ再生時にメインコマンドダイヤルを 回すと、撮影時の詳細情報を確認できます。



D-RANGE : AUTO
COLOR : STD
MIGHLGHTTONE : STD
SHADOWTONE : STD
SHARPNESS : -FILM SMI. : VMVis
WHITE BALANCE : AUTO

メインコマンドダイヤルを左右に回すと、画面が切り換わります。

#### •

AF 撮影時にピントを合わせた位置も確認できます。ピントを合わせた位置に「+」マーク(AF エリアポイント)が表示されます。

#### ■ ピントの位置を拡大表示する

メインコマンドダイヤルの中央を押すと、ピントを合わせた位置を拡大できます。もう一度メインコマンドダイヤルの中央を押すと、1 コマ再生に戻ります。





## ▮ 🐼 ピクチャーサーチ

再生メニューの **図 ピクチャーサーチ**で、画像を検索できます。

**1** 検索条件を選びます。 以下の条件から選びます。



検索条件	内容
日付で検索	指定した撮影日を選んで画像を表示し
口的C快系	ます。
顔で検索	顔の情報をもとにして指定した画像を
	表示します。
★お気に入	指定した ★ お気に入りランクの画像を
りで検索	表示します (瞳 70)。
撮影シーンで	指定した撮影シーンを選んで画像を表示
検索	します。
画像タイプで	静止画 / 動画 / 連写 /RAW のタイプ別
検索	に表示します。
アップロード	アップロード先を選んで画像を表示し
先で検索	ます。

MENU/OK ボタンを押して検索条件を決定します。



**検索条件を絞り込みます。** 絞り込む条件を選ぶと、条件に合ったサーチ画面 が表示されます。

#### 4

サーチ画面を表示した状態で MENU/OK ボタンを押すと、サーチ画像に対する再生メニューが表示され、各操作を実行できます。操作方法は参照ページをご覧ください。

メニュー	
<b> </b>	73
⊶ プロテクト	110
圆 スライドショー	108

## │Ѿ フォトブックアシスト

お気に入りの画像を集めて、フォトブックを作成できます。

## フォトブックを作成する

- **1** 再生メニューから □ フォトブックアシストを選びます。
- **3 新規 BOOK** を選び、MENU/OKを 押します。 フォトブックの新規作成画面が表示 されます。



3 フォトブックを作成する画像の選択方法を選びます。



**全画像から選択**:保存されているすべての画像から 1 枚ずつ選択できます。

サーチして選択: 指定した条件で検索した画像から選択できます (瞳 76)。

•

**640** 以下で保存されている画像と動画は選択できません。

- **4.** 画像を選択します。
  - ・▲ で表示されている画像を選択または選択解 除します。
  - ▼で表示されている画像を表紙にします。
  - 4

最初に選択した画像は、自動的に表紙と 1 枚目の画像 になります。表紙は、後から ▼ で変更することもでき ます。

5 画像の選択が終わったら、MENU/ OK ボタンを押します。



**6** 作成終了を選びます。





4

**全て選択**を選ぶと、全画像またはサーチ結果のすべての 画像が、フォトブック作成中の画像として選択されます。

## 7 MENU/OK ボタンを押します。 フォトブックアシストメニューに作 成したフォトブックが表示されます。



1

- ・フォトブックで選択できる画像は300枚までです。
- ・画像が 1 枚も選択されていないフォトブックは削除されます。

#### ●作成したフォトブックについて

- 作成したフォトブックは、付属のソフトウェア「MyFinePix Studio」でも、パソコンに取り込んで使うことができます。
- カメラで作成したフォトブックは、対応する店頭でカンタンに注文することができます。詳しくは下記ホームページをご覧下さい。

http://fujifilm.jp/personal/print/index.html

## 作成したフォトブックを見る

作成されているブックを選ぶと、フォトブックの内容を見ることができます。

◀ または ▶ で次や前の画像に移動できます。

## 作成したフォトブックを編集/削除する

1 作成したフォトブックを表示しているときに MENU/OK ボタンを押します。




- **2 編集**または**削除**を選びます。
  - ・編集:フォトブックの内容を再編集できます。 編集方法は「フォトブックを作成する」と同じ です(閏77)。
    - 削除:表示されているフォトブックを削除できます。
- 3 画面の指示にしたがって、フォトブックを編集/削除します。

## | パノラマを再生する

1 コマ再生時にパノラマ写真を選択して ▼ を押すと、 パノラマ再生時の操作方法について パノラマ写真を再生できます。

横方向に撮影したパノラマ写真は左から右に、縦方向 に撮影した写真は下から上に表示されます。





- ・ 面 で撮影したパノラマ写真は、エンドレスで再生され (単42)、**図 消費電力設定の自動電源 OFF** の設定が無効 になります (**■**118)。
- ・ 面 で撮影したパノラマ写真を再生中に、 ◀ を押すと再生 方向が右から左になります。▶を押すと左から右に戻りま す。

機能	操作	説 明
再生 / 一時停止		再生を開始します。再生が終わると 停止します。再生中にもう一度 ▼ を 押すと、一時停止します。
停止		再生を終了します。



停止中(1コマ再生時)に Q ボタンまたは Q ボタンを押すと、 パノラマ写真を縮小/拡大表示できます。

# 動画の撮影と再生


## ▮ 🕰 動画を撮影する

音声付きの動画を撮影できます。

1 モードダイヤルを # に合わせて シャッターボタンを全押しすると、 動画撮影が開始されます。



撮影中は、 ● が表示されます。



4

動画撮影中もズームリングでズーム操作が行えます (■29)。

もう一度シャッターボタンを押すと、撮影が 終了します。

残り時間がなくなるか、内蔵メモリーまたはメモリーカードに空きがなくなると、撮影は自動的に終了します。

■ 最適なシーンで動画を撮影する 醤シーンびったりナビ (鼠 105)を ON にして動画を撮影すると、カメラが認識した最適なシーンで動画が 撮影されます。



シーンアイコン

・ ○ : 人物・ ○ : 夜景・ ○ : 風景・ ○ : マクロ・ ② : 逆光&人物

#### ●動画撮影中の静止画撮影について

動画撮影中に MENU/OK ボタンを押すと、静止画を撮影できます。

#### •

- ・動画撮影中の静止画撮影には二つの撮影方法があります。 **団動画中静止画撮影**で撮影方法を選んでください (1911) (1911) (1911)
- ・静止画と動画はそれぞれ別ファイルで保存されます。

#### 1

- ・ハイスピード動画を撮影中は、静止画の撮影はできません。
- ・撮影できる枚数には限りがあります。

#### **\**

- メモリカードに記録中は背面のインジケーターランプが点灯します。動画撮影中またはインジケーターランプ点灯中にバッテリーカバーを開けないでください。撮影した動画が再生できなくなります。
- ・音声も同時に記録されるので、撮影中に指などでマイクをふ さがないようご注意ください。
- ・動画撮影中は、カメラの動作音が録音されることがあります。
- 高輝度の被写体を撮影すると、縦スジや横スジが入ることが ありますが故障ではありません。
- 長時間、動画を撮影したり、まわりの温度が高い場所で使用 した場合に、カメラの温度が高くなることがありますが故障 ではありません。
- シーンによっては認識されたシーンが実際と異なる場合があります。また、撮影条件によっては、同じ被写体でも異なるシーンとして認識される場合があります。
- フォーカス切り換えレバーを AF-C に設定しているときは (1958)、シャッターボタンを押していなくても、常にピントを合わせ続けるためレンズの駆動音がします。また、バッテリーの消耗が早くなりますので、残量にご注意ください。

#### 4

- ピント、露出、ホワイトバランスはシーンに応じて自動的に変化します。撮影した動画の色と明るさが、撮影前の画面表示と異なることがあります。
- 被写体が暗くピントが合いにくい場合、AF補助光ランプが発光します。AF補助光を発光しないようにするには、セットアップメニューの 図 AF補助光(飼119)をOFFにします。

#### 動画の画像サイズを変更するには

撮影メニューで 四動画モードを選びます。

設定	説明
<b>1920</b> × <b>1080</b> (60 fps)	フルハイビジョン動画
<b>ID</b> 1280 × 720 (60 fps)	ハイビジョン動画
<b>640 640</b> × <b>480</b> (30 fps)	標準動画
HS 640 × 480 (80 fps)	
<b>HS 320 × 240</b> (150 fps)	ハイスピード動画
HS 320 × 112 (250 fps)	

#### 【 ハイスピード動画について

- ・ハイスピード動画では、音声は記録されません。
- ハイスピード動画撮影中にピントや露出、ズーム、ホワイト バランスは自動調整されません。
- **III** 320×112を選んだときは、上下に黒い帯が表示されます。

## 動画の音声録音について

このカメラでは、動画撮影時に別売の外部マイク MIC-ST1 を使用できます。マイクに同梱されている変換ケーブルを使用して、USB マルチ



コネクターに外部マイクを取り付けてください。

#### •

- 詳しくは外部マイクの使用説明書をご覧ください。
- マイクレベル設定で音量を調整できます(印 105)。


## ▶ 動画を再生する

画像の再生時に動画を選択する と、聲が表示されます。▼を 押して、動画を再生します。

#### 動画アイコン



## 動画再生時の操作方法について





#### •

- パソコンで動画を再生するときは、カメラをパソコンに接続して、動画をパソコンに転送してください(電)84)。
- ・停止中に ▲ (面) ボタンを押すと、現在表示中の動画を消去できます。
- ・再生中に MENU/OK ボタンを押すと、再生音量の設定画面が表示されます。▲ または ▼ を押して動画の再生音量を選び、MENU/OK ボタンで決定します。動画の再生音量は、セットアップメニューでも設定できます。

#### 1

スピーカー (98) を指などでふさがないでください。音が聞き取りにくくなります。

#### ■動画の再生速度について

■ または ▶ を押して、再生速度を変更できます。再生速度は再生アイコンの ▶ (◀) の数で表示されます。 ▶ (◀) の数が多いほど速度が速くなります。



## 画像をテレビで見る

## | テレビに接続する

- 1 カメラの電源をオフにします。
- 1 市販の HDMI ケーブルで、カメラとテレビを接続します。
  - USBケーブルとHDMIケーブルを同時に接続できません。



- **3** テレビの入力を HDMI 入力に切り換えます。 テレビの音声 / 映像入力については、テレビの説明書を参照してください。
- **4 ▶** (再生) ボタンを長押しして電源を入れます。 カメラの液晶モニターが消え、画像がテレビで再生されます。

 $\mathbf{N}$ 

ケーブルは、接続端子に奥までしっかりと差し込んでください。

#### 4

- ・音量はテレビ側で調整してください。カメラで再生音量の設定をしても、音量は変わりません。
- ・動画を再生すると、静止画に比べて画質が低下します。

## 画像をパソコンに転送する

## | パソコンと接続する

付属のソフトウェア(Windows: MyFinePix Studio)を使うと、カメラと接続したパソコンに画像をコピーして、画像の閲覧、管理、印刷をすることができます。カメラとパソコンを接続する前に、ソフトウェアをパソコンにインストールしてください。

## Windows にソフトウェア「MyFinePix Studio」をインストールする

1

0000

インストールの前に、お使いのパソコンが次の使用条件に合うか確認します。

	動作	環境	
OS *1	Windows 8/Windows 7 (SP1) / Windows Vista (SP2)	Windows XP (SP3)	
CPU	Pentium4、3 GHz 相当以上 (Core 2 Duo、2.4 GHz 以上) *2	Pentium4、2GHz相当以上 (Core 2 Duo、2.4GHz 以上) *2	
メモリ	1 GB以上 512MB以上 (1 GB 以上) ½		
ハードディスク 空き容量	2GB以上		
ディスプレイ	DirectX 9 以上対応のビデオカード(推奨)	DirectX 7 以上対応のビデオカード(必須)*3	
712701	1,024 × 768 ドット以上 フルカラー		
	・ 本体標準の USB ポートを推奨。その他の USB ポー	トは動作保証外	
	• 自動更新機能、画像ネットサービス、メール添付機能などの使用時に、インターネット接続ができる環境(こ		
その他	ロードバンド環境が推奨)が必要		
	・画像アップロード機能、Map Viewer 使用時に、.NET Framework 3.5 SP1 のインストールが必要		
	・ .NET Framework のインストールが必要な場合も、インターネット接続ができる環境が必要		

- \*1 すべてプリインストールされたモデルのみ。
- \*2 HD 動画を再生するための推奨動作環境。
- \*3 DirectX 7 に対応していないパソコンにインストールすると、正常に動作しない場合があります。詳しくは、ご使用のパソコンメーカーにお問い合わせください。
- L記以外の Windows OS では使用できません。自作パソコンや、OS をアップグレードしたパソコンは、動作保証外です。

- 2 パソコンを起動します。 コンピューターの管理者アカウント(例えば、 「Administrator」)でログインしてください。
- 起動中のアプリケーションを終了して、付属のCD-ROMをCD-ROMドライブに入れます。 インストーラーが自動で起動します。
  - Windows 8/Windows 7/Windows Vista をお使い の方へ

同梱の CD-ROM をパソコンに入れたときに「自動再生」 ウィンドウが表示された場合は、**SETUP.EXE の実行**を クリックしてください。「ユーザーアカウント制御」ウィン ドウが表示されるので、**はい**(Windows Vista では**続行**) をクリックしてください。

#### - インストーラーを手動で起動する

インストーラーが自動起動しない場合は、手動で起動させ ます。

- 1 スタートメニューから**コンピューター** (Windows 7) / **コンピュータ** (Windows Vista) / **マイコンピュータ** (Windows XP) をクリックします。
- **2 FINEPIX** の CD-ROM アイコンをダブルクリックします。「FINEPIX」ウィンドウが表示されます。
- **3 SETUP**または **SETUP.EXE** をダブルクリックします。

- インストーラーを手動で起動する (Windows 8 をお使いの場合)
- 1 スタート画面でデスクトップを選びます。
- **2** タスクバーから**エクスプローラー**を選びます。
- **3** ナビゲーションウィンドウから**コンピューター**を選びます。
- **4「ドライブ: FINEPIX」**をダブルクリックします。画面 の指示にしたがってインストールしてください。
- **4 MyFinePix Studio のインストール**をクリックします。
  - ・画面の指示にしたがってソフトウェアをインストールしてください (Windows Media Player や DirectX が CD-ROM の中身よりも古いバージョンの場合は、これらのソフトウェアをインストールします)。
  - ・RAW FILE CONVERTERも一緒にインストールされます。

「インストールが完了しました」というメッセージが表示されたら、CD-ROM をパソコンから取り出してください。

これでインストールは終了しました。続いて、「カメラとパソコンを接続する」(989) に進んでください。

•

CD-ROM は再インストール時に必要となりますので、パソコンから取り出した後、湿気がなく日が当たらないところに大切に保存してください。

Windows から MyFinePix Studio をアンインストール (削除) する

インストールしたソフトウェアが不要になったときのみアンインストールを行ってください。アンインストールの前に MyFinePix Studio を終了し、カメラとパソコンの接続を外してください。

- 1 コントロールパネルを開き、「プログラムのアンインストール」(Windows 8/Windows 7/Windows Vista)または「プログラムの追加と削除」(Windows XP)でMyFinePix Studio を削除してください。
- **2** 確認ダイアログが表示されたら、メッセージをよくお 読みの上、**OK** をクリックしてください。

#### Macintosh にソフトウェア「RAW FILE CONVERTER」をインストールする

RAW FILE CONVERTER をインストールすると、RAW 画像をパソコン上で現像できます。

1 お使いのパソコンが、次の使用条件に合うか確認します。

	動作環境
CPU	Intel processor (Core 2 Duo 以上)
os·	Mac OS X (バージョン 10.6~ 10.8)
メモリ	1 GB以上
ハードディスク	インストールに必要な容量:200MB以上
空き容量	動作に必要な容量 400 MB 以上
ディスプレイ	1,024 × 768 ドット以上、フルカラー

<sup>\*</sup> すべてプリインストールされたモデルのみ。

- 2 パソコンを起動して、起動中のアプリケーションを終了します。
- 3 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブに入れ、SILKYRFCEXInstaller をダブルクリックします。 画面の指示にしたがって、ソフトウェアをインストールします。管理者パスワードの入力画面が表示されたら、管理者名とパスワードを入力し、**OK** をクリックしてください。

<sup>※</sup> 最新の対応 OS については、下記のホームページをご覧ください。 http://fujifilm.jp/support/digitalcamera/compatibility/index.html

- セージが表示されます。閉じるをクリックし…とパソコンを接続する」に進んでください。 てください。
  - CD-ROM を CD-ROM ドライブから取り出し ます。

Web ブラウザに Safari をご使用の場合、CD-ROM を 取り出す際に、「ディスク "FinePix" は使用中のため 取り出せませんでした。| のメッセージが表示されるこ とがあります。その場合は、Dock 内にある Safari の アイコンをクリックして起動し、アプリケーションメ ニューの Safari - Safari を終了を選択して終了させ てから、CD-ROM を取り出します。

「インストールが完了しました」というメッ!: これでインストールは終了しました。続いて、「カメラ

4

CD-ROM は再インストール時に必要となりますので、パソコ ンから取り出した後、湿気がなく日が当たらないところに大 切に保存してください。

Macintosh から RAW FILE CONVERTER をアンイ ンストール (削除) する

インストールしたソフトウェアが不要になったときのみア ンインストールを行ってください。アンインストールの前 に RAW FILE CONVERTER を終了し、カメラとパソコ ンの接続を外してください。

- 1 アプリケーションフォルダにインストールされた RAW FILE CONVERTER EX powered by SILKYPIX をド ラッグして、「ゴミ箱」に入れます。
- 2 Finder メニューのゴミ箱を空にするを選びます。


## Mac(Macintosh)で画像や動画を取り込む場合

Mac OS 標準アプリケーションのイメージキャプチャ などのソフトウェアで画像や動画を取り込んでくださ い。

#### カメラとパソコンを接続する

実際にカメラをパソコンと接続して正常に動作することを確認してください。Windows をお使いの場合は、Windows の CD-ROM が必要になることがありますので、あらかじめご用意ください。

- 1 ソフトウェアをインストールしたパソコンを 起動します。
- 2 カメラの電源をオフにします。
- 3 付属の USB ケーブルで、カメラとパソコン を接続します。



#### 4

USB ケーブルは、向きに気をつけて、接続端子の奥までしっかりと差し込んでください。USB ハブやキーボードを経由させずに、直接カメラとパソコンを接続してください。

- 4 ズームリングを回すか ▶ (再生) ボタンを長押しして、カメラの電源をオンにします。
- **画像を転送します。**ソフトウェアが自動的に起動するので、画面の指示にしたがって画像をパソコンにコピーします。
  転送を中止して終了するには、**キャンセル**をクリックします。
- **カメラとパソコンの接続を外します。** 画像の保存が完了したら、カメラの電源をオフにしてから USB ケーブルを外してください。

#### 1

- い。通信中に電源がオフになると、メモリーカードまたは内 データが消えることがあります。 蔵メモリー内のデータが破壊されることがあります。
- ・内蔵メモリーの画像を転送する場合は、メモリーカードを取 USB ケーブルを抜く り出してください。
- の起動に時間がかかり、画像の保存や転送ができないことが あります。このような場合は、お手元のカードリーダを使っ て、転送してください。
- カメラとパソコンの接続を外す前に、カメラのインジケー ターランプが消灯していることを確認してください。

- カメラとパソコンの通信時には、以下の操作をしないでくだ。 ・画像をコピーするときは、バッテリー切れに注意してくださ さい。メモリーカードや内蔵メモリーのデータが壊れたり、
  - カメラの電源をオフにする
  - メモリーカードを抜く
- メモリーカード内に大量の画像がある場合は、ソフトウェア ... メモリーカードの交換は、必ずカメラとパソコンの接続を外 したあとに行ってください。
  - ソフトウェアでネットワークサーバトに画像ファイルを保存 してご利用いただく場合、スタンドアローン(単独)のパソ コンのようにご利用になれないことがあります。
  - パソコンでの「コピー中」という表示が消えてすぐにカメラ を取り外したり、USB ケーブルを抜いたりしないでくださ い。大きなサイズのデータをコピーした場合、パソコンの表 示が消えても、カメラのアクセスがしばらく行われている場 合があります。
  - インターネットに接続する際に発生する诵話料金、プロバイ ダ接続料金などはお客様のご負担となります。

ソフトウェアの使い方については、ソフトウェアのヘルプ をご覧ください。

# 画像をプリントする


## ∥ プリンターにカメラをつないでプリントする

PictBridge(ピクトブリッジ)対応のプリンターがあれば、パソコンを使わなくても、カメラを直接 プリンターにつないでプリントできます。



## プリンターに接続する

1 付属の USB ケーブルでカメラとプリンター を接続し、プリンターの電源を入れます。



液晶モニターに USB 接続画面が表示され、その 後ピクトブリッジ画面が表示されます。



## その場で選んでプリントする

1 プリントしたい画像を選びます。



**2** プリント枚数を指定します。 最大 99 枚まで設定できます。



- 手順1と2を繰り返し、プリントしたい画像をすべて選びます。
- **4 MENU/OK** ボタンを押します。 確認画面が表示されます。





5 もう一度 MENU/OK ボタンを押します。 プリントが開始されます。



#### 4

- プリント枚数を 1 枚も指定せずに MENU/OK ボタンを押すと、 表示中の画像が 1 枚プリントされます。
- お使いのプリンターの種類によっては、使えない機能があります。

#### 国 日付を入れてプリントする

撮影した日付を入れてプリントするには、手順1または2で DISP/BACK ボタンを押します。ピクトブリッジの設定画面が表示 されますので、▲ または ▼ を押して、日付ありプリント で を 選び、MENU/OK ボタンを押して決定します。

- ・日付を印字したくないときは、日付なしプリントを選びます。
- ・日付プリントに対応していないプリンターに接続した場合は、 日付ありプリント (本) が選べません。

#### プリント予約した設定でプリントする

■ プリント予約 (DPOF) (1195) であらかじめ選ん だ画像を設定した枚数分プリントします。

1 DISP/BACK ボタンを押します。 ピクトブリッジの設定画面が表示されます。



**2** 予約プリントを選びます。





**MENU/OK** ボタンを押します。 確認画面が表示されます。





4 もう一度MENU/OKボタンを押します。 プリントが開始されます。



#### ♣ プリントの中止

プリント中に DISP/BACK ボタンを 押すと、プリントを中止します。 プリンターによっては、すぐに中 止できないことやプリントの途中 で停止することがあります。プリ ントの途中で動作が止まってし



まったときは、カメラの電源をいったんオフにしてから、 もう一度電源をオンにしてください。

#### ■プリンターとの接続を切るには

カメラの液晶モニターに**プリント中**と表示されていないことを確認してから、カメラの電源をオフにして、USBケーブルを取り外します。

#### •

- 内蔵メモリーまたはこのカメラでフォーマットしたメモリーカードを使って、プリントしてください。
- カメラとプリンターを USB ケーブルで直接つないでいるときは、フチあり / フチなしや印字品質、用紙サイズなどはプリンター側の設定になります。

## | プリントサービス店でプリントする(お店プリント)

「お店プリント」とは、**四プリント予約 (DPOF)** であらかじめ DPOF 指定(閏95) した画像の入ったメモリーカードをフジカラーデジカメプリントサービス取扱店にお持ちいただき、「DPOF 指定でプリント」とお伝えいただくだけで、簡単に高画質でプリントできるサービスです。プリントしたい画像と枚数をカメラであらかじめ設定できるので、店頭での時間や手間を省けます。

デジタルカメラ







メモリーカード



フジカラーデジカメプリントサービス店

事前にカメラでプリントする画像と枚数を設定します (プリント予約 (DPOF) ■ 95)。

画像の入ったメモリーカード をカメラから取り出します。

メモリーカードをお店にお持ちいただくだけで、手 軽に高画質でプリントできます。

詳細は、http://fujifilm.jp/personal/print/index. html を参照してください。

#### デジカメプリントのご注文について

- ・カメラであらかじめ DPOF 指定していなくても、フジカラーデジカメプリントサービス取扱店の店頭で、プリントしたい画像や枚数、日付印字の有無を指定できます。お店のプリント受付機をご利用いただくと、画像を見ながら簡単に注文できます。
- ・一部の店舗では、DPOF 指定をお受けしていない場合がありますので、ご注文時にご確認ください。
- ・パソコンに保存した画像なら、インターネットでもデジカメブリントをご注文いただけます。画像をパソコンに転送する方法は、84ページをご参照ください。
- 内蔵メモリー内の画像は、お店プリントできません。再生メニューの 図画像コピー(目112)でメモリーカードに画像をコピーしてから PTプリント予約(DPOF)で DPOF 指定して、プリントサービス店にお持ちください。
- ・日付ブリントする場合は、撮影時にすでにカメラの日時設定が正しく設定されている必要があります。撮影前にカメラの日時が正しく設定されていることをご確認ください(■26)。
- ・パノラマモードで撮影した画像は、ワイドなパノラマプリントでお楽しみいただくことができます。プリント取扱店にて「パノラマプリント」とご指定の上ご注文ください(「パノラマプリント」はお店のプリント受付機ではご注文できません。 プリント取扱店店頭にてご相談ください)。パノラマモードで撮影された画像のプリントについては、以下のホームページをご覧ください。http://fujifilm.jp/personal/print/photo/index.html

## ∥プリントする画像を指定する(M プリント予約(DPOF))

再生メニューの **P プリント予約 (DPOF)** であらかじめ DPOF 指定(プリント予約)しておくと、カメラを PictBridge 対応プリンターに直接つないでプリントしたり(閏91)、フジカラーデジカメプリントサービス取扱 店でお店プリントするとき(閏94)に、指定した内容で簡単にプリントできます。

#### ■ DPOF 指定

DPOF(ディーポフ)とは、Digital Print Order Format(デジタルプリントオーダーフォーマット)のことで、デジタルカメラで撮影した画像の中から、プリントしたい画像や枚数、日付印字の有無などの指定情報を、メモリーカードなどに記録するときの形式です。



#### ■ 日付あり設定 / 日付なし設定

1 再生メニューで □ プリント予約 (DPOF) を選びます (閏 1 13)。



**2 日付あり設定**または**日付なし設定** を選びます。





3 MENU/OK ボタンを押します。




**4** DPOF 指定する画像を選びます。



5 プリント枚数を選びます (最大 99枚)。



 DPOF 指定を取り消した いときは、プリント枚数 が 0 になるまで ▼ を押 します。



- ・顔キレイナビ(圓66)で撮 

  「動す脚 

  「動す脚 

  「動す脚 

  「動す脚 

  「動す脚 

  「動す器 

  「動す器 

  「動す器 

  「動す器 


  「動す器 

  「動する 

  「あまれた画像)の場合、
  「おったですると、カメラが検出した顔の数と同じプリント枚数が設定されます。
- 6 プリントしたいすべての画像に対 して手順4と5を行います。



設定した内容を保存して終了するには、MENU/OK ボタンを、設定を変更せずに終了するには、DISP/BACK ボタンを押します。





DPOF 指定 (プリント予約) した画像には、再生時に ♣ が表示されます。



#### 4

- 同じメモリーカードで最大 999 枚まで DPOF 指定することができます。
- ・別のカメラで DPOF 指定された画像がメモリーカードに入っているときは、右図のようなメッセージが表示されます。 MENU/OK ボタンを押して、すでに設定されている DPOF 指定を取り消し、DPOF 指定をし直してください。



・日付あり/日付なしはブリンターの設定による場合がありますので、お使いのプリンターの設定を確認してください。

#### ■ 全コマ解除

現在設定されている DPOF 指定 (プリント予約)を一度に解除できます。



全コマ解除を選び、MENU/OKボタンを押すと、確認画面が表示さ

れます。もう一度、MENU/OK ボタンを押すと、DPOF 指定がすべて解除されます。

# **>**

## メニューを使いこなす

## |撮影の設定を変える ― 撮影メニュー

撮影時に使う機能を設定できます。

## 撮影メニューの使い方

撮影画面で MENU/OK ボタンを押します。



撮影メニューが表示されます。

**2** 変更する項目を選び、設定を変更します。





**MENU/OK** ボタンを押します。 変更した内容に設定されます。



4 DISP/BACK ボタンを押します。撮影画面に戻ります。



★メニューに表示される項目は、撮影モードによって異なります。

#### 撮影メニュー一覧

• [] 内は丁場出荷時の設定値です。

## **⚠** Adv. モード [アドバンストフィルター]

モードダイヤルが **Adv.** のときに、高度なテクニック が必要な写真を簡単に撮影できます(閏 40)。

## ■ シーン選択



モードダイヤルが **SP** のときに、好きなシーンポジションを選んで、モードダイヤルに割り当てることができます(1145)。

#### 180 感度

光に対する感度を変更できます。

感度の設定値が大きいほど、暗い場所での撮影が可能 になります。ただし、高感度になるほど、画像に粒子 状のノイズが増えます。条件に合わせて感度設定を使 い分けてください。

設定	説 明
ALITO	被写体の明るさに応じて感度が
AUTO	自動的に設定されます。
12800/6400/5000/4000/	
3200/2500/2000/1600/	設定値を変更できます。設定し
1250/1000/800/640/500/	た値は、画面に表示されます。
400/320/250/200/100	

● 光学ビューファインダー (OVF) 使用時の感度表示について OVF 使用時に、シャッターボタンを半押ししながらメイン コマンドダイヤルを回すと、シャッタースピード(絞り値) と感度の表示を切り換えることができます。

## [AUTO] ■ AUTO 設定について

AUTO を選ぶと、以下の項目を設定できます。

設定	工場出荷時
基準 ISO 感度	100
上限 ISO 感度	800
低速シャッター限界	1/30

基準 ISO 威度と上限 ISO 威度を設定すると、その範 囲内で最適な露出になるようにカメラが自動的に ISO 感度を設定します。また、低速シャッター限界では、 ISO 感度が自動で切り換わるシャッタースピードの低 速側の限界値を設定できます。

- ・上限 ISO 威度よりも基準 ISO 威度を高く設定している場合 は、上限ISO感度で設定されているISO感度で撮影されます。
- ・基準 ISO 威度と上限 ISO 威度の範囲内でも最適な露出が得 られない場合は、低速シャッター限界で設定したシャッター スピードよりも遅くなる場合があります。

#### ● 画像サイズ

### [**1**4:3]

撮影する画像の大きさと縦横比を変更できます。 画像サイズが大きいほど画質が良くなり、小さいほど 多くの画像を記録できます。

設定	用途例
<b>4:3</b>	
<b>3:2</b>	A3、四切(254mm × 305mm)、四切 W サイズ程
<b>1</b> 6:9	度で印刷する場合に適しています。
<b>1</b> :1	
M 4:3	
₩3:2	六切(203mm × 255mm)、A4 サイズ程度で印刷
M 16:9	する場合に適しています。
M 1:1	
<b>§</b> 4:3	
S 3:2	DSC (89mm × 119mm), L (89mm×127mm), A6
<b>§</b> 16:9	サイズ程度で印刷する場合に適しています。
<b>S</b> 1:1	

#### ■画像の縦横比について

画像の縦横比によって撮影できる範囲が異なります。用途 に合わせて縦横比を選択してください。

設定	説 明
4:3	液晶モニターの再生表示の比率と同じです。
3:2	画像の縦横比がフィルムやポストカードと同じ
3.2	3:2になります。
16:9	画像の縦横比が 16:9 になり、ハイビジョンテ
10:9	レビでの再生に適しています。
1:1	正方形の比率です。

#### ■ 画質モード

[FINE]

撮影する画像の画質を変更できます。

設定	説明
FINE	圧縮率が低いため画質を優先するモード
	です。
NORMAL	圧縮率が高いため撮影枚数を優先する
NONWAL	モードです。
FINE+RAW	FINE で撮影した JPEG 画像と、RAW
	ファイルの両方を保存します。
NORMAL+RAW	NORMALで撮影したJPEG画像と、
	RAW ファイルの両方を保存します。
RAW	RAW ファイルのみを保存します。

#### **『呪ゅダイナミックレンジ**

撮影する画像のダイナミックレンジを変更できます。 広いダイナミックレンジでの撮影は、明暗差の強い建 物、コントラストの高い被写体(光と波、強い光と紅 葉、青空での人物撮影など)、白い被写体(建物、動物、 白い服でのポートレート撮影など) などのシーンに効 果的です。

設定	おすすめ用途
AUTO	撮影シーンに適した設定を行います。
R100 100%	曇天や室内では、コントラストのある画像が 撮影できます。
<u>R200</u> 200%	<b>↑</b>
R400 400%	コントラストの強いシーンでは、白とびや黒 つぶれを抑えます。

▼イナミックレンジが広くなるほど、画像にノイズが増え ます。

## [AUTO] I Transaction Transaction [AUTO] I Transaction Transaction

STD

撮影時の発色や階調を変更できます。

設定	説 明
STOF PROVIA/	標準的な発色と階調で人物、風景など幅広い
スタンダード	被写体に適しています。
<b>Ŭ:</b> Velvia/	高彩度な発色とメリハリのある階調表現で、
ビビッド	風景や自然の撮影に適しています。
S ASTIA/	落ち着いた発色とソフトな階調で、しっとり
ソフト	とした表現に適しています。
	Dg PRO Neg. Std に比べて階調をやや硬め
岱爾 PRO Neg. Hi	にしています。屋外でのポートレートに適し
	ています。
	全体的に落ち着いたトーンになります。さらに
団雲 PRO Neg. Std	肌色再現の階調のつながりを重視し、スタジオ
	でのポートレート撮影に適したモードです。
<b>i</b> m モノクロ	モノトーンの表現を活かした印象的な仕上が
(フィルターなし)	りの撮影に適しています。
<b>ট</b> ₹ モノクロ +	被写体のコントラストをやや強調した表現に
Ye フィルター	適しています。青空が少し濃くなります。
<b>査</b> モノクロ +	被写体のコントラストを強調した表現に適し
Rフィルター	ています。青空が濃くなります。
直電モノクロ+	唇や肌などの調子が出る階調表現で、ポート
G フィルター	レートに適しています。
   野森 セピア	ウォーム調の色合いであたたかみのある雰囲
SEAF CC)	気の表現に適しています。

## **■** フィルムシミュレーション BKT

**■ フィルムシミュレーション BKT** で撮影するフィルムシミュレーションの設定を変更できます(■55)。

#### Color カラー

[標準]

撮影する画像の色の濃さを変更できます。

設定: (+2) 濃い /(+1) やや濃い /(0) 標準 /

(-1) やや薄い /(-2) 薄い

#### **567** シャープネス

[スタンダード]

輪郭をやわらかくしたいときや強調したいときに使用 します。

設定:(+2)ハード/(+1)ミディアムハード/

(0) スタンダード /(-1) ミディアムソフト /

(-2) ソフト

## 温 ハイライトトーン [スタンダード]

画像のハイライト部の調子を軟らかくしたり、硬くしたりできます。ハイライト部の調子を硬くしたいときは**ハード**に、軟らかくしたいときは**ソフト**に設定します。

設定:(+2)ハード/(+1)ミディアムハード/

(0) スタンダード /(-1) ミディアムソフト /

(-2) ソフト

## **温 シャドウトーン** [スタンダード]

画像のシャドウ部の調子を軟らかくしたり、硬くしたりできます。シャドウ部の調子を硬くしたいときは ハードに、軟らかくしたいときはソフトに設定します。

設定:(+2)ハード/(+1)ミディアムハード/

(0) スタンダード /(-1) ミディアムソフト /

(-2) ソフト

## **Ⅲ** ノイズリダクション [スタンダード]

撮影画像のノイズを低減します。

設定: (+2) 強 /(+1) やや強 /(0) スタンダード / (-1) やや弱 /(-2) 弱

#### 🝳 超解像ズーム

[OFF]

**2.0 ×**にすると、画像を2倍に拡大して撮影します。デジタル超解像処理によって、シャープで解像感のある画像を撮影できます。

設定: 2.0 × /OFF

4

- ・超解像ズームを使うと、光学ズームに比べて画質が劣化する場合があります。
- ・モード変更により、超解像ズームが解除される場合があります。
- ・連写や動画撮影では、超解像ズームは使用できません。

## 

**ON**にすると、撮影モードがアドバンスト SR オート のときにインテリジェントブレ防止が有効になります (瞳 39)。

設定: ON/OFF

## 🖸 顔キレイナビ

[OFF]

顔にピントと明るさを合わせて、人物を明るく目立つ ように撮影できます(瞳66)。

## ■ AF モード

[ < j> ]

AF-S 時の AF エリア選択方法を設定します。

設定	説 明
② エリア選択	ピントを合わせるエリアを手動で選択し
・ エリア 選択	ます (単61)。
	シャッターボタンを半押しすると、画面
	内にあるコントラストが高い被写体にピ
	ントを合わせます。
巴 自動追尾	被写体の動きに合わせて枠が移動しピン
	トを合わせ続けます。被写体に画面中央
	の枠を合わせ、◀ を押すと、自動追尾を
	開始します

- [ON]
  オート
  はります
  ・ 図 では、シャッターボタンを押していなくても、常にピントを合わせ続けるためレンズの駆動音がします。また、バッテリーの消耗が早くなりますので、残量にご注意ください。
  - マクロ撮影時は、ピントは常に中央付近に固定されます。

## MF アシスト 【フォーカスピーキング】

マニュアルフォーカス時のピント確認方法を設定します (町59)。

設定	説明
スタンダード	通常表示です(ピーキング機能を使用しま
	せん)。
	コントラストの高い輪郭部分を強調して表
	示します。ピーキングのレベルは弱または
ヒーキング	<b>強</b> から選べます。

## **fn** Fn ボタン設定 [**ISO**]

Fn (ファンクション) ボタンに割り当てる機能を設定できます (19165)。

#### ☑ 画面のカスタマイズ

液晶モニター(LCD)と光学ビューファインダー(OVF)に表示する情報を設定します。

- **1** 撮影メニューで **回 画面のカスタマイズ**を選びます。
- 2 LCD または OVF を選びます。
- 表示したい項目を選び、MENU/OK ボタンを押します。

画面に表示する項目は、**✓** が表示されます。**✓** が表示されている状態で MENU/OK ボタンを押すと、選択が解除されます。

	液晶モニター(LCD)の設定	
ı	フレーミングガイド	フラッシュ
ı	電子水準器	ホワイトバランス
ı	AF 時の距離指標	フィルムシミュレーション
ı	MF 時の距離指標	ダイナミックレンジ
ı	ヒストグラム	撮影可能枚数
ı	絞り / シャッター速度 /ISO	画像サイズ & 画質モード
ı	露出補正バー	バッテリー残量表示
ı	測光	

<sup>\*</sup> フレーミングガイドの種類を選択できます(2011)。


#### 光学ビューファインダー(OVF)の設定

フォーカスエリア

- ★ 表示される場所は 11 を参照してください。
- **3** 各項目を設定し、DISP/BACK ボタンを押します。 設定が保存されます。

#### 電子水準器について

カメラの傾きを感知して表示します。三脚設置時など、カメラを水平にしたいときは、2本の線が重なるよう、カメラの傾きを調整してください。



★カメラのレンズ面を上下に向けたときは、表示が消えることがあります。

#### 22 フラッシュ

 $[1 \pm 0]$ 

撮影目的や撮影条件に合わせてフラッシュの発光量を 変更できます。

設定:+2/3/+1/3/±0/-1/3/-2/3

★ 被写体の条件や撮影距離などによっては、発光量の補正効果が得られない場合があります。

#### ☑ 外部フラッシュ

#### [OFF]

富士フイルム製以外の外部フラッシュを使用するとき に設定します。

外部フラッシュの設定は、フラッシュの説明書をご覧の上、ご使用ください。

設定	説 明
OFF	市販の外部フラッシュを使用せず、内蔵フ
OFF	ラッシュを使用する場合に設定します。
ON	市販の外部フラッシュを使用する場合に設定
ON	します。

1

- 1/1000 秒より高速なシャッタースピードを設定したときは、撮影画像が暗くなる場合があります。
- ・ III ホワイトバランス (頭 62) は、AUTOまたはカスタムに 設定してください。
- 「四 外部フラッシュを ON にして内蔵フラッシュをポップ アップすると、外部フラッシュを発光させるための信号として、内蔵フラッシュが 1 回発光します。
- 外部フラッシュは P、S、A、M、C1/C2 モードでのみ使用できます。
- 富士フイルム製の別売フラッシュをご使用の場合は、設定不要です。

#### •

- 絞り値の設定、外部調光、感度設定が可能な外部フラッシュ が使用できます。ただし、一部のカメラ専用フラッシュでは、 使用できない場合もあります。
- 富士フイルム製の別売フラッシュについては 目 124をご覧ください。

## ■ カスタムモード保存

撮影モードの **P、S、A、M** モードの撮影設定を保存 します (■37)。

設定: C1/C2

## Ⅲ OVF/LCD 設定

#### [アイセンサー]

撮影画面の表示を設定します(■12)。

設定	説 明
アイセンサー	アイセンサーにより、自動で表示を切り
77 229-	換えます。
LCD	液晶モニター(LCD) の表示に固定します。
OVF	光学ビューファインダー(OVF)の表示
OVF	に固定します。

#### 動画撮影メニュー一覧

#### ☑ 動画モード

[ 韶]

動画の画像サイズを変更できます(■81)。

#### 🖸 顔キレイナビ

[ON]

顔にピントと明るさを合わせて、人物を明るく目立つように撮影できます(町66)。

## 3 シーンぴったりナビ

[ON]

**ON**にすると、動画撮影時にカメラが認識した最適なシーンで動画が撮影されます(1980)。

設定:ON/OFF

◆ 聞シーンぴったりナビを ON にすると、自動的に 図額 キレイナビが ON になり、フォーカスモードは AF-C になります (11) 58)。

#### **□** フィルムシミュレーション

STD

撮影時の発色や階調を変更できます(■100)。

#### ➡ 動画中静止画撮影

[動画優先]

動画撮影中に静止画を撮影できます。撮影方法を2つ の設定から選べます (1210 80)。

設定	説 明
	動画:静止画を撮影している間も、動画は途切れ
動画優先	ることなく記録されます。
	静止画:静止画の画像サイズは、🖪 動画モード
	で設定されているサイズになります。
	動画:静止画を撮影している間は、動画は記録さ
静止画	れません。
優先	静止画:静止画の画像サイズは、【3 画像サイズ
	で設定されているサイズになります。

## ▼ マイクレベル設定

[3]

マイクレベルを変更できます。

設定∶1~4

## 再生の設定を変える ― 再生メニュー

画像の再生時に使う機能を設定できます。

## 再生メニューの使い方

- ボタンを押します。
   再生モードに切り換わります。
- **2 MENU/OK** ボタンを押します。 再生メニューが表示されます。
- **3** 変更する項目を選び、設定を変更します。



 $(lackbox{lackbox{lackbox{}}})$ 



**4** MENU/OK ボタンを押します。



**DISP/BACK** ボタンを押します。 再生画面に戻ります。



#### 再生メニュー一覧

## □ フォトブックアシスト

画像を選んでフォトブックを作成できます(19177)。

## ₫ ピクチャーサーチ

さまざまな条件で、画像を検索できます(1976)。

## 竝 消去

画像を 1 コマずつ消去したり、複数の画像を指定して 消去したり、全コマまとめて消去できます(瞳 73)。

## ● アップロード先設定

画像や動画を選んで YouTube や FACEBOOK、mixi へのアップロード先を設定できます。

#### ■ アップロード予約 / 解除

1 再生メニューで **▼ アップロード先設定**を選びます。



2 アップロード先を選び、MENU/OK ボタンを押します。



アップロード予約する画像または 解除する画像を選びます。



- ・アップロード予約されていない画像を選んで MENU/OK ボタンを押すと、予約を設定します。
- ・アップロード予約されている画像を選んで MENU/OK ボタンを押すと、予約を解除します。
- 4 手順3を繰り返して、必要に応じて他の画像にもアップロード予約を設定します。
  設定を終了するには、DISP/BACK ボタ

設定を終了するには、**DISP/BACK** 小タンを押します。



#### 4


- ・全コマ解除を選ぶと、まとめてアップロード先設定を解除できます。画像の数が多いと、全コマ解除に時間がかかることがあります。操作を中止するには、DISP/BACK を押してください。
- ・アップロード予約されたファイルは、再生時に◆YouTube、◆FACEBOOK、◆mixiと表示されます。
- アップロード先が YouTube の場合、動画のみアップロードできます。
- アップロード先が mixi の場合、静止画のみアップロードできます。

#### ■ Web にアップロードするには

カメラで予約した画像は MyFinePix Studio を使ってパソコンから簡単にアップロードできます。

カメラとパソコンを接続する前に MyFinePix Studio をインストールしてください (11) 84)。

カメラで予約



★ この機能は Windows のみで使用できます。

#### 園 スライドショー

## [マルチ] 2

画像を順番に自動再生します。

- MENU/OK ボタン:スライドショーの開始 / 終了
- ・DISP/BACK ボタン: スライドショー終了のガイダンス 表示
- ◀/▶ ボタン:コマ送り(マルチ以外)

設定	説 明
ノーマル 🖭 *	1 コマずつ再生
ノーマル	
フェード 🖭 *	   1 コマずつフェードアウトしながら再生
フェード	
マルチ	複数コマを一度に再生

※: 顔キレイナビで撮影した画像の場合は、検出した顔を拡大表示します。

•

スライドショー中は、自動電源 OFF は機能しません。

## RW RAW 現像

撮影した RAW ファイルを、パソコンを使用せずにカメラでさまざまな設定を加えて JPEG ファイルとして保存(現像)できます。

**1** 再生メニューで **四 RAW 現像**を 選びます。



**2** MENU/OK ボタンを押します。

設定できる機能の一覧が表示されます。



3 変更する項目を選びます。



4 設定を変更します。



**MENU/OK** ボタンを押して、決定します。



手順2の画面に戻ります。手順5までを繰り返して、設定したい項目をすべて変更します。



**Q ボタンを押します。** 保存する JPEG ファイルのプレビュー が表示されます。



**MENU/OK** ボタンを押します。 JPEG 画像が保存されます。



## ■ RAW 現像設定項目一覧

メニュー項目	機能	設定	
撮影時条件を反映	撮影時の条件を一括で反映します。	_	_
増感 / 減感	画像の明るさを調整できます。	ー 1 EV〜+ 1 EV まで 1/3 EV ステップ	56
ダイナミックレンジ	明るい部分の白とびを防ぎ、目で見たままに近い写真 を撮影できます。	R100 / R200 / R400	100
フィルムシミュレーション	色調を変更できます。	or/vr/sr/br/ By/Br/Bc/or	100
ホワイトバランス	ホワイトバランスを変更できます。	AUTO/□/【/涞/卷/ 崇/幾/幾/桑/懂	62
WBシフト	ホワイトバランスを調整します。	<b>-9∼+9</b>	62
カラー	撮影時の画像の色の濃さを設定します。撮影画像の色を濃くしたいときは <b>濃い</b> に、薄くしたいときは <b>薄い</b> に設定します。	濃い/やや濃い/標準/ やや薄い/薄い	101
シャープネス	撮影時の画像の輪郭をソフトにしたり、強調したりできます。	HARD/M-HARD/STD/ M-SOFT/SOFT	101
ハイライトトーン	画像のハイライト部の調子を調整します。	HARD/M-HARD/STD/ M-SOFT/SOFT	101
シャドウトーン	画像のシャドウ部の調子を調整します。	HARD/M-HARD/STD/ M-SOFT/SOFT	101
ノイズリダクション	   高感度撮影時に画像に発生するノイズを低減できます。 	強 / やや強 /STD/ やや弱 / 弱	101

### ◎ 赤目補正

顔キレイナビ (■ 66) で撮影した画像 (♥ が表示されている画像) の赤目を補正できます。赤目補正した画像は別ファイルとして保存されます。

- 1 再生画面で赤目を補正したい画像を選びます。
- **2** 再生メニューで **③ 赤目補正**を選びます。
- **MENU/OK** ボタンを押して、赤目補正を開始します。

#### •

- 顔が検出できないときや被写体によっては、赤目補正できなかったり、補正した結果に差が生じることがあります。
- ・顔を検出する人数が多い場合は、処理に時間がかかることがあります。
- ・他のカメラで撮影した画像(**伯** が表示されている画像)や RAW ファイルの画像は、赤目補正できません。
- ・赤目補正済みの画像(●)が表示されている画像)は、それ以上赤目補正できません。

### ☑ プロテクト

画像を誤って消去しないように、大切な画像にプロテクトを設定して保護できます。

- **1** 再生メニューで **□ プロテクト**を選びます。
- 2 プロテクトの方法を選びます。
  - **設定 / 解除**:プロテクト設定されていない画像はプロテクトが設定され、プロテクトされている画像はプロテクト設定が解除されます。
  - 全コマ設定:すべての画像がプロテクトされます。
  - **全コマ解除**: すべての画像のプロテクト設定が 解除されます。
- MENU/OK ボタンを押して、プロテクトを設定/ 解除します。
  - •
  - ◀または ▶ で、続けて設定 / 解除する画像を選べます。
- 4 DISP/BACK ボタンを押して、プロテクトを終了 します。

### ■ トリミング

撮影した画像の必要な部分をトリミング(切り抜く)できます。トリミングした画像は別ファイルとして保存されます。

- 1 再生画面でトリミングしたい画像を選びます。
- 2 再生メニューで **トリミング**を選びます。
- **3** Q、Q、▲、▼、◀、▶ ボタンで切り抜き たい部分を調整します。
- 4 MENU/OK ボタンを押すと、トリミング後の記録画素数が表示されます。
- 5 MENU/OK ボタンを押してトリミングします。

#### 園 顔キレイナビ

顔キレイナビ(□66)で撮影した画像 (望が表示された画像)を選んで、 ▼ボタンを押すと、ピントの合った 顔の部分が拡大表示されます。主被 写体を切り抜きたいときに便利です。



#### 4

- 拡大率が大きければトリミング画像の記録画素数は小さくなります。
- トリミング後の記録画素数が のときは、実行が黄色で表示されます。
- ・トリミングした画像の縦横比は、4:3になります。

### 圖 リサイズ

撮影した画像のサイズを小さくできます。リサイズした画像は別ファイルとして保存されます。

- 1 再生画面でリサイズしたい画像を選びます。
- **2** 再生メニューで **2 リサイズ**を選びます。
- 3 変更するサイズを選び MENU/OK ボタンを押します。
- 4 MENU/OK ボタンを押してリサイズします。
- ★ 元画像のサイズによって、リサイズできるサイズが異なります。

### ② 画像回転

画像を回転できます。

設定した画像を次に再生すると、自動的に回転した状態で表示されます。

- 1 再生画面で回転したい画像を選びます。
- 2 再生メニューで ② 画像回転を選びます。
- **3** ▼ (時計回りに 90°回転) または ▲ (反時計回りに 90°回転) ボタンで画像を回転します。
- 4 MENU/OK ボタンを押して、回転を決定します。

4

- プロテクトされた画像は回転できません。プロテクトを解除 してから回転させてください。
- 他のカメラで撮影した画像は回転できないことがあります。
   また、他のカメラやパソコンで再生する場合は、画像は回転表示しません。

### OPY 画像コピー

カメラの内蔵メモリーとカメラに装着したメモリー カード間で、画像をコピーできます。

- 1 再生メニューで **2011 画像コピー**を選びます。
- 2 コピーの方法を選びます。
  - ・ **(f) カメラ → (f) カード**: 内蔵メモリーからメ モリーカードにコピー
    - ・**図 カード → ⑪ カメラ**:メモリーカードから 内蔵メモリーにコピー
- 3 ▶ を押します。
- **4.** 1 コマまたは全コマを選びます。
  - 1 コマ:表示中の画像をコピー
  - 全コマ:すべての画像をコピー
  - •

**1 コマ**を選んだときは、手順 5 のあとに **◀** または **▶** で、続けてコピーする画像を選べます。

# **MENU/OK** ボタンを押して、コピーを開始します。

1

- コピー先の空き容量がなくなると、その時点でコピーを終了します。
- ・ 四プリント予約 (DPOF) (195) していた画像をコピーした場合、プリント予約の設定はコピーされません。

### ■ プリント予約 (DPOF)


DPOF や PictBridge 対応のプリンターでプリントする画像を指定します (1995)。

### 🗐 表示比率

[4:3]

4:3 で撮影された静止画を HD 出力のテレビで再生するときの表示比率を選べます。

HDMI ケーブルでカメラと HD 出力テレビを接続したときに有効です。





★ 16:9で撮影された画像は 16:9に設定してください。 3:2や1:1で撮影された画像は左右に黒い枠が表示されます。

## ▮カメラの設定を変える — セットアップメニュー

日時の設定、モニターの明るさなど、カメラの基本的 な設定を変えられます。

### セットアップメニューの使い方

 MENU/OK ボタンを押します。 撮影 / 再生メニューが表示されます。





- **る を押します。** セットアップメニューの選択画面が表示されます。
- 4. 変更する項目を選び、設定を変更します。
- MENU/OK ボタンを押します。 変更した内容に設定されます。
- **6 DISP/BACK** ボタンを押します。 撮影 / 再生画面に戻ります。

### セットアップメニュー一覧

### ⑤ 日時設定

日付と時刻を設定します。

日時の設定方法については、「使用する言語と日時を 設定する」をご覧ください(瞳26)。

### 19 世界時計

[企]

旅行先で、簡単にカメラの時計を現地時間に合わせる ことができます。

設定	説明	
<b>☆</b> ホーム	「使用する言語と日時を設定する」(町26)で設定した地域の日時を表示	
<b>→</b> 現地	旅行先の日時を表示	

#### ■現地時間の設定

- **1 →** 現地を選び、MENU/OK ボタンを押します。
- 2時差を設定します。
  - · **◀▶** : + / 、時間、分の選択
  - ▲▼:設定の変更
- 3 MENU/OK ボタンを押します。
- ◆ ◆ 現地を選ぶと、電源を入れるたびに、画面に ◆ と日時が約3秒間黄色で表示されます。

### ® 言語/LANG.

画面に表示する言語を設定します。

### ■ リセット

撮影メニューまたはセットアップメニューの設定をそれぞれ工場出荷時の設定に戻します。

- 1 リセットするメニュー(撮影メニューリセットまたはセットアップリセット)を選び ▶ を押すと、確認画面が表示されます。
- 2 実行を選んで MENU/OK ボタンを押します。
- ★セットアップメニューの ⑤ 日時設定、 ⑩ 世界時計、 ■配色設定はリセットされません。

### ☆ マナーモード

[OFF]

**ON** にすると、フラッシュと AF 補助光を発光禁止にし、操作音やシャッター音、動画の再生音をオフに設定します。

設定: ON/OFF

### ◎ フォーカスダイヤル [ ○ 時計回り]

ピントを遠距離側に合わせるときに、サブコマンドダイヤルをどちらに回すかを設定できます。

設定: ○ 時計回り / つ 反時計回り

### Ⅲ フォーカスチェック

[ON]

マニュアルフォーカスでサブコマンドダイヤルを回したとき、画面全体を拡大表示してピントを合わせやすくします。

設定: ON/OFF

【 マニュアルフォーカス (■58) のときのみ使用できます。

### ♪ 音設定

音に関する設定を変更できます。

### ■ 操作音量

ボタンなどを操作するときの音量を設定します。

設定: 41)/41/41/40FF

★ 音を消したいときは、¶OFF を選びます。

### ■ シャッター音量

[(1)]

シャッターをきるときの音量を設定します。

設定: 41)/41/41/40FF

★ 音を消したいときは、■OFF を選びます。

### ■ シャッター音

[] 1]

シャッターをきるときの音を設定します。

設定: ♪1/♪2/♪3

### ■ 再生音量

[7]

再生時の音量を設定します。

設定:0~10

### ☑ 表示設定

画面表示に関する設定を変更できます。

### 「・【・】〕 ■ 撮影画像表示

[0.5 秒]

:: 撮影直後の確認画面の表示時間を設定できます。

設定	説 明	
1.5 秒	撮影した画像を一定時間表示	
0.5 秒	旅影した画像を一た時间表別	
画像拡大チェック	MENU/OK ボタンを押すまで画像を拡大して表示 ・画像の拡大表示中に ▲、▼、■ または ▶ を 押すと、液晶モニターに表示される範囲を移動 できます。 ・ピントが合っているか確認したいときに便利で す。 ・顔キレイナビを ON で撮影したときは、認識 した顔を拡大します。複数の顔を認識したとき は、▼ ボタンで次の顔を拡大します。	
OFF	表示なし	

- 1.5 秒、0.5 秒のときに表示される画像は、実際に記録さ れる画像と色味が若干異なることがあります。
- 連写では、撮影後に必ず撮影結果が表示されます。

### ■ モニター明るさ

画面の明るさを設定します。

設定:-5~+5

### ■ モニター晴天モード

[OFF]

ON にすると、晴天の野外など、光の反射や映り込み が多く液晶画面が見にくい時に画面が見やすくなりま す (皿9)。

設定: ON/OFF

#### ■ フレーミングガイド 「爾方眼9分割]

撮影時のフレーミングガイドの種類を設定できます。

#### ・ 開 方眼 9 分割

縦横にガイド線が表示されます (9 그국)。



#### ・**皿 方眼 24 分割**

縦横にガイド線が表示されます (24 ]7)。



### [O]:・画 HD フレーミング

画面が 16:9 になるようなガイ ド線が表示され、HD 画像の構図 が決めやすくなります。



### ■ 縦横自動回転再生

[NO]

縦方向で撮影した画像を自動的に回転して再生しま す。

設定: ON/OFF

### ■ 配色設定

[ホワイト]

メニューやカーソルなどの色を設定できます。

設定:シルバー/ゴールド/ブルー/イエロー/ グリーン / ホワイト

117

### 13 消費電力設定

消費電力に関する設定を変更できます。

### ■ 自動電源 OFF

[2分]

自動的に電源をオフにできます。

設定	説 明		
5分	指定した時間、カメラを操作しないと、	自動的に	
2分	電源がオフになります。		
OFF	自動的に電源がオフになりません。		

◆ 設定によっては、自動電源 OFF の設定が無効になる場合があります。

### ■ クイック起動

[OFF]

電源をオンにしたとき通常より素早くカメラを起動できるよう、電源をオフにしてもスリーブ状態で待機します。

#### 設定: ON/OFF

1

- ・この設定を **ON** に設定している間は、カメラの電源をオフにしていても少しずつ電池が消費されます。
- カメラを何も操作しないで約20分が経過すると、クイック 起動の設定は解除されます。

### ■ パフォーマンス

カメラが優先する機能を設定します。

設定	説 明
☆前電	消費電力を抑え、バッテリーを長持
	ちさせます。
G* ハノパフューフンフ	ピント合わせが速くなり、液晶モニターが明るくなめらかになります。
△ ハイパフォーマンス	ターが明るくなめらかになります。



- ・顔キレイナビが **ON** のときは、**☆** は無効になります。

### Ѿ ブレ防止モード

手ブレや被写体ブレを軽減します。

設定	説 明
(●)₁●)) 常時+	常に手ブレ軽減を行います。また、動くも
動き認識	のを認識するとシャッタースピードを制御
割らい郎	し、被写体ブレを軽減します。
(▮)₁ 常時	常に手ブレ軽減を行います。
	シャッターボタンの半押し時および撮影さ
(▮)₂●>> 撮影時+	れる瞬間のみ手ブレ軽減を行います。また、
動き認識	動くものを認識するとシャッタースピード
	を制御し、被写体ブレを軽減します。
( ) 撮影時	シャッターボタンの半押し時および撮影さ
■ 地址 地址	れる瞬間のみ手ブレ軽減を行います。
OFF	ブレ軽減を使用しません。三脚使用時は
OFF	OFF にすることをおすすめします。

は、動き認識を行いません。また、その他の設定によって 動き認識の設定が無効になる場合があります。被写体の速 さや明るさによっては、被写体ブレ軽減の効果が得られな い場合があります。

### [(▮)₁●)) ] : ◎ 赤目補正

[ON]

暗い場所でフラッシュ撮影したときに、自動的に「赤 日現象 | を軽減します。

### 設定: ON/OFF



- 顔が検出できないときは、赤目補正されません。
- BAW ファイルの画像は、赤目補正できません。

### ME AF 補助光

[ON]

ON にすると、シャッターボタンを半押ししてからピ ントが合うまでの間、AF補助光が発光します。 AF補助光は、暗い被写体のピントを合わせやすくす るための光です。

### 設定: ON/OFF

\

- シーンによっては、発光してもピントが合いづらいことがあ ります。
- ・マクロ撮影など、被写体に近づいた撮影では、AF補助光の 効果が十分に得られない場合があります。
- 人の目に近づけて発光させないでください。

### AE/AF-LOCK 設定 [AE/AF-LOCK 押下中のみ] □ 日 保存設定

**AEL/AFL**ボタンを押したときの動作を設定します (**47**).

設定	説 明		
AE/AF-LOCK   ボタンを押している間、AE/AF が固定			
押下中のみ	ます。		
押下切替	ボタンを押すと AE/AF が固定され、もうー		
神での色	度押すと解除されます。		

### 歴 AE/AF-LOCK 機能選択 [AE LOCK のみ]

AEL/AFL ボタンを押したとき、露出(AE)とピント (AF) のどちらを固定するかを設定します (1147)。


設定: AE LOCK のみ/AF LOCK のみ/AE+AF LOCK

画像の保存に関する設定を変更できます。

#### ■ コマ NO.

[連番]

コマ NO. (フォルダ NO.- ファイル NO.) の付け方を 設定します。メモリーカードを交換したときのコマ NO. の付け方を選びます。



メニュー項目	機 能	
連番	メモリーカード内の最大ファイル NO. に 1を足したファイル NO. が付けられます。メモリーカードを交換したときは、次のファイル NO. とメモリーカード内の最大ファイル NO. のいずれか大きいほうの番号を付けます。 ・ファイル名の重複を防ぐことができます。	
新しいメモリーカードを入れるたびに、イル NO. が 0001 から付けられます。 ・フォーマット済みのカードに交換するで、番号をリセットできます。		

#### 4

- 回リセット (印115) を行ってもコマNO.はリセットされません。
- コマ NO. が「999-9999」になると、それ以上撮影できなくなります(飼144)。あらかじめ、データをパソコンなどに保存してフォーマットすることをおすすめします。
- 他のカメラで撮影した画像は、コマ NO. 表示が異なることがあります。

#### ■ 処理前画像記録

[OFF]

処理後の画像と処理前の画像を、両方とも保存します。

◎ 赤目補正、 ® ぼかしコントロール、 ® 連写重ね 撮り、 ぐるっとパノラマ ☞ のそれぞれを ON または OFF に設定してください。

設定: ON/OFF

### ■ 日付書き込み

[OFF]

撮影した日付と時刻を、画像に写し込むかどうかを設 定します。

設定	説明		
31 + 4	最影した日付と時刻を、画像に写し込みます。		
31	撮影した日付を、画像に写し込みます。		
OFF	日付や時刻を写し込みません。		

#### 1

- ・画像に写し込まれた日付や時刻は消去できません。日付や時刻がない画像を撮影する場合は、**四日付書き込みをOFF** に設定してから撮影してください。
- ・日時設定が行われていない場合は、日時の設定画面が表示されます。日時の設定を行ってください(瞳26、114)。
- ・日付書き込みを行った場合は、 プリント (DPOF) の設定を日付なし設定にすることをおすすめします (1995)。
- 動画、パノラマ写真、前後撮り連写画像に日時と時刻を写し込むことはできません。

### ■ 距離指標の単位

[メートル]

撮影モード時に表示される距離指標の単位を変更できます (11959)。

設定:メートル/フィート

### 🖙 カスタムリセット

撮影モード **C1/C2** に保存された撮影設定をリセット します。

### ☑ Eye-Fi 送信

[ON]

このカメラでは市販の Eye-Fi カードが使用できます。 設定方法などの詳細は Eye-Fi カードの使用説明書を ご覧になるか、Eye-Fi カードメーカーにお問い合わせ ください。

設定	説明	
ON	カメラで撮影したファイルを、あらかじめ 設定した保存先へ送信します。	
	Eye-Fi 送信を使用しません。	

#### 1

- ・Eye-Fi カードのご使用にあたっては、その国や地域で認められているかどうか事前にご確認ください。
- 病院や航空機内など、電波の出力が禁止されている場所では、設定を OFF にしてください。

### ▶ 表示されるアイコンについて

アイコン	表示	状態
3	長示無し	カード未挿入
-1))	点灯	未接続 / 待機中
•))	点滅	接続中
• • •	アニメーション	転送中
•1))	赤点灯	エラー

### ■ フォーマット

カメラにメモリーカードが入っているときは、メモリーカードをフォーマット(初期化)します。メモリーカードが入っていないとき(**M**)が表示されているとき)は、内蔵メモリーをフォーマットします。

プロテクトされている画像を含むすべてのファイルが 消去されます。

#### 1


- 消去したくない画像があるときは、フォーマットを実行しないでください。
- フォーマットの途中で、バッテリーカバーを開けないでください。



## カメラで使えるアクセサリー

## ▮別売アクセサリー

このカメラは、さまざまな富士フイルムおよび他社製品に対応しています。



- \* デジタルカメラの画像は、従来の写真と同様にプリント取扱店でプリントできます(パノラマモードで撮影した画像のプリントについては、プリント取扱店にご相談ください)。パノラマモードで撮影された画像のプリントについては、以下のホームページをご覧ください。http://fujifilm.jp/personal/print/photo/index.html
- \* 本製品は PRINT Image Matching II に対応しています。

### 別売アクセサリー一覧

このカメラでは、次の富士フィルム製別売アクセサリーを使用できます。

**充電式バッテリー NP-50**: リチウムイオンタイプの薄型充電式電池です。



**バッテリーチャージャー BC-45W**: 充電式バッテリー NP-50 を充電します。充電時間は約 150 分(+ 20℃において)です(AC100V ~ 240V、50/60Hz 対応)。



**ACパワーアダブター AC-5VX**:長時間の撮影、再生時、パソコンとの接続時にお使いください (AC100V ~ 240V、50/60Hz 対応)。

|このカメラでご使用になる場合は、必ず DC カプラー CP-50 と併用してお使いください。



| DC カブラー CP-50: 長時間の撮影、再生時、パソコンとの接続時に AC パワーアダプターと併用して | お使いください。



**クリップオンフラッシュ EF-20**: ガイドナンバー 20(ISO100⋅m)のクリップオンタイプのフラッシュです。TTL 自動調光機能を搭載。バウンス角度は上 90°です。単三電池 2 本を使用します。



**クリップオンフラッシュ EF-42**: ガイドナンバー最大 42(ISO100·m)のクリップオンタイプの フラッシュです。TTL 自動調光機能、24~105 mm(35 mm フィルム換算)のオートズーム機能 を搭載。バウンス角度は上 90°、左 180°、右 120°です。



単三電池4本を使用します。



**クリップオンフラッシュ EF-X20**: ガイドナンバー20(IS0100·m) のクリップオンタイプのフラッシュです。



レザーケース LC-X20: X20/X10 専用の本革製ケースです。カメラを装着したまま撮影可能な速写ケースタイプです。本革の高級感に加えて、実用性をもたせたケースです。同革素材のショルダーストラップを同梱しています。

**レンズフード付きプロテクトフィルター LHF-X20**: X20/X10 専用のレンズフード付きプロテクトフィルターです。専用のフードキャップが付属されています。



**レンズフード LH-X10**: X20/X10 専用のアルミニウム製のレンズフードです。同素材のアダプター リングを同梱しています。アダプターリングは別売のプロテクトフィルター PRF-52 や市販のフィル ター(φ 52mm)を装着する時にも使用します。



ステレオマイク MIC-ST1:動画撮影時の外部マイクとしてお使いください。



※最新情報については、富士フイルムホームページをご覧ください。 http://fujifilm.jp/personal/digitalcamera/index.html

### アクセサリーの付け方

- レンズフード付きプロテクトフィルター LHF-X20
- 1 カメラにプロテクト フィルターを取り付けます。 図のように回します。



2 手順1で取り付け たプロテクトフィル ターに専用のレンズ フードを取り付けま す。




1

- 市販のフィルターを取り付けることはできません。
- カメラを使用しないときは、フードキャップを取り付けてく ださい。

### ■ レンズフード LH-X10 の取り付け方

1 アダプターリングに レンズフードを取り 付けます。 図のように回します。




手順1で組み立てた レンズフードを、カ メラに取り付けます。図のように回します。



ない。
はずしたレンズキャップは、なくさないように保管してください。

### ■ フィルター(PRF-52 など)の取り付け方

1 レンズフードからア ダプターリングを取 り外します。 図のように回します。



手順1で取り外した アダプターリングを、 カメラに取り付けます。 図のように回します。



3 アダプターリングに、フィルターを取り付け ます。

詳しくはフィルターの取扱説明書をご確認ください。

#### **\**

- 市販のフィルターを取り付けるときは、φ 52mm のものを お使いください。
- はずしたレンズキャップは、なくさないように保管してください。
- PRF-52 や市販のフィルターを、カメラに直接取り付ける ことはできません。必ずアダプターリングを使用してください。
- フィルターを取り付けたあと、さらにレンズフードを取り付けることもできます。

### ■ 市販のリモートレリーズを使用する

市販のリモートレリーズは次のように取り付けることができます。





## お取り扱いにご注意ください

#### で使用前に必ずお読みください

#### 安全上のご注意

このたびは弊社製品をお買上げいただき、ありがとうございま

- ・ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお 使いください。
- お読みになったあとは大切に保管してください。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や障害 の程度を次の表示で説明しています。

この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性 が想定される」内容です。


⚠ 注意

0000

この表示の欄は「障害を負う可能性または物的損害 のみが発生する可能性が想定される」内容です。

#### お守りいただく内容の種類を次の絵表示で説明しています。

このような絵表示は、気をつけていただきたい「注 意喚起し内容です。



です。 このような絵表示は、必ず実行していただく「強制 内容です。

#### △ 警告



異常が起きたら雷源を切り、雷池・バッテリーや AC パワーアダプターを外す。

煙が出ている、異臭がするなど異常状態のまま使用 すると、火災・感雷の原因になります。

#### お買上げ店にご相談ください。 内部に水や異物を落とさない。



水・異物が内部に入ったら、電源を切り、電池・バッ テリーや AC パワーアダプターを外す。

そのまま使用すると、ショートして火災・感電の原因 になります。

お買上げ店にご相談ください。



風呂、シャワー室では使用しない。



分解や改造は絶対にしない (ケースは絶対に関けない)。 火災・感電の原因になります。



落下などによって破損し、内部が露出したときは、 露出部に手を触れない。

感電したり、破損部でけがをする原因になります。 接触禁止 ・感電やけがに注意して速やかに電池・バッテリーを取 り出し、お買い上げ店にご相談ください。

#### 接続コードの上に重い物をのせたり、加工したり、無 理に引き曲げたり、加熱したりしない。



コードに傷がついて、火災・感電の原因になります。 コードに傷がついた場合は、お買上げ店にご相談く ださい。

#### 不安定な場所に置かない。

バランスがくずれて倒れたり落下したりして、けがの 原因になります。

#### 移動中の使用はしない。



歩行中や自動車などの乗り物を運転しながらの撮影。 再生などの操作はしないでください。 転倒、交通事故などの原因になります。

#### 雷が鳴りだしたら金属部分に触れない。 落雷すると誘電雷により感電の原因になります。



指定外の方法で雷池・バッテリーを使用しない。 バッテリーは極性(⊕⊖)表示どおりに入れてくださ W.

雷池・バッテリーを分解、加丁、加勢しない。 雷池・バッテリーを落としたり、衝撃を加えない。 リチウム雷池やアルカリ雷池は充雷しない。



電池・バッテリーをショートさせない。 雷池・バッテリーを金属製品と一緒に保管しない。 バッテリーを指定以外の充電器で充電しない。

雷池・バッテリーの破裂・液漏れにより、火災・けが の原因になります。

#### ⚠ 警告



指定外の雷池・バッテリーや AC パワーアダプター を使用しない。

表示された雷源電圧以外の電圧で使用しない。 火災の原因になります。



バッテリーの液が漏れて、目に入ったり、皮膚や衣服に 付着したときは、失明やけがのおそれがあるので、た だちにきれいな水で洗い流し、すぐに医師の治療を受 ける。



充雷器で指定外の雷池を充雷しない。

ニッケル水素電池用充電器は、ニッケル水素電池 HR-AA 専用です。 乾雷池や他の充電式雷池を充電 すると、液もれ、発熱、破裂の原因になります。



バッテリーが正しく交換されていないと、爆発の危 険があります。交換には同一または同タイプのもの だけを使用してください。



引火性・可燃性・爆発性のガスがある場所や、工場 など粉塵が発生する場所では使用しない。 爆発や火災の原因になります。



雷池を廃棄する場合や保存する場合には、端子部に セロハンテープなどの絶縁テープをはる。 他の金属や雷池と混じると発火、破裂の原因となり

### メモリーカードは、乳幼児に触れさせないこと。




メモリーカードは、小さいため乳幼児が誤って飲み 込む可能性があります。乳幼児の手の届かない場所 に保管してください。 万一、乳幼児が飲み込んだ場 合は、ただちに医師と相談してください。

#### △ 注意



油煙、湯気、湿気、ほごりなどが多い場所に置かない。 火災・感雷の原因になることがあります。



窓を閉めきった自動車の中や、直射日光が当たる場 所に置かないでください。

火災の原因になることがあります。 小さいお子様の手の届くところに置かない。



けがの原因になることがあります。



バランスがくずれて倒れたり、落下したりして、けが の原因になることがあります。



AC パワーアダプターを接続したまま移動しない。AC パワーアダプターを抜くときは、接続コードを引っ張ら

電源コードやケーブルが傷つき、火災・感電の原因 になることがあります。



#### 電源ブラグが痛んだり、コンセントの差し込みがゆ るいときは使用しない。

火災・感電の原因になることがあります。



本機や AC パワーアダブターや充電器を布や布団で おおったりしない。 熱がこもりケースが変形し、火災の原因になること

熱がこもりケースが変形し、火災の原因になること があります。



お手入れの際や長時間使用しないときは、電池・バッテリーや AC パワーアダプターを外し、電源プラグを抜く。

火災・感電の原因になることがあります。




#### **充電終了後は充電器をコンセントから抜く**。 コンセントにつけたままにしておくと火災の原因とな

ることがあります。




#### フラッシュを人の目に近づけて発光させない。 一時的に視力に影響することがあります。

特に乳幼児を撮影するときは気をつけてください。



飛び出したカードが当たり、けがの原因になることが あります。





2年に1度くらいは、内部清掃をお買上げ店にご 依頼ください。



フラッシュ発光部に指などを触れたまま発光しないこと。

やけどの危険があります。



フラッシュ発光部を汚したり、物でふさいだまま発光 しないこと。

発煙や変色の原因になります。

#### 電源についてのご注意

※ご使用になるカメラの電池の種類をお確かめの上お読みくだ さい。

電池・バッテリーを上手に長くお使いいただくため、下記をお読み ください。使い方を誤ると、電池・バッテリーの寿命が短くなるば かりか、液もれ、発熱・発火の恐れがあります。

#### ■ 充電式リチウムイオンバッテリー使用機種

- ※バッテリーは出荷時にはフル充電されていません。お使いになる前に必ず充電してください。
- ※バッテリーを持ち運ぶときは、カメラに取り付けるか、ソフトケースに入れてください。

#### ■バッテリーの特性

- ・バッテリーは使わなくても、少しずつ放電しています。撮影の直前( $1\sim 2$  日前)に充電したバッテリーを用意してください。
- バッテリーを長く持たせるには、できるだけこまめに電源を切る ことをおすすめします。
- ・寒冷地や低温時では撮影できる枚数が少なくなります。充電済みの予備バッデリーをご用意ください。また、使用時間を長くするために、バッデリーをポットなどに入れて温かくしておき、撮影の画前にカメラに取り付けてください。カイロをお使いになる場合は、直接バッデリーに触れないようにご注意ください。低温時に消耗したバッデリーを使用すると、カメラが作動しない場合があります。

#### ■充電について

・付属の充電器を使用して充電できます。

- ・充電は周囲の温度が 0℃~+40℃の範囲で可能です。充 電時間については、本文をご参照ください。
- 充電は+10℃~+35℃の温度範囲で行ってください。+ 10℃~+35℃の温度範囲外で充電する場合、パッテリーの性能を劣化させないために充電時間が長くなることがあります。
- O°C以下の温度では充電できません。
- ・充電式リチウムイオンバッテリーは充電の前に放電したり、使い 切ったりする必要はありません。
- 充電が終わったあとや使用直後に、バッテリーが熱を持つことがありますが、異常ではありません。
- 充電が完了したバッテリーを再充電しないでください。

#### ■バッテリーの寿命について

常温で使用した場合、約300回繰り返して使えます。使用できる時間が著しく短くなったときは、バッテリーの寿命です。新しいバッテリーをお買い求めください。

#### ■保存上のご注意

充電された状態で長期間保存すると、特性が劣化することがあります。しばらく使わない場合は、使い切った状態で保存してください。

- 使用しないときは必ずバッテリーをカメラや、バッテリーチャー ジャーから取り外してください。
- 涼しいところで保存してください。
  - ・周囲の温度が+15℃~+25℃くらいの乾燥したところをおすすめします。
  - 暑いところや極端に寒いところは避けてください。

#### (!) 危険ですので、次のことにご注意ください



バッテリーの金属部分に、他の金属が触れないようにしてください。



火気に近づけたり、火の中に投げ込んだりしないでくだ 、さい。



分解したり、改造したりしないでください。

- 強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。
- 水にぬらさないようご注意ください。
- 端子は常にきれいにしておいてください。
- 長時間高温の場所に置かないでください。また、長時間、バッテ リーで使用していると、カメラ本体やバッテリーが熱を帯びます が、故障ではありません。長時間の撮影、再生には AC パワー アダプターをお使いください。

#### 型 単3 形アルカリ乾電池、単3 形ニッケル水 素電池使用機種、単3 形リチウム乾電池使 用機種

※使用可能な電池は取扱説明書をご覧ください。

#### ■取扱い上のご注意

- ・火中に投入したり、加熱したりしないでください。
- ・ブラス極とマイナス極を針金などの金属で接続したり、ネックレスやヘアピンなどの金属類と一緒に持ち運んだり保管しないでください。
- 水や海水につけたり、端子部分をぬらさないでください。
- ・変形させたり、分解、改造をしないでください。
- 外装チューブをはがしたり、傷をつけないでください。
- 落としたり、ぶつけたり、大きな衝撃を与えないでください。
- ・液もれしている、変形、変色、その他異常に気づいたときは使 用しないでください。
- ・高温、多湿の場所に保管しないでください。
- ・幼児やお子様の手の届く範囲に放置しないでください。

- カメラに電池を入れるときは、極性(⊕と⊖)に注意して表示ど おりに入れてください。
- 新しい電池と使用した電池(充電式電池の場合:充電済みの電池と、放電した電池)、あるいは種類やメーカーの異なる電池を 混ぜて使用しないでください。
- 長い間使用しないときは、電池を取り出しておいてください(電池を取り外して放置した場合、各種設定がクリアされます)。
- 使用直後の電池は高温になることがあります。電池の取り外しは カメラの電源を切り、電池の温度が下がるのを待ってから行って ください。
- 電池を交換するときは、すべてを新しい電池にお取り換えください。新しい電池とは、アルカリ乾電池では「最近購入した未使用のもの」、単3形ニッケル水素電池では「最近同時にフル充電力を売せいのごとです。
- ・寒冷地(+10℃以下)では電池の性能が低下し、使用可能時間が極端に短くなります。特にアルカリ乾電池はこの傾向がありますので、電池をボケットの中などで温めてからお使いください。また、カイロをお使いの場合は直接電池に触れないようにご注意ください。
- 電池の電極に皮脂などの汚れがあると撮影枚数が極端に少なくなることがあります。電池をセットする前に電極を乾いた柔らかい布で丁寧に満掃してください。



万一、液もれが起こったときは、電池挿入部についた 液をよくふき取ってから、新しい電池を入れてくださ い。

電池の液が手や衣服に付着したときは、水でよく洗い 流してください。また、液が目に入った場合には失明 の恐れがあります。こずらずに、きれいな水で洗ったあ と、医師の診療を受けてください。

## ■単3形二ッケル水素電池を正しくお使いいただくための注意

お買上げ時や長い間使用しなかったニッケル水素電池は「不活性」状態になっている可能性があります。また、まだ十分に使用できる状態で充電を繰り返すと「メモリー効果」が生じる可能性があります。

「不活性」状態や「メモリー効果」が発生したニッケル水素電池では、充電後の使用可能時間が短くなる症状が出てきます。この症状を防ぐにはカメラに内蔵している充電池放電機能をお試しください。

「不活性」や「メモリー効果」はニッケル水素電池固有のもので、故障ではありません。

詳しくは、使用説明書本文をご覧ください。

- ・ アルカリ乾電池使用時は「充電池放電」機能を使用 しないでください。
- ニッケル水素電池の充電は、専用の充電器を使用し、充電器の 「使用説明書」の指示に従って正しく行ってください。
- ・充電器では、指定外の電池を充電しないでください。
- ・充電直後の電池は高温になっていることがありますので、ご注意 ください。
- カメラの機構上、電源を切っても微小電流が流れています。ニッケル水素電池を長期間カメラに入れたままにすると適放電状態になり、充電しても使えなくなることがありますので特にご注意ください。
- ニッケル水素電池は使わなくても自然放電しており、使用可能時間が短くなることがあります。
- ニッケル水素電池は、放電し過ぎると急速に劣化します。(懐中電灯などでの放電)。放電はカメラの「充電池放電」機能をご使用ください。
- ニッケル水素電池にも寿命があります。放電と充電を繰り返して も使用可能時間が短い場合は、寿命の可能性があります。

#### ■電池の廃棄について

・電池を捨てるときは、地域の条例に従って処分してください。

#### 图 両機種(■、2) 共通のご注意

#### ■小形充電式電池のリサイクルについて



小形充電式電池(リチウムイオンバッテリーまた はニッケル水素電池など)はリサイクル可能な声 重な資源です。ご使用済みの電池は、端子を絶 縁するためにセロハンテーブなどをはるか、個別 にポリ袋に入れて最寄りのリサイクル協力店にあ

る充電式電池回収 BOX に入れてください。詳細は、「一般社団 法人 JBRC」のホームページをご参照ください。http://www. ibrc.net/hp/contents/ibrc/index.html

#### ■AC パワーアダプター使用機種

必ず専用の AC パワーアダプターをお使いください。

弊社専用品以外の AC パワーアダプターをお使いになるとカメラ が故障する原因となることがあります。

AC パワーアダプターに関しての詳細は、取扱説明書をご参照ください。

- 室内専用です。
- DC 入力端子へ、接続コードのブラグをしっかり差し込んでください。

- DC 入力端子から接続コードを抜くときは、カメラの電源を切って、ブラグを持って抜いてください(コードを引っ張らないでくがさい)。
- AC パワーアダプターは、指定の機器以外には使用しないでください。
- 使用中、AC パワーアダプターが熱くなるときがありますが故障ではありません。
- 分解したりしないでください。危険です。
- 高温多湿のところでは使用しないでください。
- 落としたり、強いショックを与えないでください。
- ・内部で発信音がすることがありますが、異常ではありません。
- ラジオの近くで使用すると、雑音が入る場合がありますので、離してお使いください。

#### ソフトウェアに関するご注意



本製品に同梱されている CD-ROM を音楽用 CD ブ レーヤーにかけないでください。 耳に障害を負う恐れ や、 スピーカー、イヤホンなどを破損する恐れがあり ます。

お客様は日本国政府または該当国の政府より必要な許可などを得ることないに「許諾ソフトウエア」の全体または一部を直接または間接に輸出してはなりません。

#### ■使用説明書について

使用説明書はバーソナルコンピュータ(以下パンコンといいます)と Windows、Macintosh の使用方法に関する基本的な知識を お持ちになっていることを前提として置かれています。パンコンと Windows、Macintosh の使用方法については、それぞれに付 属のマニュアルをご覧ください。表示される画面やメニューが使 用説明書と異なる場合がありますがご了承ください。

#### カメラをお使いになる前のご注意

ご使用になる前に必ず「安全上のご注意」をお読みください。

#### ■撮影の前には試し撮りをしましょう

大切な撮影 (結婚式や海外旅行など) をするときには、必ず試し 撮りをし、画像を再生して撮影されていることを確認してくださ い。

※本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した諸費用および撮影により得るであろう利益の喪失など)については補償いたしかねます。

#### ■著作権についてのご注意

あなたがデジタルカメラで記録したものは、個人として楽しむなど のほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、 実演や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目 的であっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意くだ さい。また、著作権の目的となっている画像やファイルの記録さ れたメモリーカードの転送は、著作権法の規定による範囲内で使 用する以外はご利用いただけませんので、ご注意願います。

#### ■製品の取り扱いについて

画像記録中にカメラ本体に衝撃を与えると、画像ファイルが正常に 記録されないことがありますのでご注意ください。

#### ■液晶について

液晶パネルが破損した場合、中の液晶には十分にご注意ください。 万一のときは、応急処置を行ってください。

- ・皮膚に付着した場合:付着物を小き取り、水で流し、石けんでよく洗浄してください。
- ・目に入った場合: きれいな水でよく洗い流し、最低 15 分間洗浄したあと、医師の診断を受けてください。
- 飲み込んだ場合:水でよく口の中を洗浄してください。大量の水 を飲んで吐き出したあと、医師の手当を受けてください。

液晶/(ネルは非常に高精度の技術で作られておりますが、黒い点 や常時点灯する点などが存在することがあります。これは故障で はなく、記録される画像には影響ありません。

#### ■商標について

- ・ xD-Picture Card ™、xD-ピクチャーカード™は富士 フイルム(株)の商標です。
- DynaFont は、DynaComware Taiwan Inc. の登録商標です。
- Macintosh、Mac OS、QuickTime は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
- Windows 8、Windows 7、Windows Vista および Windows ロゴは、マイクロソフトグループの商標です。
- ・SDHCロゴ、SDXCロゴはSD-3CIICの商標です。
- HDMI ロゴは商標です。
- ・mixi は株式会社ミクシィの登録商標です。
- YouTube は Google Inc. の登録商標です
- その他の社名、商品名などは、日本および海外における各社の 商標または登録商標です。

#### ■ラジオ、テレビなどへの電波障害についてのご 注意

- この装置は、一般財団法人 VCCI 協会の基準に基づくクラス B 情報投消装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目 的としていますが、この装置がつきがヤテレビション受信機に近 接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取 扱設明書に従って正しい取り扱いをしてください。
- 本製品を飛行機や病院の中で使用しないでください。使用した場合、飛行機や病院の制御装置などの誤作動の原因になることがあります。

#### カメラの使用上のご注意

- カメラを強い光源(晴天時の太陽など)に向けないでください。 撮像素子が破損する場合があります。
- 太陽光がファインダーのレンズに入射すると、内部の表示パネル上で焦点をむすび、表示パネルを破損させてしまうことがあります。ファインダーを太陽に向けないようにご注意ください。

#### ■避けて欲しい保存場所

- 次のような場所での本機の使用・保管は避けてください。
- 雨天下、湿気やゴミ、ほこりの多いところ
- ・直射日光の当たるところや夏場の密閉した自動車内など、高温になるところ
- 極端に寒いところ
- 振動の激しいところ
- 油煙や湯気の当たるところ
- 強い電磁場の発生するところ(放送塔、送電線、レーダー、モーター、トランス、磁石のそばなど)
- ・防虫剤などの薬品やゴム、ビニール製品に長時間接触するところ

## ■冠水、浸水、砂かぶりにご注意(防水機能付機種を除く)

水や砂は本機の大敵です。海辺、水辺などでは、水や砂がかから ないようにしてください。また、水でぬれた場所の上に、本機を 置かないでください。水や砂が本機の内部に入りますと、故障の 原因になるばかりか、修理できなくなることもあります。

#### ■結露(つゆつき)にご注意

本機を寒いところから急に暖かいところに持ち込んだときなどに、 本機内外部やレンズなどに水滴かつくこと(結論)があります。 このようなときは電源を切り、水滴がなくなってからお使いくださ い。また、メモリーカードに水滴がつくことがあります。このよう なときはメモリーカードを取り出し、しばらくたってからお使いくだ さい。

#### ■長時間お使いにならないときは

本機を長時間お使いにならないときは、バッテリーまたは電池、 メモリーカードを取り外して保管してください。

#### ■カメラのお手入れ

- レンス、液晶モニター表面などのデれはプロアーブラシなどでほこりを払い、乾いた柔らかい布などで軽くふいてください。それでも取れないときは、フジフイルムのレンズグリーニングペーパーにレンスクリーニングリキットを少量つけて軽くふいてください。
- レンズ、液晶モニター表面などは傷つきやすいので、固いもの

でこすったりしないでください。

・カメラ本体は、乾いた柔らかい布などでふいてください。シンナー、ベンジンおよび殺虫剤など揮発性のものをかけないでください。変質、変形したり、塗料がはげるなどの原因になります。

#### ■海外で使うとき

ます。

- このカメラは国内仕様です。付属している保証書は、国内に限られています。旅行先で万一、故障、不具合が生じた場合は、持ち帰ったあと国内の弊社サービスステーションにご相談くださ
- ・ 海外旅行などでチェックインする旅行カバンにカメラを入れない でください。空港での荷扱いによっては、大きな衝撃を受けて、 外観には変化がなくても内部部品の故障の原因になることがあり

#### メモリーカード/内蔵メモリーについてのご注意

詳細は、使用説明書をお読みください。

#### ■メモリーカード取扱上のご注意

- ・メモリーカードは、小さいため乳幼児が誤って飲み込む可能性があります。乳幼児の手の届かない場所に保管してください。万一、乳幼児が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。
- メモリーカードをカメラに入れるときは、まっすぐに挿入してください。
- ・メモリーカードの記録中、消去(フォーマット)中は、絶対にメモ リーカードを取り出したり、機器の電源を切ったりしないでください。メモリーカードが破壊されることがあります。
- 指定以外のメモリーカードはお使いになれません。無理にご使用 になるとカメラの故障の原因になります。
- ・強い静電気、電気的ノイズの発生しやすい環境でのご使用、保管は避けてください。
- 静電気を帯びたメモリーカードをカメラに入れると、カメラが誤 作動する場合があります。このような場合はいったん電源を切っ てから、再び電源を入れ直してください。
- ズボンのポケットなどに入れないでください。座ったときなどに 大きな力が加わり、壊れる恐れがあります。
- 長時間お使いになったあと、取り出したメモリーカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。
- ・メモリーカードにはラベル類は一切貼らないでください。メモリーカードの出し入れの際、故障の原因になります。

#### ■内蔵メモリーについて

- 内蔵メモリー内の画像は、カメラ本体の放降などによりデータが 壊れたり、消失することがあります。 大切なファイルは別のメディ ア (ハードディスク、CD-R、CD-RW、DVD-R など) にコピー して、バックアップ保存されることをおすすめは、ます。
- 修理にお出しになった場合、内蔵メモリー内のデータについては 保証できません。
- カメラ修理の際、内蔵メモリー内のデータを確認させていただく 場合があります。

#### ■メモリーカードをパソコンで使用する場合のご 注意

- パソコンで使用したあとのメモリーカードを使って撮影する場合は、カメラでフォーマットしなおしてください。
- ・カメラでフォーマットして撮影、記録すると、自動的にフォルダが 作成されます。画像アフイルは、このフォルダ内に記録されます。 パソコンでメモリーカードのフォルダ名、ファイル名の変更、消 去などの操作を行わないでください。メモリーカードがカメラで 使用できなくなることがあります。
- 画像ファイルの消去はカメラで行ってください。
- ・画像ファイルを編集する場合は、画像ファイルをハードディスク などにコピーまたは移動し、コピーまたは移動した画像ファイル を編集してください。

## ▮トラブルシューティング /FAQ

カメラの動作がおかしいときは、まず次の表の内容をご確認ください。処置を行っても改善されない場合は、弊 社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。

#### ■ 電源とバッテリー

	症状	ここをチェック!	処 置	
	源スイッチ)を 28-112 に合わ せても電源がオン になりません。	ズームリング (電源スイッチ) の位置を確認してください。	ズームリング(電源スイッチ)を、もう一度 28-112 の間に合わせてください。	25
		バッテリーが消耗していませんか?	充電するか、充電済みのバッテリーを使っ てください。	18
		バッテリーを正しい向きで入れています か?	バッテリーを正しい方向で入れ直してください。	20
バッテ		バッテリーカバーはきちんと閉まっていま すか?	バッテリーカバーをしっかり閉めてくださ い。	22
リー、電源について		AC パワーアダプターや DC カプラーが正しく接続されていますか?	AC パワーアダプターや DC カプラーをつなぎ直してください。	
10010		非常に寒いところでカメラを使っていませんか?	バッテリーをポケットなどで温めておいて、 撮影の直前に取り付けてください。	
	  バッテリーの減	バッテリーの端子が汚れていませんか?	バッテリーの端子部分を乾いたきれいな布 でふいてください。	_
	りが早いです。		バッテリーを長持ちさせたい場合は、図消	
		<b>イパフォーマンス</b> になっていませんか?	<b>費電力設定のパフォーマンスを ☎ 節電</b> に設定して撮影してください。	118
		ぬ⁺に設定されていませんか?	撮影モードを変更してください。	33

	症状	ここをチェック!	処 置	
	バッテリーの減	<b>■ AF モード</b> を <b>■ 自動追尾</b> に設定していませんか?	<b>国 自動追尾</b> で撮影すると、バッテリーの消耗が早くなります。	102
	りが早いです。 (続き)	フォーカスモードを <b>AF-C</b> (コンティニュア ス AF)に設定していませんか?	<b>AF-C</b> (コンティニュアス AF) で撮影すると、 バッテリーの消耗が早くなります。	58
バッテ リー、電源 について	使用中に電源が	ズームリング (電源スイッチ) の位置を確認してください。	ズームリング(電源スイッチ)を一度 OFF に合わせてから、28-112 の間に合わせて ください。	
	オフになってし まいました。	バッテリー残量が少なくなっていませんか?	充電するか、充電済みのバッテリーと交換 してください。	18
		AC パワーアダプターや DC カプラーが正しく接続されていますか?	AC パワーアダプターや DC カプラーをつ なぎ直してください。	

### ■ メニューなどの設定時

症状	ここをチェック!	処 置	
メニューが日本語以外で表示	■ 言語/LANG. が日本語以外の言語になっ	  言語設定を <b>日本語</b> にしてください。	26、
されています。	ていませんか?	吉品政化を <b>口本語</b> にしてくたさい。 	115

### ■ 撮影時

l l	<b>立</b> 状	ここをチェック!	処 置	
		撮影可能枚数が O になっていませんか?	新しいメモリーカードを入れるか、不要な コマを消去してください。	21、 73
	シャッターボ	メモリーカード、内蔵メモリーはフォーマットされていますか?	カメラでフォーマットしてください。	122
	タンを押して も撮影できま	メモリーカードの接触面(金色の部分)が汚れていませんか?	メモリーカードの接触面を乾いた柔らかい 布でふいてください。	21
基本撮影に	せん。	メモリーカードが壊れている可能性があります。	新しいメモリーカードを入れてください。	21
7010		バッテリー残量が少なくなっていませんか?	充電するか、充電済みのバッテリーと交換 してください。	18
		電源がオフになっていませんか?	電源をオンにしてください。	25
	撮影後、映像 が消えて黒い 画面になりま した。	フラッシュ撮影しましたか?	フラッシュを充電するために黒い画面になることがありますので、そのままお待ちください。	49
		近距離のものを撮影しようとしていませんか?	マクロを設定してください。	48
ピントについて	ピントを合わ せられません。	マクロのまま、遠くのものを撮影しようと していませんか?	マクロを解除してください。	40
		オートフォーカスの苦手な被写体 (1946) を 撮影しようとしていませんか?	AF/AE ロックを使って撮影してください。	46
	シャッターボ タンを押して もパノラマ撮 影できません。	インジケーターランプが橙色に点灯してい ませんか?	インジケーターランプが消灯するまでお待 ちください。	31

打	<b>定状</b>	ここをチェック!	処 置	
	顔キレイナビ (顔検出機能) が設定できま せん。	顔キレイナビが使用できない設定になって いませんか?	撮影モードを変更してください。	33
顔キレイナ ビ(顔検出 機能)につ いて	顔を検出でき ません。	隠れていませんか? 撮影したい人物の顔が、構図内で小さすぎ ませんか?	なるべく顔の全体が見えるようにしてください。 顔が大きく写るようにもうすこし近づいて 撮影してください。 顔が正面を向いているほうが、検出しやすくなります。	66
		カメラが傾いていませんか?	カメラをまっすぐに構えたほうが、検出し やすくなります。	29
		人物の顔が暗くないですか?	できるだけ明るい条件で撮影してください。	
	ピントを合わ せたい顔にピ ントが合いま せん。	複数の顔が検出されているときに、中央付近にない顔にピントを合わせようとしていませんか?	合わせたい顔が画面の中央に来るように構図を変えてください。構図を変えたくない場合は、顔キレイナビを使わずに AF/AEロック撮影してください。	46
マクロ(近 距離)につ いて	マクロ(近距 離)が設定で きません。	マクロが使用できない設定になっていませ んか?	撮影モードを変更してください。	33

打	定状	ここをチェック!	処 置	
画像の記録	撮影した画像 や動画が記録 されません。		AC パワーアダプターや DC カプラーの接続および取り外しはカメラの電源が入っていないときに行ってください。メモリーカードの破損、パソコン接続時の誤作動の原因になります。	_
		フラッシュ充電中に撮影しませんでした か?	フラッシュの充電が完了してからシャッターボタンを押してください。	49
		フラッシュが閉じていませんか?	フラッシュをポップアップしてください。	49
		フラッシュが使用できない設定になっていませんか?	撮影モードを変更してください。	33
		マクロ撮影の設定が <b>&amp; スーパーマクロ</b> になってませんか?	設定を変更してください。	48
フラッシュ について		バッテリー残量が少なくなっていませんか?	充電するか、充電済みのバッテリーと交換 してください。	18
		連写が設定されていませんか?	連写をオフにしてください。	52
		マナーモードに設定されていませんか?	マナーモードを解除してください。	31、 115
	使いたいフラッシュ設定	フラッシュが使用できない設定になっていませんか?	撮影モードを変更してください。	33
		マナーモードに設定されていませんか?	マナーモードを解除してください。	31、 115

打	<b>定状</b>	ここをチェック!	処 置	
		被写体から離れすぎていませんか?	フラッシュ撮影可能距離内で撮影してください。	154
フラッシュ	フラッシュが 発光したのに	フラッシュを指などでふさいでいません か?	カメラを正しく構えてください。	29
1 - 1   10,000,0	撮影した画像が暗い。	高速シャッタースピードで撮影していませんか?	シャッタースピードが 1/1000 秒より高速の場合は、フラッシュを発光しても暗くなることがあります。シャッタースピードを 1/1000 秒以下に設定してください。	34、 35、 36
	画像がぼやけ ています。	レンズに指紋などの汚れがついていませんか?	レンズを清掃してください。	132
		レンズに指などがかかっていませんか?	レンズに指がかからないようしてください。	29
		撮影時に AF フレーム(赤点灯)と !AF が表示されていませんでしたか?	しっかりとピントを合わせてから撮影して ください。	143
撮影画像の異常につい		撮影時に <b>い</b> が表示されていませんでしたか?	手ブレの可能性があります。フラッシュ撮 影をするか、三脚を使用してください。	49、 143
7	画像に点状の ノイズがあり ます。	気温の高いところでスローシャッター(長時間露光)撮影しませんでしたか?	撮像素子の特性によるもので、故障ではあ りません。	_
	画像にノイズ が撮影されま	高温環境で連続使用をしていませんか?	しばらく電源オフにした後でご利用くださ	25
す。		温度警告が表示されていませんでしたか?	L1.	
光学ビュー ファイン ダー (OVF) について	ぼやけて見え る。	視度調節が合っていますか?	ファインダーがくっきり見えるように視度 調節を行ってください。	9

### ■ 動画時

3	<b>症</b> 状	ここをチェック!	処 置	
動画撮影に	カメラの動作音が気になり	フォーカスモードを <b>AF-C</b> に設定していませんか?	フォーカスモードを変更してください。	58、 81
ついて	1	顔キレイナビをオンにしていませんか?	顔キレイナビをオフにしてください。	66

### ■ 再生時

狙	<b>定状</b>	ここをチェック!	処 置	
	画像が粗く表	他のカメラで記録した画像ではありません	他のカメラで記録した画像はきれいに表示	_
	示されます。	か?	できないことがあります。	
1 コマ再生		他のカメラで記録した画像ではありません	他のカメラで記録した画像は再生ズームが	
について	拡大表示でき	か?	できないことがあります。	
10000	ません。		□ リサイズおよび □ トリミングを使って	
	66700	640 で保存された画像ではありませんか。	640 で保存された画像は、再生ズームでき	71
			ません。	
		マナーモードに設定されていませんか?	マナーモードを解除してください。	31
		カメラの再生音量の設定が小さくなってい	  再生音量を調節してください。	116
動画再生に	  カメラから音	ませんか?	丹土日重を刷刷して 1/2010	110
到回行工に	が出ません。	動画撮影中にマイクを手などでふさいでい	動画撮影中はマイクをふさがないでくださ	8
13010		ませんでしたか?	い。	
		再生中にスピーカーを手などでふさいでい	再生中はスピーカーをふさがないでくださ	8
		ませんか?	い。	
	選択した画像			
	を消去できま		  プロテクトを解除してください。プロテク	
消去に	せん。	  プロテクトされていませんか?	トを解除するときは、プロテクトを行った	110
ついて	全コマ消去し		カメラをお使いください。	
	たのに画像が		737·7·200001 (7CC016	
	残っています。			
			バッテリーやメモリーカードを交換すると	
] J Z NO. [2		バッテリーやメモリーカードを交換すると		
ついて	番が機能しま	きに電源を切らずにバッテリーカバーを開		25
-0.0	せん。	けませんでしたか?	コマ NO. の連番が機能しないことがありま	
			す。	

### ■ 接続時

打		ここをチェック!	処 置	
テレビとの	カメラの画面 に何も表示さ れません。	カメラとテレビを接続していませんか?	カメラとテレビを接続した場合、カメラの 画面には何も表示されません。	83
接続につい	テレビに画像、	カメラとテレビが正しく接続できていますか?	確認して正しく接続し直してください。	83
て	音声が出ません。	テレビの入力が「テレビ」になっていませんか?	テレビの入力を確認してください。	1
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	テレビの音量が小さくなっていませんか?	テレビの音量を調節してください。	_
	パソコンがカ メラを認識し ません。	USB ケーブルが正しく接続されていますか?	確認して正しく接続し直してください。	89
パソコンと の接続につ いて	撮影した RAW または JPEG などの画像 ファイルがパ ソコンに取り 込めません。	I .	付属のソフトウェア(Windows: MyFinePix Studio)を使って、画像を取り込んでくだ さい。	84
	接続したのに プリントでき	USB ケーブルが正しく接続されていますか?	確認して正しく接続し直してください。	91
プリンター	ません。	プリンターの電源は入っていますか?	プリンターの電源を入れてください。	_
との接続に ついて	1 枚ずつしか プリントされ ません。 日時が印字さ れません。	PictBridge 対応のプリンターでプリントしていますか?	ブリンターの仕様やプリントサービスによっては、各画像を 1 枚ずつしかプリントできないことがあります。また、日付が入らないことがあります。	_

症状	ここをチェック!	処 置	
AC パワー アダプ ター、DC カプラー接 続について デモモード再 生開始のメッ セージが表示 されます。	電源供給時に電源をオンしましたか?	設定した場合スライドショーが再生されます。カメラ操作に戻る場合はシャッターボタンを押してください。	

### ■ その他

打	<b>定状</b>	ここをチェック!	処 置	
	カメラのボタ ンなどを操作 しても動きま	一時的に誤作動を起こしている可能性があ ります。	バッテリー、AC パワーアダプターや DC カプラーをいったん取り外して、取り付け 直してから操作してください。	20
カメラの動 作などにつ	せん。	バッテリーの消耗が原因として考えられま す。	新しいバッテリーまたは充電済みのバッテ リーと交換してください。	20
NT	カメラが正常 に作動しなく なってしまい ました。	一時的に誤作動を起こしている可能性があ ります。	バッテリー、ACパワーアダプターやDC カプラーをいったん取り外して、取り付け 直してから操作してください。それでも復 帰できないときは、弊社修理サービスセン ターに修理をご依頼ください。	20. 161
音について	音がでません。	マナーモードに設定されていませんか?	マナーモードを解除してください。	31
海外での使用について	海外で AC パ ワーアダプター と DC カプラー を使用したい。		各国に合ったコンセント変換プラグが必要 となります。旅行代理店にご相談ください。	124

## 警告表示

画面に表示される警告には、以下のものがあります。

警告表示	警告内容	処 置
■ (赤点灯)	バッテリーの残量が少なくなっています。	   充電するか、充電済みのバッテリーと交換してください。
【	バッテリーの残量がありません。	7 元電するが、元電河ののパップラーと文操してください。
ļa	シャッタースピードが遅く、手ブレを発生しやすい状態です。	フラッシュ撮影してください。ただし撮影シーンやモードによっては、三脚のご使用をおすすめします。
<b>!AF</b> (赤点灯) AF フレームの形は 撮影メニューの設定によって 異なります	ピント合わせができません。	<ul> <li>AF/AE ロック機能を使って、同じ距離の他の被写体にピントを合わせてから、構図を変えてください(自自46)。</li> <li>近距離撮影の場合は、♥マクロを設定してください。</li> </ul>
! <b>#</b>	光学ビューファインダー(OVF)による近接 撮影の視差が大きすぎます。	液晶モニター(LCD)で撮影してください。
絞り、シャッタースピード 表示(赤点灯)	被写体が明るすぎる、または暗すぎるために適 正な明るさで撮影できません。	被写体が暗いときは、フラッシュを使ってください。ただし、適 切な明るさ(露出)ではありませんが撮影できます。
フォーカスエラー レンズ制御エラー 電源を入れ直してください	カメラが誤作動または故障しています。	<ul><li>・電源を入れ直してください。</li><li>・電源の ON/OFF を繰り返してください。それでも復帰できないときは、弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。</li></ul>
カードがありません	メモリーカードが入っていない状態で再生メニューの <b>岡 画像コピー</b> を選びました。	カメラにメモリーカードを入れてください。
11	カメラの温度が上昇しています。そのまま撮影すると、自動的に電源がオフになります。	電源を切ってしばらくたってからご使用ください。
	メモリーカード、または内蔵メモリーがフォーマットされていません。 メモリーカードがパソコンでフォーマットされています。	メモリーカード、または内蔵メモリーをカメラでフォーマットしてください (單 122)。
フォーマットされていません	ています。	メモリーカードの接触面を、乾いた柔らかい布などでよくふいてください。また、フォーマットが必要な場合があります(印122)。 それでも警告表示が消えない場合は メモリーカードを交換してください。
	カメラが故障しています。	弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。

警告表示	警告内容	如 置
言白权小		た 世
カードエラー	メモリーカードがカメラでフォーマットされて いません。	メモリーカードをカメラでフォーマットしてください (瞳 122)。
	メモリーカードの接触面(金色の部分)が汚れ ています。	メモリーカードの接触面を、乾いた柔らかい布などでよくふいてください。また、フォーマットが必要な場合があります(印122)。それでも警告表示が消えない場合はメモリーカードを交換してください。
	カメラが故障しています。	弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。
	非対応のメモリーカードです。 メモリーカードが壊れています。	弊社動作確認済みのメモリーカードを挿入してください。
🔟 空き容量がありません		
🛍 空き容量がありません	1	画像を消去するか、空き容量のあるメモリーカードを使用してく
メモリーがいっぱいです カードを入れてください	】がないため、画像を記録 / コピーできません。 	ださい。
記録できませんでした	メモリーカードとカメラ本体の接触異常または メモリーカードの異常のため記録できません。	メモリーカードを入れ直すか電源の ON/OFF を繰り返してください。それでも復帰できないときは、弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。
	画像を記録する空き容量がありません。	画像を消去するか、空き容量のあるメモリーカードを使用してください。
	メモリーカード、または内蔵メモリーがフォーマットされていません。	メモリーカード、または内蔵メモリーをカメラでフォーマットしてください(瞳 122)。
プロテクトされたカードです	メモリーカードの書き込み禁止スイッチが 「LOCK」側になっています。	メモリーカードの書き込み禁止スイッチを元に戻し、誤記録防止 のロックを外してください(瞳23)。
動画記録できません	パソコンでフォーマットしたメモリーカードの ため、動画記録が間に合いません。	メモリーカードをカメラでフォーマットしてください (瞳 122)。
DISP を長押ししてマナーモー	マナーモード時に音量を設定しようとしていま	マナーモード時は音量の設定はできません。音量を設定したい場
ドを解除してください	す。	合は、マナーモードを解除してください。
コマ NO. の上限です	コマ NO. が 「999-9999」 に達しているため、 これ以上撮影できません。	フォーマットしたメモリーカードをカメラに入れて、セットアップメニューの <b>コマ NO.</b> を新規に設定します。撮影すると、コマ NO. が「100-0001」から付けられます。コマ NO. を連番に戻すと、引き続き撮影できます。

警告表示	警告内容	処 置
	正常に記録されていないファイルを再生しようとしました。もしくは他のカメラで記録した静止画または動画を再生しようとしました。	このファイルは再生できません。
再生できません	メモリーカードの接触面(金色の部分)が汚れ ています。	メモリーカードの接触面を、乾いた柔らかい布などでよくふいてください。また、フォーマットが必要な場合があります(飼 122)。それでも警告表示が消えない場合はメモリーカードを交換してください。
	カメラが故障しています。	弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。
枚数制限をこえています	30000 枚以上の画像をピクチャーサーチしようとしました。	30000 枚以上の画像はピクチャーサーチできません。
TXXXIIIIIX Z C Z C C I S Y	複数指定消去を枚数制限以上の画像で実行しようとしました。	999 枚を超える画像では、複数指定消去は実行できません。
プロテクトされています	プロテクトされているファイルを消去しようと しました。	プロテクトしたファイルは消去 / 回転できません。プロテクトを解除してください(瞳 110)。
₪ 画像がありません	メモリーカードまたは内蔵メモリーに画像がないときに、メモリーカードまたは内蔵メモリー	コピーする画像がないため、画像をコピーすることはできません。
🖍 画像がありません	へ画像をコピーしようとしました。	コヒーする回豚がないため、回豚をコヒーするととはときません。
<b>640</b> トリミングできません	<b>640</b> の画像をトリミングしようとしました。	
トリミングできません	他のカメラで撮影した画像または壊れた画像を トリミングしようとしました。	これらの画像はトリミングできません。
■ 実行できません	M. S. M の画像を M にリサイズしようとしました。	
S 実行できません	S、M の画像を S にリサイズしようとしました。	これらの場合、リサイズはできません。
640 実行できません	<b>640</b> の画像をリサイズしようとしました。	
これ以上予約できません	DPOF のコマ設定で 1000 コマ以上のプリント指定をしました。	同一メモリーカード内でブリント指定できるコマ数は 999 コマ までです。
設定できません ☆ 設定できません	プリント予約できない画像または動画にプリント予約しようとしました。	プリント予約できません。
回転できません ☆ 回転できません	他のカメラで撮影した画像または動画を回転し ようとしました。	回転できません。

警告表示	警告内容	処 置
<ul><li> <b>2</b> 実行できません</li><li> <b>3</b> 実行できません</li></ul>	他のカメラで撮影した画像、動画、または再生 できない画像を赤目補正しようとしました。	これらの画像、動画は赤目補正できません。
接続できませんでした	パソコンまたはブリンターとの通信ができませ んでした。	<ul><li>・パソコンまたはプリンターの電源が入っているか確認してください。</li><li>・パソコンまたは USB ケーブルの接続を確認してください。</li></ul>
プリンターエラー	用紙またはインクが切れているか、その他のプ リンターエラーが発生しています。	<ul><li>ブリンターの用紙切れやインク切れがないか確認してください。</li><li>ブリンターの電源をいったん切ってから、再び入れてください。</li><li>お使いのブリンターの使用説明書をお読みください。</li></ul>
ブリンターエラー 再開しますか?	用紙またはインクが切れているか、その他のプリンターエラーが発生しています。	プリンターの用紙切れやインク切れがないか確認してください。 プリンターエラーを解消すると自動的にプリントが再開されます。 確認後もエラーメッセージが消えない場合は MENU/OK ボタンを押して、プリントを再開してください。
ブリントできません	他のカメラで撮影した画像またはブリンターが 画像フォーマットに対応していない画像をブリ ントしようとしました。	<ul> <li>お使いのプリンターの使用説明書をご覧になり、プリンターが JFIF-UPEG、Exif-UPEG 形式の画像フォーマットに対応して いるかご確認ください。対応していない場合はプリントできま せん。</li> <li>このカメラで撮影したデータですか?このカメラで撮影した データ以外はプリントできないことがあります。</li> </ul>
プリントできない コマです	他のカメラで撮影した画像( <b>鉛</b> )または動画 をプリントしようとしました。	<ul><li>動画はプリントできません。</li><li>このカメラで撮影したデータですか?このカメラで撮影したデータ以外はプリントできないことがあります。</li></ul>



# ■メモリーカードの標準撮影枚数 / 記録時間

標準撮影枚数および撮影時間の枚数は目安です。実際の撮影枚数および撮影時間は、撮影条件やメモリーカードの種類により変動します。また、液晶モニターに表示される記録枚数・時間は規則正しく減少しないことがあります。メモリーカードなしでも、数枚程度の試し撮りは可能です。

# ■ 静止画

				9			G	A						
		4:3	3:2	16:9	1:1	4:3	3:2	16:9	1:1	4:3	3:2	16:9	1:1	RAW
4GB	FINE	800	900	1060	1060	1280	1450	1690	1690	2360	2620	3440	3090	200
4GB	NORMAL	1260	1410	1670	1670	2460	2800	3250	3250	4460	5020	6340	5740	200
8GB	FINE	1590	1800	2120	2120	2540	2880	3370	3370	4700	5210	6840	6140	410
OUD	NORMAL	2520	2810	3320	3320	4890	5570	6470	6470	8870	9980	12610	11410	410

#### ■ 動画

HD 動画、ハイスピード動画を撮影するときは、CLASS® 以上のメモリーカードをご使用ください。

	<b>1920×1080</b>	1280 × 720	640 640 × 480	HS 640 × 480	HS 320 × 240	HS 320 × 112
	(60fps)*1	(60fps)*2	(30fps)*3	(80fps) *4	(150fps) •4	(250fps) *4
4GB	13分	25分	112分	83分	167分	83分
8GB	26分	51分	223分	166分	332分	166分

- \*1連続して記録する場合、約14分で自動的に撮影を停止します。
- \*2連続して記録する場合、約27分で自動的に撮影を停止します。
- \*3連続して記録する場合、約115分で自動的に撮影を停止します。
- \*4連続して記録する場合、約30秒で自動的に撮影を停止します。

# 🎥 温度保護機能について

カメラやバッテリーの温度が上昇すると、カメラを保護するために自動的に電源がオフになる場合があります。温度警告が表示された場合は、画像にノイズが多くなる可能性があります。一度、電源をオフにし、しばらくたってからご使用ください(閏 143)。

# 各撮影モードで使用できる機能について

各撮影モードで使用できる機能は以下のとおりです。

		- 12 47 13	C C W IX			_					_		_		_												_	
								Adv.													s	P						
				SÎ3+	۵	le:	ligge	Promis	AQD	•	P	S	A	M	9	<b>®</b>		<b>%</b>	(+	₽C*	*	ä	-€-	ΔĬ	47⊬	Y	*	TEXT
		0	FF		~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	<b>1</b>	<b>✓</b> ¹	<b>✓</b> ¹	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>✓</b> ¹	<b>✓</b> ¹	<b>1</b>	<b>✓</b> ¹	<b>✓</b> ¹	~	<b>1</b>		
		,	₩		~	~	~	~	~	~	~	~	~	~											~		V1	V1
		3	€		<u> </u>	1	~	~	~	1	~	~	~	~											~			
		Al	JT0	1	1				1	1	~				1	~		~					~	~	~	<b>✓</b> ¹		
	<b>™</b> 0FF		4	1	1				~	~	~	~	~	~	1	~		~				~	~	~	~			1
	₩ OFF		\$4						~	~	1		~		1	~			~	~								
44			<b>3</b>	~	~	1	1	<b>1</b>	~	~	~	~	~	~	~	~	<b>1</b>	~	~	~	<b>1</b>	~	~	~	~		1	~
*		,	O UTO	1	1				1	~	~				1	~							~	~		<b>✓</b> ¹		
	<b>⊚</b> ON	•	D\$	1	1				~	~	~	~	~	~	1	~						~	~	~				
	■ WON		<b>9</b>						~	~	1		~		1	~			~	~								
		3		1	~	V1	1	<b>1</b>	~		~	~	~	~	~	~	<b>1</b>	~	~	~	<b>1</b>	~	~	~	~		1	~
0 G/Q V V						~	~		~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	1
			s₽≥		<u> </u>						~	~	~	~			<u> </u>	~	~	~		~	1	~	~	~	1	V
		ا م	₽ª	1	·						~	~	~	~	·	1	·	~	·	~		~	·	~	~	~	·	V
			₩Đ	1	1						~	~	~	~	1	1	~	~	1	~		~	1	~	~	~	1	1
			Q	1	1						~	~	~	~	1	~	~	~	~	~		~	1	~	~	~	~	~
	Ò	ę	Ď.	1	~						~	~	~	~	~	~	~	~	~	~		~	~	~	~	~	~	~
	•									~	~	~	~															
(S2)		\$0								~	~	~	~															
<b>₽</b>									~	~	~	~																
										~	~	~	~															
	<b>Z</b>					~	~	~	~	~	~	~	~		~	~	~	~	~	~		~	~	~	~	~	~	~
	ı	AEL/AFL			~		~	~	~	~	~	~	~	~	~		~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~

		_							_	_	_	_														_
					_	Adv.	_												S	_						
		1813+	Û		II BES	Perell	ASO.	•	P	S	A	M	9	<b>(6)</b>		*	(+	Жr.	*	<u>*</u>	-€-	ΔĨ	<b>●</b>	Y	*	TEXT
	AUT0	V1	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>✓</b> ¹	<b>✓</b> ¹	<b>1</b>	~	1	~	~	1	<b>✓</b> ¹	<b>✓</b> ¹	<b>✓</b> ¹	<b>1</b>	<b>✓</b> ¹	<b>✓</b> ¹	<b>✓</b> ¹	<b>1</b>	<b>✓</b> ¹	<b>✓</b> ¹	<b>✓</b> ¹	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
	12800							~	~	~	~	~														
	6400							~	~	~	~	1														
	5000							~	~	~	~	1														
	4000							·	1	~	~	1														
	3200							~	1	~	~	1														
	2500							~	~	~	~	1														
	2000							~	~	~	~	~														
	1600							~	~	~	~	~														
ISO	1250							~	~	~	~	~														
	1000							~	~	~	~	~														
	800							~	~	~	~	~														
	640							~	~	~	~	~														
	500							~	~	~	~	~														
	400							~	~	~	~	~														
	320							~	~	~	~	~														
	250							~	~	~	~	~														
	200							~	~	~	~	~														
	100							~	~	~	~	~														
	0	V1	<b>1</b>	1	V1	<b>1</b>	1	~	~	~	~	~	V1	1	<b>1</b>	1	V1	V1	<b>1</b>	1	1	1	<b>1</b>	<b>1</b>	1	1
AE <sup>5</sup>	•							~	~	~	~	~														
								~	~	~	~	~														
	+							~	~	~	~	~														
<b>●</b> 6	•	V1	<b>V</b> 1	<b>V</b> 1	V1	<b>1</b>	<b>V</b> 1	~	~	~	~	~	V1	<b>V</b> 1	V1	<b>1</b>	V1	<b>1</b>	<b>V</b> 1	<b>V</b> 1	<b>V</b> 1	V1	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
	Ε,		~					~	~	~	~	~														
	AF-C	V1	~					V	V	V	~	~	V		V	~	V	V		V	~	V	V	~	~	~
AF-S			~	<b>V</b> 1	V1	<b>1</b>	<b>V</b> 1	V	V	V	~	~	V	V	V	~	V	V	V	V	~	V	~	~	~	~
MF <sup>7</sup>			~					V	~	~	~	~	~		V	~	~	~	~	~	~	V	~	~	~	~
	WB								~	~	~	~			Ì											

- 1 各モードで自動的に設定されます。
- 2 ON に固定されます。
- 3 OFF に固定されます。

- 4 フラッシュを閉じている場合は、すべての撮影モードでフ ラッシュは発光禁止になります。
- 6 顔キレイナビが ON のときに顔を検出した場合は、顔に AF が 合います。
- 5 顔キレイナビが ON のときは、図(マルチ)に固定されます。 7 MF(マニュアルフォーカス)のときは、顔キレイナビが OFF になります。

システム	
撮影感度	AUTO、ISO 100/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/
(標準出力感度)	4000/5000/6400/12800
測光方式	TTL256分割測光 マルチ、スポット、アベレージ
露出制御	プログラム AE( <b>P</b> モード時にプログラムシフト可能)、シャッタースピード優先 AE、絞り優先 AE、
	マニュアル
露出補正	− 2EV ~ +2EV、1/3EV ステップ
シーンポジション	
	👛 (夕焼け)、🏶 (スノー)、💇 (ビーチ)、👁 (水中)、🍸 (パーティー)、🛠 (花の接写)、🔟 (文字の撮影)
手ブレ防止	光学式(レンズシフト方式)
 顔キレイナビ	あり
(顔検出機能)	
シャッタースピード	・P、 🗖、Adv.、多、⑥、▲、冬、酱、⑥、Δζ、呕、▼、米、🔟:1/4秒~ 1/4000秒
(メカニカルシャッター	・ 👉:1/4秒~1/1000秒 ・🕊:3秒~1/1000秒 ・🐞:4秒~1/2秒
併用)	・ 全モード合わせて:30 秒~ 1/4000 秒

システム	
動画	・通常動画:1920×1080 (1080p):60 フレーム / 秒 *、100 1280×720 (720p):60 フレーム / 秒 *、
	<b>640</b> 640 × 480 (VGA): 30 フレーム / 秒 *
	・HS 動画:IIS 640 × 480:80 フレーム / 秒、IIS 320×240:150 フレーム / 秒、
	<b>HS 320 × 112</b> : 250 フレーム / 秒
	* 音声付き(ステレオ)

USB2.0 High-Speed、8pin マルチコネクター端子 (USB)、MTP/PTP 接続

入出力端子 HDMI 出力

デジタル入出力

HDMI ミニ端子

電源部、その他	
電源	充電式バッテリー NP-50 (付属)
	* 専用 DC カプラー CP-50(別売)と専用 AC パワーアダプター AC-5VX(別売)を組み合わせて使用可能
バッテリー作動可能	・バッテリーの種類:NP-50
枚数の目安	・撮影枚数:約 270 枚
	CIPA 規格による。撮影モードは 🗖(オート)時、バッテリーは付属のもの、記録メディアは SD メモリーカー
	ドを使用し測定。
	* 注意:バッテリーの充電容量により撮影可能枚数の変動があるため、ここに示すバッテリー作動可能枚数を保
	証するものではありません。低温時ではバッテリー作動可能枚数が少なくなります。
外形寸法	117.0mm×69.6mm×56.8mm (幅×高さ×奥行き)
撮影時質量	約 353g (付属バッテリー、メモリーカード含む)
質量	約 333g (付属バッテリー、メモリーカード含まず)
動作環境	<b>温度</b> :0℃~+40℃
	<b>湿度</b> : 10 ~ 80% (結露しないこと)

バッテリーチャージャ-	– BC-50B
定格入力	AC 100V ~ 240V 50/60Hz
入力容量	8.0VA (100V) 12VA (240V)
定格出力	DC4.2V 600mA
適合バッテリー	FUJIFILM 充電式バッテリー NP-50
充電時間	約110分 (+20℃において)
使用温度	0℃~+40℃
外形寸法	90mm×46mm×28mm (幅×高さ×厚み)
	* 突起部を除く
質量	約 63g (本体のみ)

※質量・外形寸法は、仕向け国によって異なります。

仕様、性能は、予告なく変更することがあります。変更情報は http://fujifilm.jp/support/digitalcamera/index.html/ をご覧ください。

使用説明書の記載の誤りなどについての補償はご容赦ください。

# [アイコン]

▶ (再生) ボタン、70

**AF** ボタン、61

**血**(消去)ボタン、73、74

4(フラッシュ)ボタン、49

♣ (マクロ) ボタン、48

(\*) (ヤルフタイマー) ボタン、51 ※ 花火、45

▲ (連写) ボタン、52

PROVIA, 100

**V** Velvia, 100

SE ASTIA, 100

内 PRO Neg. Hi、100

Neg. Std. 100

**100 100 100 100** 

育 モノクロ +Ye フィルター、100

**育** モノクロ +G フィルター、100

**歯** ヤピア、100

☆ アドバンストSRオート、38

**☆** オート、40

Adv. アドバンスト、40

**塚** ぼかしコントロール、43

■ 連写重ね撮り、43

■ 多重露出、44

SP シーンポジション、45

■ 人物、45

🐠 スノー、45

🦎 スポーツ、45

**▼** パーティ、45

\* 花の接写、45

**▲**7 ビーチ、45

**3** v− 1: **6** 美肌、45

▲ 風景、45

**厄** 文字の撮影、45

**☆**♥ 夜景、45

**☆**♥ 夜景 (三脚)、45

🚢 夕焼け、45

**∞** 水中、45

**請** モノクロ +R フィルター、100 இ(赤目軽減オートフラッシュ)、50

●4 (赤目軽減+強制発光)、50

(赤目スロー)、50

**4** (強制発光)、49

**S4** (スローシンクロ)、49

**!AF** (AF 警告)、30、143

**!** (手ブレ警告)、50、143

★ (内蔵メモリー記録/再生)、12、21 mixi、107 (フラッシュ発光警告)、50

**角**(プレゼント)、70

(マナーモード)、31、115

 $[A \sim Z]$ 

AC パワーアダプター、22、124

AE/AF-LOCK 機能選択、120

AE/AF-LOCK 設定、120

AE警告、31、143

AE ブラケティング、54

AE ロック、47

AF/AE ロック、46

AF (オートフォーカス)、46

AF警告、30、143

AF補助光、30、119

AFモード、102

AF ロック、46

C1/C2 カスタム、37

DC カプラー、124

...... DPOF 指定、95

Eve-Fi 送信、122

FACEBOOK, 107

Fn (ファンクション) ボタン、65

HDMI, 83

ISO 感度、98

ISO ブラケティング、55

MF アシスト、102

MyFinePix Studio, 84 OVF/LCD 設定、104

PictBridge (ピクトブリッジ)、91

P プログラム、34 **O** (クイックメニュー) ボタン、68 画像コピー、112 **RAW FILE CONVERTER**, 87 RAW画像撮影、67 SDHC メモリーカード、3、23、147 感度、98

USB 接続、91 YouTube, 107

#### [あ]

赤目補正、66、110、119 アップロード先設定、107 インジケーターランプ、31 インテリジェントブレ防止、39、102 再生音量、116 液晶モニター (LCD)、12 オートフラッシュ、49 お気に入り、70 音設定、116 お店プリント、94

#### [か]

海外で使うとき、132 顔キレイナビ(顔検出機能)、66、 102, 105 画質モード、99 画面のカスタマイズ、103 カスタムホワイトバランス、62 カスタムモードの保存、37

画像回転、112 画像サイズ、99 カラー、101 SDXC メモリーカード、3、23、147 切り抜き (トリミング)、111 SD メモリーカード、3、23、147 記録画素数、152 言語設定、26、115 光学ズーム、29 光学ビューファインダー (OVF)、11、 消夫 (動画)、82 12, 103, 104 コマ NO.、120

## [さ]

再生ズーム、71 再生メニュー、106 再生モード、32、70 撮影画像表示、116 撮影可能範囲、152 撮影可能枚数、147 撮影時詳細情報、75 撮影メニュー、97 撮影モード、46 サブコマンドダイヤル、10 シーン選択、45、97 シーンぴったりナビ、80 絞り優先、35

シャープネス、101 シャッター音、116 シャッター音量、116 シャッタースピード、35、36、153 シャッターボタン、30 シャッター優先、35 シャドウトーン、101 修理、162 消去(静止画)、73 焦点距離、152 消費電力設定、118 スーパー i フラッシュ、49 スーパーマクロ、48 ズームリング、29 ストラップ、16 スライドショー、108 世界時計、114 セットアップメニュー、114 セルフタイマー、51 全押し、30 前後撮り連写、53 操作音量、116 測光、57

#### [た]

ダイナミックレンジ、100 ダイナミックレンジ BKT、55 縦横自動回転再生、117 招解像ズーム、101 デジカメプリント、94 手ブレ警告、50、143 電源、25 動画再生、82 動画撮影、80 動画中静止画撮影、80 トリミング、6、66、67、71、111、 フォトブックアシスト、77 139, 145

内蔵メモリー、12、21 日時設定、26、114 ノイズリダクション、101

### [[#]

[な]

配色設定、117 ハイライトトーン、101 パソコン接続、84 発光禁止、49 バッテリー、2、18、20、124 バッテリー残量表示、25 パノラマ再生、79 半押し、30 ピクチャーサーチ、76、106 ピクトブリッジ、91 ヒストグラム、15 表示設定、116

ピント、30、46、47、59 フィルムシミュレーション、100 モードダイヤル、8、33 フィルムシミュレーション BKT、55 モニター明るさ、117 フォーカスダイヤル、115 フォーカスチェック、115 フォーカスモード、58 フォーマット、122 フォーマット (初期化)、122 付属品、2 フラッシュ、49、103 プリント予約 (DPOF)、95 ブレ防止モード、119 プログラム、34 プログラムシフト、34 プロテクト、110 別売アクセサリー、124 保存設定、120 ボタンロック、10 ホワイトバランス、62 [**ま**] マイクロサムネイル、72 マクロ撮影、48

マナーモード、31、115

メインコマンドダイヤル、10

マニュアル、36

マルチ再生、72

メモリーカード、21、147

# [6]

リサイズ、111 リセット、115 連写、53 連写画像再生、70 露出インジケーター、36 露出補正、56

# || ソフトウェアのお問い合わせについて

- **1** お問い合わせの前にお確かめください。 ソフトウェアのインストールや使い方は使用説明書(本書)やソフトウェアのヘルプから調べることができます。
- **2** 富士フイルム製品 Q&A・お問い合わせ http://fujifilm.jp/support/digitalcamera/index.html をご覧ください。
- **3 巻末のお問い合わせ先に FAX、電話でお問い合わせください**。 より早く正確な回答のために、下記の情報もご用意ください。
  - ・カメラの機種名
  - ソフトウェアのバージョン
  - ・エラーメッセージ
  - ・どのようなときにトラブルが発生しますか? / トラブルが発生する直前の操作は? / カメラの状態は? / トラブルが発生する頻度は?
  - ・ご使用の PC 機種名、OS バージョン、他の接続機器名

ご質問によっては回答するまでに時間を要する場合もありますので、あらかじめご了承ください。 あらかじめ「アフターサービスについて」の項の「個人情報の取扱について」をご確認ください。

# | アフターサービスについて

## 保証書

- 保証書はお買上げ店に所定事項を記入していただき、大切に保存してください。
- 保証期間中は、保証書の記載内容に基づいて無償修理をさせていただきます。保証規定に基づく修理をご依頼になる場合には、必ず保証書を添付してください。なお、お買上げ店または修理サービスセンターにお届けいただく際の運賃などの諸費用は、お客様にてご負担願います。

#### 修理

### ■調子が悪いときはまずチェックを

本書の「困ったときは」をご覧ください。使い方の問題か、故障か迷うときは、FinePix サポートセンターへお問い合わせください。電話番号が巻末に記載されています。

#### ■故障と思われるときは

富士フイルム修理サービスセンターまたは当社サービスステーションに修理をご依頼ください。富士フイルム修理サービスセンター、サービスステーションのご案内が巻末にあります。依頼方法は、次のページの中からお客様のご都合によりお選びください。

# ■修理ご依頼に際してのご注意

- 本書巻末にある「修理依頼票」をコピーしていただき、必要事項を ご記入の上、製品に添付してください。「修理依頼票」は、故障箇 所を正確に把握し、迅速な修理を行うための貴重な資料になります。
- ・修理料金の見積をご希望の場合には、「修理依頼票」の「見積」欄にご記入ください。ご指定のないときは、修理を進めさせていただきます。なお、見積は有料となります。
- 落下・衝撃、砂・泥かぶり、冠水・浸水などにより、修理をしても機能の維持が困難な場合には、修理をお断りする場合もあります。

### ■修理部品について

- 本製品の補修用部品は、製造打ち切り後7年を目安に保有しておりますので、この期間中は原則として修理をお引き受けいたします。ただしこの期間中であっても、部品都合等により、同等の製品に交換させていただく場合もあります。
- 本製品の修理の際には、環境に配慮し再生部品や再生部品を含む ユニットと交換させていただく場合があります。交換した部品 およびユニットは回収いたします。交換部品が必要な場合には、 修理をご依頼されるときにその旨をお伝えください。

# 個人情報の取扱について

当社は、お客様の住所・氏名・電話番号等の個人情報を大切に保護 するため、個人情報保護に関する法令を遵守するとともに、電話問い合わせ時あるいは修理依頼時にご提供いただいたお客様の個人情報を次のように取り扱います。

- お客様の個人情報は、お客様のお問い合わせに対する当社からの回答、修理サービスの提供およびその後のユーザーサポートの目的にのみ利用いたします。
- 2. 弊社指定の宅配業者、修理業務担当会社、その他の協力会社に当社が作業を委託する場合、委託作業実施のために必要な範囲内でお客様の個人情報を開示することがございます。開示に当たりましては、盗難・漏洩等の事故を防止し、また当社より委託した作業以外の目的に使用しないよう、適切な監督を行います。
- 3. ご提供いただいたお客様の個人情報に関するお問い合わせ等は、 FinePix サポートセンター等のお問い合わせ先、富士フイルム 修理サービスセンターあるいは修理依頼先サービスステーショ ン宛にお願いいたします。

#### 修理の依頼方法は、下記の中からお客様のご都合に合わせてお選びください。

#### ● FinePix クイックリペアサービス

「お預かり」・「梱包」・「修理」・「お届け」をワンパックにした、 お預かりからお届けまでが最短3日の宅配修理サービスです。

申し込みは、以下から選択してください。 【クイックリペアサービス申し込み先】 インターネット:

http://repairlt.fujifilm.co.jp/quick/index.php

電話: 050-3786-1020

※受付時間: 月~土 9:00 ~ 17:00 (日・祝日・年末年始を除く) ファクス: 050-3786-2040

申し込みに際し、「個人情報の取扱について」をご確認ください。

- 当社指定の宅配業者が、ご指定の日時にお預かりに伺い、修 理完了品をご自宅までお届けします。
- 保証期間内外を問わず、全国一律のサービス料金が必要です。
   また有償修理の場合には、別途修理料金が必要です。
- 修理料金は、修理完了品お届け時に宅配業者に直接お支払い ください。

### ●富士フイルム修理サービスセンターへの送付修理

- ・ご依頼の際「修理依頼票」を記載の上修理依頼品に添付して ください。
- 修理料金は、修理完了品お届け時に宅配業者に直接お支払いください。

#### ● FinePix 特急修理サービス(持込修理)

サービスステーションに直接お越しいただいたお客様を対象とした、60分を目安にその場で修理を行う持込修理サービスです。

- ・機種・故障の内容によっては、対応できない場合があります。
- サービスステーション窓口の状況によっては、対応できない場合があります。
- FinePix 特急修理サービスを実施している当社サービスステーションについては、050-3786-1040 に電話するか、当社ホームページ: http://fujifilm.jp/support/digitalcamera/repairservice/servicestation/index.html をご覧ください。
- その場で修理を行うことができます。後日引き取りもできます。
- 特急修理のために特別なサービス料金は不要です。ただし有 償修理の場合には、別途修理料金が必要です。
- 修理料金は、お引き取り時にサービスステーション窓口でお支払いください。

# ●お買上げ店への持込修理

修理料金およびその支払い方法については、お持ちいただいたお店にで確認ください。

# 修理依頼票

- ※ あらかじめ「個人情報の取扱について」をご確認ください。
- ※ 本紙は拡大コピーしてお使いください。
- ※ 下表の □ は、該当する項目にチェック (✔) を入れてください。

フリ	ガナ					電話番号				
お名	計									
124	המו					FAX 番号				
ご住	所	Ŧ	-							
						ボディ番号(機都	香)			
製品	名(型名)					保証書あるいは本体 8 桁の番号です。	底面に言	己載してある	NO.	
						修理お問い合わせ時	にご連絡	ください。		
		□保証書	<b></b>		□メモリーカード・	□バッテリ-	_			
修理	品への添付	□ (				) 🗆 (			)	
		□ (				) 🗆 (			)	
見積	į	□要(修	8理金額			円以上見積り)		□不要		
見積	連絡方法	□電話			□FAX					
故障	症状									
(故)	章時の様子)									
ご購	入時期	20	年	月					※保証書を添付してくださ	い。
修理	履歴	□初回			□再依頼(□同一症は	犬 · □別症状)				
	発生頻度	□開始問	きのみ		□いつも ・	□時々(	日に	回)		
発生状況	動作モード	□再生問	<del></del>	•	□撮影時・・	□ショックを	与えると	<u> </u>		
状況	他機との接続	□無		•	□有(接続機					)
	使用電源									

富十フイル人株式会社

# FUJ JÆTILM

●本製品に関するお問い合わせは…

※あらかじめ「アフターサービスについて」の項の「個人情報の取扱について」をご確認ください。

富士フイルムFinePixサポートセンター TEL 050-3786-1060 ご利用いただけない場合は 0228-30-2992

月曜日~金曜日(日・祝日・年末年始を除く) 9:00~17:40/土曜日10:00~17:00

FAX 050-3786-2060 受付時間: 24時間 (返信対応は電話の受付時間と同一です)

●本製品の関連情報は…

※弊社ホームページ http://fujifilm.jp/ の自己解決に役立つ「Q&A検索」もご利用ください。

■ 修理サービスQ&A 修理依頼方法、紛失した付属品の購入方法など修理に関するよくある質問と回答をまとめて掲載しています。

http://repairlt.fujifilm.co.jp/fag/after/index.html

■ 修理納期検索サービス 東京もしくは大阪のサービスステーションおよび富士フイルム修理サービスセンターへ修理依頼品を送付、

あるいは持ち込みされた場合、修理完了予定日を検索することができます。

http://repairlt.fujifilm.co.jp/repair/certificate.jsp

■ FinePix修理概算 当社サービスステーションに直接修理依頼された場合の日安の修理料金を算出できます。

見積サービス http://repairlt.fuiifilm.co.ip/estimate/index.php

●修理の受付は… ※詳細は本文中の「アフターサービスについて」をで覧ください。また、あらかじめ「アフターサービスについて」の項の「個人情報の取扱について」をで確認ください。

■修理のご相談受付窓口

富士フイルム修理サービスセンター TEL 050-3786-1040 月曜日~金曜日(日・祝日・年末年始を除く) 9:00~17:40/±曜日10:00~17:00

FAX 050-3786-2040 受付時間: 24時間 (返信対応は電話の受付時間と同一です)

■ 修理品ご送付受付窓口

富士フイルム修理サービスセンター 〒989-5501 宮城県栗原市若柳字川北中文字95-1/TEL: 050-3786-1040

▶お急ぎの場合は、全国どこからでも

【FinePixクイックリペアサービス】 お預かりからお届け迄が最短3日の宅配修理サービス http://repairlt.fujifilm.co.jp/quick/index.php / TEL: 050-3786-1020

▶お近くにサービスステーションがあれば【FinePix 特急修理サービス】60分を目安にその場で修理を行う持込修理サービス ※故障の内容によっては、対応できない場合があります。

サービスステーションにつきましては、弊社ホームページ http://fujifilm.jp/ または上記の<修理ご相談受付窓口>にて で確認・お問い合わせください。

●本製品以外の富士フイルム製品のお問い合わせは…

お客様コミュニケーションセンター (月曜日~金曜日9:00~17:40/±曜日10:00~17:00※日・祝日・年末年始を除く) TEL 050-3786-1711